

Pa700 Pa700



מדריך מהיר אנגלית | MAN001011

הוראות בטיחות חשובות

- האוורור לא צריך להיות מופרעת על ידי ביסוי פתחי
 אוורור עם פריטים, כגון עיתונים, שולחן, וילונות,
 וכו '.
- אין מקורות להבה עירומים, כגון רתמות מוארים, יש להניח על המנגנון.
- אל תתקין ציוד זה בשטח מוגבל, כגון תיבה עבור
 היחידה ההולכה או היחידה הדומה.
- אזהרה המנגנון הזה יתחבר לשקע החשמל עם חיבור האוזנייה המגן.
- ביבוי מתג ההמתנה אינו מבצעבידוד מוצר זה מתוך קו החשמל, לכן הסר את התקע מהשקע אם אינו משתמש בו לפרקי זמן ארובים, או לפני הניקוי. אנא

ודאו שזוג החשמל או המכשיר הינם נגישים באופן הריא.

- מערכת החשמל המונעת על ידי החברהלא תהיה
 לשעבר לטפטף או להתיז ושלא חפצים המלאים
 בנוזלים, כגון אגרטלים, ימוקמו על המנגנון.
- התקן מוצר זה ליד שקע הקיר ושמור את תקע
 החשמל נגיש בקלות .
- לוחית הסימון מלוקהבתחתית המכשיר. מספר הדגם,
 המספר הסידורי, דרישות החשמל וכו ', מוקמות על
 צלחת זו .

- . קרא את ההוראות **האלה** . .1
- שמור את ההוראות **האלה** . 2
 - . הקשיבו לכל האזהרות . .3
 - . בצע את כל ההוראות.
- . אל תשתמש במנגנון הזה ליד המים . .5
 - . נקי רק עם בד יבש .6
- אל תחסום פתחי אוורור כלשהם . התקן בהתאם . לתקנות **היצרו.**
- 8. אין להתקין בקרבת מקורות חום כגון רדיאטורים, אוגרי חום, תנורים, או אחרים ap-paratus (כולל מגברים) המייצרים חום.
- 9. אל תביס את מטרת הבטיחות של תקע הקרקע או ההארקה . תקע מקוטב מכיל שני להבים עם אחד רחב יותר מהשני. תקע מסוג הארקה כולל שני להבים ומעבר הארקה שלישי . הלהב הרחב או החוד השלישי מסופקים עבור הכספת. אם התקע שסופק אינו מתאיםלשקע שלך, התייעץ לחשמלאי להחלפת השקע המיושן .
- הגן על כבל החשמל מפני הליכה או צבט במיוחד על תקעים, נוחות נפחים, ואת הנקודה שבה הם יוצאים מן המנגנון.
- 11. השתמש רק בקבצים מצורפים/accשצוינו על-ידי היצרן.
- 12. השתמש רק עם העגלה, המעמד, החצובה, הסוגר או הטבלה שצוינו על-ידי היצרן, או שנמכרו עם המנגנון. כאשר משתמשים בעגלה , היזהרו בעת הזזת שילוב העגלה/המנגנון כדי למנוע פציעה מהקצה האחר .



אנא הקלט את מספר הדגם, המספר הסידורי ותאריך הרכישה להלן. שמור מדריך זה, כמו להשתמש במידע זה כתיעוד של הרכישה שלך.

מודל___

טורי

לא



- התנתק ממנגנון זה במהלך סופות ברקים או כאשר.
 לא נעשה בהם שימוש לפרקי זמן ארובים.
- 14. עיין בכל הטיפול בשירות מוסמך לפי- sonnel. שירות נדרש כאשר אפפא- ratus ניזוק בכל דרך, כגון כבל אספקת החשמל או קרוזווטg ניזוק, נוזל נשפך או חפצים נפלו לתוך המנגנון, המנגנון היה לשעבר לפני גשם או לחות, אינו פועל כרגיל, או ששוחררו.

תאריך הרבישה

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.



הבזק ברקים עם סמל ראש אחן בתוך משולש שווה צלעות, נועד להזהיר את המשתמש לנוכחות של "מתח מסוכן" של uninsu הקשורים בתוך המאחד של מלמד- uct שעשוי להיות בסדר גוד מספיק בדי להוות סיבון של הלם חשמלי לאנשים .

> סימן הקריאה בתוך משולש שווה צלעות מיועד להפעילאת המשתמש לנוכחות של הוראות הפעלה חשובות ועיקריות (שירות) בספרות האור המלווה את המוצר.



סמל זה מיועד לזהות את הציוד Class II עם אוזניות פונקציונלי (הארקה).



אזהרה – לא לבלות באטרי, הסיכון בוויות כימיים. מוצר זיק מביל סוללת מטבע/לחצן.

אם המטבע/סוללת לחצן הסוללה **ה**וא swallowe**d א**ם זה יכול לגרום כוויות פנימיות חמורות רק 2 שעות יכול להוביל למוות .

שמור על סוללות חדשות ומשומשות הרחק מן הילדים. אם תא הסוללה אינו סגור באופן מאובטח, הפסק להשתמש במוצר והרחק אותו מילדים.

swal- אם אתם חושבים שביתהגידול עשוי להיות lowed או להציב בתוך כל חלק של הגוף לחפש טיפול רפואי מיידי.

- אזהרה תאריך/שעה ליתיום סוללת לחצן התא בתוך. סכנת התפוצצות אם הסוללה מוחלפת באופן שגוי. החלף רק באותו סוג של כתב או ערך לא משתנה. הסוללה הבין-ליתיום תאריך/שעה כפתור התא משתמש להחלפה.
- אין לחשוף סוללות לחום מופרז, בגון אור שמש ישיר, אש או בדומה.
- היפטר מסוללות משומשות בהתאם להוראות יצרן
 הסוללה.

סימני

PDF ו Acrobat ה-PDF הםהסימנים המסחריים האדומים של אדובי מערכות משולבים. Mac ו-OS הם סימנים מסחריים רשומים של אפל, Inc. אנדרואיד הוא סימן מסחרי של גוגל Inc. MS-DOS ו - Undows הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Microsoft. כל שאר הסימנים המסחריים או סימני ההיכר הרשומים הם רכושם של בעלי ההתאמה שלהם .

הודעת קוד פתוח

2007 © חלקים של התוכנה של מוצר זה הם עותק-ימין

" פרויקט (www. freetype.org). כל freetype (www. freetype.org). כל הזכויות שמורות.

כתב ויתור

המידע הכלול במדריך זה תוקן בקפידה והוכנס. בשל המאמצים הקבועים שלנו לשפר את ההדרכה שלנו , המפרט עשוי להיות שונה לאלה שבמדריך. KORG אינה אחראית לכל הבדלים המצויים בין המפרט לבין התוכן של מדריך ההדרכה – כל המפרטים הכפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת .

אחריות

מוצרי korg מיוצרים תחת מפרט קפדנית והמתח הנדרש על ידי כל מדינה. מוצרים אלה מוצדקת על ידי

מפיץ korg רק בכל מדינה. כל מוצר korg לא נמכר עם כרטיס אחריות או נשיאת מספר סידורי בלתי מתאים את הפקה- uct נמכר של היצרן/המפיץ של האחריות וחבות. דרישה זו היא להגנתר וביטחונכם.

שירות וסיוע למשתמש

לקבלת שירות, אנא צרו קשר עם מרכז המידע הקרוב מורשה של KORG Se. לקבלת יותר in-היווצרות על מוצרי KORG, וכלה למצוא כלי ואביזרים רכים עבור המקלדת KORG, אנא פנה למפיץ המקומי של KORG מורשה. לקבלת מידע עדכני, אנא הפנה את דפדפן האינטרנט

שלך לאתר האינטרנטשלנו.

שמור עללוח התאריבים שלך מעודכן

הבלי שלך יבול להתעדכן בל הזמן בגירסאות חדשות של מערכת ההפעלה מושבר מחדש על ידי KORG. באפשרותך להוריד את מערכת הפעלה מאתר

האינטרנט**שלנו**. אנא, קרא את ההוראות שסופקו עם מערבת ההפעלה.

הודעות אחרות

הפסקת חשמל אוטומטית

כדי למנוע בזבוז כוח, Pa700 בברירת מחדל להיכנס למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר שעתיים של שימוש לאפעיל (הפעלה, הקשה על הטון או באמצעות מסך המגע). נא שמור את כל הנתונים שנערכו (ערכות לוח מקשים, סגנונות, שירים וכן הלאה) לפני נטילת הפוגה ממושכת .

טיפול בנתונים

ייתכן שנתונים בזיכרון יאבדו לעיתים עקב פעולת משתמש שגויה. הקפד לשמור נתונים חשובים בכונן הפנימי או בהתקן USB חיצוני. KORG לא תהיה אחראית על ימי הסבר הנגרמים על ידי אובדן נתונים.

טיפול בתצוגה

להיזהר מאוד לאללחוץ יותר מדי לחץ על התצוגה בעת נשיאת המכשיר, או שהוא עלול להישבר.

ניקוי

אם החיצוני הופך למלוכלך, נגב אותו במטלית נקיה ויבשה . אין להשתמש בניקוי נוזלי כגון בנזן או מדלל, או ניקוי תרכובות או ללכה דליק.

השתמש בד כותנה רכה כדי לנקות את הצג. חומרים מסוימים, כגון מגבות נייר, יכול לגרום לשריטות ולפגוע בו. מגבונים גם סופggהיסטד, בתנאי שהם specifi-קלי מיועד מסכי LCD .

אין לרסס כל נוזל על מסך ה-LCD ישירות. תמיד להחיל את הפתרון על הבד שלך קודם, ואז לנקות את המסך.

מסבי דוגמה

דפים מסוימים של המדריכים מראים תמונות של המסך יחד עם הסבר על הפונסים ופעולות. כל שמות הצליל, הסגנון, השיר או הפרמטר, כמו גם ערכים מוצגים, הם רק דוגמאות וייתכן שלא תמיד יתאימו לתצוגה הממשית שעליה אתה עובד.

תוכן

בואו נתחיל !	א'	חלק
מבוא	2	
הגדרת הדוושות, חיבורי שמע, מעמד מוסיקה	13	
מפעיל את הטעינה	17	
יסודות הממשק	21	
משחק ושירה	33	חלק ב'
השמעת הצלילים	34	
התאמה אישית של ערכות הצלילים	43	
טמפו ומטרונום	53	
השמעת הסגנונות	57	
התאמה אישית של הסגנונות	70	
רצף האקורד	74	
השמעת רפידות	76	
השמעת השירים	78	
מילים, אקורדים, סמנים וציון	88	
KAOSS שימוש באפקטי	95	
חיפוש קבצים ופריטים אחרים	102	
שירים	107	חלק ווו
שימוש בספר השירים	108	
בבלמת בשובות שמכת במנמות	110	
הקלטור השירים, יצירור הסגנונות	120	1 12 201
הקלטונ שיו י ושוואו	120	
הקלטת שירים של MP3	125	
המרת שיר MIDI לסגנון	128	
וידאו OUT ושמע ב	131	חלק V
חיבור תצוגה חיצונית	132	
חיבור כניסות השמע	134	
לדבר עם הקהל שלך	ארבעעשרה.	

1141 שימוש באפקטי קול/גיטרה

נספח	147	חלק ו'
התקנת האפשרויות	1148	
פרט	155	

חלק I: בואו נתחיל!

01 מבוא

ברוכים השבים לPa700!

תודה רבה וברכות על רכישת מארגן Pa700 מקצועי korg ! אנחנו בטוחים שזה ייתן לך אינספור שעות של צלילים גדולים שירגישו טוב כמו שהם נשמעים.

רזה, חזק וקל לשימוש

עם ארון אלגנטי שלה, Pa700 מספק מראה מקצועי ומסוגנן, בי יהיה מוערך מאוד על הבמה או בבית. הלוח הלוגי של הפנל הראשי מבטיח גישה קלה ללחצנים, ידיות וכל הפקדים.

באמצעות Pa700 שלך הוא קל, תודות מסך המגע הנקי, ברור הניח ממשק משתמש מודרני, מבוסס על סמלים משחזר אובייקט אמיתיs בעולם האמיתי.

חוויית הסולו והלהקה האמיתית

Pa700 תוכנן לסייע לך באופן שווה גם במהלך הופעה חיה ושידור השירים. הצלילים הטבעיים המפורטים סגנונות מעוצב דק נוצרו על ידי כמה מוזיקאים הטובים ביותר ב-t הוא תעשיית המוזיקה. אתה תרגיש שאתה משחק בלהקה אמיתית – לא משנה מה הטעם המוזיקלי שלך.

באופן טבעי התגובה 61-הערה מקלדת מיועדת עבור מוזיקאים של כל הרמות, החל למתחילים כדי בדרישה נגני מקלדת, והוא נותן לך להרגיש אותנטי לגמרי ושליטה מלאה של הביטוי.

יותר מסתם צלילים מוקלטים

האוסף העצום והריאליסטי של לוח המקשים הקלאסי והעכשווי, התזמורת וצלילי התזמורת , כולל פסנתר מרובה שכבות סטריאו גדול (עם הלחות והתהודה של הגוף) ופסנתרים חשמליים; כלי נשיפה, בסים וגיטרות אקוסטיות וחשמליות מדהימות; בנוסף איבר שרוך דיגיטלי. עם דליפה ומפתח רעשים

צלילים נרשמו עם הטכנולוגיות העדכניות ביותר, ומנוע הסאונד של KO RG (הגדרה משופרת סינתזה-מורחבת) מנגנון קול מאפשר לפרט בסדר לשכפל במדויק. הדגם המגורר ועורך הסאונד מאפשרים למלא את זיכרון המשתמש המכריע בצלילים שנוצרו או יובאו לאחרונה . כל הצלילים האותנטיים האלה הופכים להיות חיים עם DNC של KORG (מוגדר בקרת ניואנסים) מערכת, המאפשר לאמן לבצע במדויק ולצבועות ב-הפוך את הניואנסים העדינים ביותר ואת חיתוך קול. לדוגמה, מוט ההיגוי והמתגים הניתנים להקצאה יכולים להציג את הנהום של הסקסופון, רכיבי הנשימה המצויים בחצוצרה, קלרינט ומפוחית, ולהוסיף לאחר מכן את המאפיינים הפיציליים והקולות המאובצים של מקטע מחרוזת. אתה אפילו לשמוע מפתחות הפתיחה כאשר הערות סקסופון עולה, ולסגור כאשר יורדים !

. תקשיב לדרך הטבעית

כל צליל Pa700 עובר באמצעות EQs נפרדים ו-סטודיו באיכות אפקט pro-סטים, אשר עוד לחדד את הקול שלך לפני שאתה מגיע דרך גבוהה-qual-ity סטריאו שמע פלטי. השפעות לרוץ מן התהודה רגיל ו-delמגיע דרך אפקטים יוצאי דופן יותר (כמו Vocoder), מsimu המגבר מציאותית ואפקטים מחדש בקפידה הבציר. אפקטים מאסטרינג הסופי להפוך את הקול חזק יותר, ברור יותר, פולר, ומלוטש יותר.

הצליל של הרמקולים האיכותיים ביותר באיכות גבוהההוא ברור ומפורט אפילו ברמת העוצמה הנמוכה ביותר, להנאתם של מוזיקאי החזרות מאוחר בלילה.

להקה תמיד מוכנה לשחק איתך .

צלילים אולטרה ריאליסטיים ב Pa700 הם תמיד מוכנים לשחק יחד איתך, בסגנון המתאים ביותר למוסיקה שלך. המספר הגבוה של סגנונות כלולים יספק כל ז'אנר מוסיקה, אך ניתן גם להרחיב על ידי הוספת סגנונות חדשים. באפשרותך גם ליצור את הסגנונות שלך, להתאים אישית את הסוגים הקיימים, או להמיר בקלות שירי MIDI לסגנונות .

ישנם שמונה חלקים ליווי אשר יעברו האקורדים שלך. הפונקציה ' מילוי אוטומטי ' תבחר באופן אוטומטי מילוי עבורך. אתה יכול לשחק בדרך הפשוטה ביותר או עם ההרמוניה העשירה של הג מוכשר. תכנתתי אותם להישמע טבעי, ולתת לך תחושה של להקה אמיתית, מוכנה לשחק איתך בכל עת.

הפונקציה הנוחה אקורד ברצף רשומות המהלכים שלך אקורד על-הזבוב המאפשר למשתמשים לשחק מיד יחד עם רצף אקורד משלהם, אשר שימושי לא רק לתרגול, אלא עבור שחרור יד בעת ביצוע הופעה חיה. רצפי מיתר ניתן גם לשמור סגנונות וערכים SongBook לאחזור קל.

שחקו ותכתבו שירים

אתה יכול לשחק שירים בתוך באמצע ו-MP3 פורמטים. עם שירים וסגנונות, אתה יכול להראות מילים עבור הזמר והאקורדים עבור הגיטריסט העמית שלך. כל מסלול שירים MIDI יכול להיות מומר לציון קריא.סמנים מאפשרים לקפוץ בחזרהלגיל p אתה רוצה לחזור, למשל בחתיכה אתה לומד או חזרות.

השתמש בפלט וידאו כדי להציג מילים או ציון על צג חיצוני, לעשות את זה מושלם עבור קריוקי או הלהקה המובילה.

באפשרותך להקליט ' שיר MIDI ' באמצעות Sequ encer עם תכונות מלאות, או על-ידי שימוש בסגנונות כדי לתעד את הביצועים החיים שלך. אפילו קל יותר, פשוט להקליט את מה שאתה שר ולשחק (כולל שירים MP3) בקובץ MP3, ולהקשיב לו בכל מקום שאתה רוצה.

ספר המוסיקה שלך

מהו אוסף ענק של סגנונות ושירים, ללא צורה יעילה של ארגון? Pa700 יש את האחד הידוע ביותר למוסיקאים: שירים, מאגר מידע המאפשר לאחזר שיר מהיר על בסיס שם, אמן, ז'אנר או טמפו. סגנונות ושירים מאוחזרים בקלות על ידי ספר songbook

שימושי במיוחד עבור שימוש בחיים, SongBook יכול להקצות שירים מכל מפרט cus-טום Set לחצנים ייעודיים בלוח הבקרה. כל המופע שלך יהיה תחת אצבעותיך, עם גישה מיידית לכל סגנון, שיר וצלילים הדרושים עבור הנקב שלךce.

ניתן אפילו לערוך את SongBook ממחשב אישי באמצעות עורך חינם שלנו. זה יכול גם להיות מסונכרן עם הלוחות המודרניים ביותר כדי להפוך את הקורא החיצוני שימושי שלך גיליון דיגיטלי המוסיקה (התוכנה של צד שלישי צריך-ed).

שירו בטבעיות

חברמיקרופון dynam ic, ולהתאים פרמטרים כגון EQ, מדחס, שער, תהודה ועיכוב כדי להפוך את השירה נשמע חלק סטודיו מופק. מסיר הקול אפילו יאפשר לך להסיר את הקול משירי MP3, ולתת לך לשיר יחד איתם .

מקד את הצליל הטהור של הגיטרה שלך

הגיטרה FXs לאפשר לך להוסיף הדוושה ואפקטים בסטודיו לגיטרה המחובר לקלט גיטרה ייעודי בגב המכשיר. בחרנו כמה מאפקטי הגיטרה הטובים ביותר מאוסף KORG, כדי להוסיף את הצליל של כל הצינורות האלה, עיוות ריאליסטי, מקהלה או דוושות עיכוב, ואת התהודה באיכות הגבוהה ביותר בסטודיו.

אליטה יצירתית באפקטים של KAOSS

אפקטי kaoss לתת לך שליטה יצירתית על הביצועים שלך . מ מורפינג עדין בין וריאציות וסוגי ערכת תוף, ערבוב עדין בין צלילים ac-companiment, לחיות את הצורה הנוכחית של מקצבים מתמשך, כדי הערה ביותר ראדי-cal - ההשפעות של DJ מורשת, כדי להשהות את הקלטת ואת ארזוס, באפשרותך להוסיף ' ערבוב נוזלי ' לכל סגנון או שיר MIDI בעזרת תכונות הרכב בסיוע מחשב קל לשימוש. שוברים את גבולות המוסיקה הקבועה מראש!

פתוח לעולם, מוכן לעתיד

השימוש בתבניות קובץ סטנדרטיות, כמו באמצע או ב-MP3 עבור שירים, או WAV ו -USB לדגימות, פותח מערך של אפשרויות בעת החלפת קבצים. יציאות ה-USB מאפשרות חיבור Pa700 לכל התקן אחסון חיצוני, מחשב אישי, טלפון חכם, לוח או בקר חיצוני ללא צורך בממשק MIDI ייעודי. עם זאת, באפשרותך לחבר Pa700 לכל כלי נגינה MIDI קיים, תודות לערכה המלאה של יציאות midi הניתנות לתיכנות.

מהדורה מזרחית

הגירסה Pa700 אוריינטל מכיל את כל הפונקציונליות של Pa700 רגיל, ומוסיף מיני מקלדת בצד שמאל, אשר ניתן להשתמש כדי לקבל את מאזני הטון ברבעון במהירות וגישה מהירה הגדרות של קנה מידה. בנוסף לתוכן הסטנדרטי, Pa700 אוריינטל מכיל גם צלילים וסגנונות הייחודיים לז מוסיקה מהמזרח התיכון. בנוסף, בוזוקים, kanouns-בכלי הקשה, וצלילים רבים נוספים מצטרפים עשרות סגנונות נוספים המתאימים למוסיקה מסורתית ומודרנית.

לפני שמתחילים לשחק...

מה יש בקופסה

לאחר שתשיג לךr Pa700, נא בדוק כי כל הפריטים הבאים מתוך המארז בחבילה. אם ,r Pa700 אחד מהפריטים הבאים חסר, נא פנה לסוכן ה-KORG שלך באופן מיידי.

- Pa700 •
- דוכן מוסיקה
- AC כבל חשמל
 - מדריך מהיר

מה באפשרותך להוריד

הצבע את דפדפן האינטרנט לאתר האינטרנט שלנו (www.korg.com), כדי להוריד מדריכים וידאו, מנהל התקן MIDI, תוכנות עדכניות ומדריכים.

מה באפשרותך להוסיף

לאחר שרבשת Pa700, ייתכן שתרצה להוסיף אחד המפסקים החזקים ומתגי הפסיעה מקטלוג KORG.

אנשי קשר

הספקים שלך KORG לא רק דהכבד מכשיר זה, אלא גם לשאת אביזרים חומרה ותוכנה, כמו גם מידע שימושי על איך להשתמש במוצרים אלה. בקש מהם עזרה שבסופו של דבר תצטרך להזדקק לו.

אתר האינטרנט הבינלאומי שלנו הוא www. korg.com. רשימה של כל מפיצי KORG ניתן למצוא בדף האינטרנט הייעודי שלנו (www.korg.com/us/corporate/dis-). (/tributors/).

מבט כולל על המכשיר

העמודים הבאים מציגים את האזורים הפונקציונליים של החזית והלוחות האמיתיים.

פנל קדמי

הפנל הקדמי הוא המקום בו ניתן למצוא את הבקרות של הכלי ואת הרמקולים הרועשים.



רמקולים

שלוט בנפח הפלט של הרמקולים המשולבים עם כפתור עוצמת הקול הראשי.

הרמקולים מנוטרלים באופן אוטומטי בעת חיבור הטלפונים הראשי. באפשרותך גם לבטל את הפעלתה באופן ידני על-ידי ביטול הבחירה בתיבת הסימון של הרמקולים בעמוד > השמע הבללי & וידאו > MP3/רמקולים .

מחבר אוזניות

n impednc of 16-200 ohs חבר זוג אוזניות לפלט זה. באפשרותך להשתמש באוזניות עם (e s da ' ג s u 50) . (e s da ' ג s u 50)

מקשים

השתמש במקלדת כדי להשמיע הערות ואקורדים . בהתאם למצב ה מחוון פיצול , לוח המקשים עשוי להיות משותף או מפוצל בין צלילים שונים .

לוח הבקרה

לוח הבקרה הוא החלק של הלוח הקדמי שבו באפשרותך למצוא את הפקדים של . ערמה-ment .



הציג

השתמש בתצוגת מסך מגע זה כדי לקיים אינטראקציה עם הכלי. יש con-trols סביב התצוגה, כדי לעזור לך לבחור את האלמנטים השונים.



אזור ניווט

השתמש בפקדים אלה כדי לעבור בין התפריטים, הדפים והפרמטרים והיםrch עבור משאבים מוסיקליים שונים.



האזור ' צלילים ' (וקביעת רשימות)

. נשמע מה שאפשר לשחק במקלדת כאן באפשרותך לבחור ערכות צלילים שנשמרו כערכות לוח מקשים בספריה ייעודית. לחלופין, באפשרותך לבחור באפשרות ' קבע רשימות ' מתוך ' ספר שירים ', שהם אוספים של ערכות צלילים עם סגנון או שיר של associ.

	- + 🔒		
SETTING BOOK	SET PIANO & EP CRGAN GUT	AR STRINGS BRASS TE	LUST AUVHEI SAXSWOOD SYNTH ETHNIC 6 7 8 9

אזור סגנונות (ורפידות)

הסגנונות מספקים את הליווי האוטומטי עם להקה וירטואלית. באפשרותך להשמיע צלילים (שנבחרו באמצעות לוח המקשים) והפדים יחד עם הליווי האוטומטי .



אזור שחקן

se-lected) ניתן להפעיל שירים באמצעות הנגן המשולב. באפשרותך להשמיע צלילים (se-lected באמצעות ערכות לוח המקשים) והפדים יחד עם השירים.



מטרונום ואזור טמפו

השתמש בפקדים אלה כדי לתרגל עם המטרונום ולשלוט על הקצב של המטרונום, הסגנונות והשירים.



לוח מקשים מוקטן (Pa700 מזרחי בלבד)

השתמשו בלוח המקשים המצומצם לשינוי קנה המידה של הרבעון, וארבעת הלחצנים ' קנה מידה מוגדר מראש ' לבחירת אחת מהסולמות הקבועות מראש.



פאנל אחורי

הפאנל האחורי הוא המקום שבו אתה יכול למצוא את החיבורים השונים.



מעמד מוזיקלי

דוכן מוסיקה כלול בPa700. הכניסו את רגליו לשני החורים. המשומנים בפאנל האחורי

מחבר כוח

השתמש בשקע זה כדי לחבר את כבל החשמל המסופק של IEC.



סוללה וחריץ microSD

eתיחה זו מבילה את סוללת השעון ואת חריץ ברטיס microSD.

וידאו HDMI/RCA וידאו

חבר Pa700 למסך טלוויזיה או מסך וידאו, כדי לקרוא מילים ואקורדים, או לשקף את התצוגה הפנימית, על צג גדול יותר. מודלים עד SN 39999 כוללים מחבר וידאו RCA, בעוד מודלים החל SN 40000 כוללים מחבר HDMI .

USB יציאות

השתמש במחברים אלה כדי לחבר את Pa700 למחשב אישי או ללוח(DEVICE)או לחבר התקן זיכרון usb, כגון pendrive USB, או כלי מוסיקלי אחר שישמש כבקר (HOST).

מחברי פדאל

השתמש במחבר עמעם כדי לחבר דוושת עמעם וההקצאה כדי לחבר בין דוושה רציפה או בורר footswitch

יציאות הצהריים

השתמש יציאות אלה כדי לחבר Pa700 לבקרי חיצוניים (מקלדת הורים, גיטרה midi , בקר הרוח , DIDI אקורדיון, MIDI ...), לסדרה של היאנדרס, או למחשב עם ממשק MIDI .

תפוקות שמע

השתמש במחברים אלה כדי לשלוח את אות השמע (צליל) למערבל, הרשות הפלשתינית, מערכת צגים ממונעים או מערכת hi-fi.

תשומות לאודיו

השתמש במחברים אלה כדי לחבר מיקרופון, גיטרה או מכשיר מוזיקלי אחר. באפשרותך גם לחבר את פלט השמע של נגן מדיה , טלפון חכם או לוח.

סגדרת הדוושות, חיבורי 02 שמע, מעמד מוסיקה

חיבור הדוושות

חיבור דוושת העמעם

השתמש במחבר הדוושה > עמעם כדי לחבר דוושת עמעם, כמו (KoRG ps1, (lbvopti) השתמש במחבר הדוושה > עמעם כדי לחבר דוושת עמעם, כמו (א של לחצי דיווש על קולות s3 o s1H. Th ds1h ped suppor 's 't פסנתר אקוסטית. אתה יכול להתנסות איך זה עובד על ידי לחיצה בהדרגה על זה למטה, ובהדרגה לשחרר אותו, תוך כדי השמעת הצליל הגדול קונצרט.

אם עליך לשנות את קוטביות הדוושה ולבייל אותו, עבור אל בקרי ה> הגלובליים > עמוד בף הרגל .

חיבור דוושה או מתג פסיעה

Ik the (optionl) השתמש במחבר > דוושה כדי לחבר מחבר מחבר footswitch הדוושה כדי לחבר k (onlyopt) ik tHe משנה את ה-kkoRG ps1, ps3 or s 1H, or a c . KORG XP-2 ביטוי הדוושה ORG xvP-10 r vx v860 volum Pda, OR te

כברירת מחדל, מחבר זה יפעל כדוושה של ביטוי. אם ברצונך לשנות את הפונקציה שהוקצתה, או שעליך לשנות את הקוטביות של הדוושה ולכייל אותו, עבור אל ה> הכללית בקרי > ברגל .

מה קורה אם הדוושות לא מתנהגות בראוי?

במקרה הצורך, ייתכן שיהיה עליך לכייל את הדוושות כדי להשתמש בטווח הערכים המלא שלהם, ללא כל ' נקודה מתה '. כמו כן, הליך זה מאפשר לבחור את הקוטביות של הדוושה.

1 עבור אל ה בקרים > גלובל > רגל עמוד.

Global: (Controlle	ers	-
Pedal /	/Footsw	ritch	
Functi	ion:	Keyboard Expression	
		Calibration	
Curve		<mark>/</mark> ノイイ 🦾	
Dampe	r		
		Calibration	
Hand	Foot		

2 גע בלחצן ' ביול ' באזור של הלחצן בדי לכייל , בדי לגרום להופעת הדו של ביול & דוושה/footswitch



- 3 לחץ לחיצה מלאה על הדוושה למטה, ובמהלך המשך הלחיצה **על** הדחיפה כדי לאשר את הערך המירבי.
 - . באשר מופיע הדו הבא, שחרר את הדוושה



- 5 גע בלחצן הדחיפה בתצוגה כדי לאשר את הערך המינימלי. בדוק אם הדוושה פועלת כהלבה. . למקרה שלא, חזור על הפרוצדורה
 - . לחץ על לחצן היציאה כדי לחזור לדף הקודם 6

הפעלה וביטול של הרמקולים המשולבים

הרמקולים המשולבים מנוטרלים באופן אוטומטי בעת הכנסת שקע למחבר הטלפונים . ניתן גם לבטל את הפעלתם מהתצוגה.

הכבה את הרמקולים (או בחזרה)

. עבור אל ה> הגלובלי & וידאו > דף MP3/רמקולים 1



- השתמש בתיבת הסימון הפעלה /ביבוי של הרמקולים בדי להפעיל או לבטל את הדיבור
 המשולב (האופציונלי) .
 - . לחץ על לחצן היציאה כדי לחזור לדף הקודם 3

חיבור האוזניות

חבר זוג אוזניות למחבר הטלפונים . אתה יכול להשתמש ראש- phon's with n אניsted ג'ים sted אניס oh s su) mpednce of 16-200 ohssu). הרמקולים המשולבים באופן אוטומטי משולבים באוזניות.

. כוונן את רמת הפלט באמצעות כפתור עוצמת הקול הראשי

חיבור יציאות השמע

השתמש במחברי השמע כדי לשלוח את פלט השמע למערבל, קבוצה של צגים ממונעים השתמש במחברי השמע כדי לשלוח את פלט השמע למערבל, קבוצה של צגים ממונעים או מערכת הגברה קולית. אלה אינם מאוזנים TS) 6. 35 מ"מ, iack c ג' מרכת הגברה קולית. אלה אינם מאוזנים co 1/4", jack c מימ, co מימ, c

בעת שימוש במגבר שמע ביתי , חבר את הקצה השני של הכבל לתקליטור, לקו פנימה או לקלט של מערכת השמע. אל תשתמשו בתשומות PHONO של מערכת השמע שלכם !

השתמש במחבר השמאלי או הימני כדי ליצור פלט של אות מונו. כוונן את

. רמת הפלט באמצעות כפתור העוצמה הראשי

אם הם אינם מנוטרלים,הרמקולים i ntegrated גורר יפעלו במקביל עם פלטי שמע הראשי.

התקנת מעמד המוסיקה

דובן מוסיקה מגיע עם Pa700 שלך. הבנס את רגליו לשני החורים המסורים שבלוח האחורי, כפי שמוצג באיור הבא. שים לב כי 0, 5 ס"מ (0.2") האחרונים דורשים יותר כוח להתאים. דחף חזק יותר, עד שתחוש ' קליק ' והרגליים מוכנסים לגמרי.





הפעלת המכשיר

חיבור כבל החשמל

חבר את כבל החשמל שסופק לשקע ה- AC בחלק האחורי של הסטרונט, והכבל תקע לשקע חשמל בקיר.

כאשר הכבל מחובר, הכלי נמצא במצב המתנה.

אזהרה: כאשר המכשיר נמצא במצב המתנה, הוא עדיין מחובר לקו החשמל. הגישה הפנימית אוהכלי יכול להיות מסוכן. כדי לנתק לחלוטין את המכשיר מהחשמל, נתק את תקע החשמל משקע החשמל שעל הקיר.

הפעלה או ביטול של החשמל

. תסובב אתהחכה

לחץ על לחצן ההפעלה () בדי להפעיל את המכשיר (בלומר, יציאה ממצב המתנה).
 לאחר שתפעיל את המכשיר, המתן עד שמסך הפתיחה ייעלם, העמוד הראשי של מצב ' הפעל סגנון ' יוצג בצג.

כבה את המכשיר (המתנה)

שמור על לחצן העוצמה () לחוץ למשך שניה אחת, ולאחר מכן שחרר אותו באשר
 המסך ייראה מעומעם. תהליך הכיבוי יתחיל ויימשך למשך מספר שניות. נא אל תנתק את
 כבל החשמל במהלך הפעולה הזאת.

כיול מסך המגע

ביול התצוגה

הדבר עלול להתרחש (לדוגמה, לאחר טעינת מערכת הפעלה חדשה) שיוצג על-ידי התצוגה ה™ של צבע TouchView, כדי להפוך את הצבעה לתוספת מתח.

אזהרה: אין להשתמש באובייקטים חדים או שתגרום נזק למסך!

השאר את הלחצן הגלובלי נלחץ, עד שדף כיול לוח המגע מופיע. 1



- 2 המגע הראשון בדיוק בתוך קבוצת החיצים בפינה השמאלית העליונה של הצג.
- לאחר מכן, החיצים יזוזו לפינות האחרות של הצג. . לגעת בדיוק בתוכם 3
 - . לבסוף, גע בשמירה כדי לאשר את הכיול החדש 4
- · במקרה שתרצה לצאת ולבטל את הכיול, לחץ על לחצן יציאה לפני השלמת השגרה.

להתאים את בהירות התצוגה

ניתן לכוונן את הבהירות כך שתתאים לתאורת הסביבה.

. שמור על לחצן התפריט לחוץ והשתמש בפקד הערך כדי לכוונן את בהירות הצג

VALUE



האזנה לשירי ההדגמה

גישה למצב ' הדגמה '

לחץ על לחצני ההדגמה יחד.

STYLE SO	Pa 701	Demo
	KORG	Songs
	All the demo songs have been made using Pa internal sounds and effects only and they're	Sounds
	all in MIDI format. No Audio files or any kind of post processing have been used. Enjoy!	Styles
	Press a MODE b	outton to Exit

הקשיבו לכל שירי ההדגמה

לאחר גישה למצב הדגמה, לא ללחוץ על כפתור כלשהו. כל שירי ההדגמה יושמע בחזרה.

בחר שיר דמו יחיד

גע באחת האפשרויות בתצוגה (שירים, צלילים, סגנונות) ולאחר מכן בחר
 אחד משירי ההדגמה.

יציאה ממצב הדגמה

לחץ על כל אחד מלחצני המצב.



העמוד הראשי

העמוד הראשי של מצב הפעלת הסגנון מופיע בעת הפעלת הכלי . באפשרותך לחזור לדף זה על-ידי לחיצה על לחצן יציאה במצב הפעלת סגנון, או על לחצן הפעל סגנון באשר במצב אחר .

בשורת הכותרת	עמוד	תפריט
הסגנון	Style Play w#:	6
שנבחר	T Bank: Fty-Ballad L Meter: 6/8 L: 8 E J= 73	מימין איז איז איז גערע איז איז איז איז איז איז איז גערע איז איז גערע גערע גערע גערע גערע גערע גערע גער
שיר נבחר	P Select Song Y K My Setting D KbdSetLibrary	Strings Ens.2 GM אור אין
ערכת לו מקשים נבחרת	Nylon Guitar IIIII 2 : Organ	Trumpet & Mute Harmonica
	Kbd Set Volume Pad Split	Sub Scale KADSS Mic

ברטיסיות הנזבר בחלוניות אחרות

п

החלונית ' ערכת לוח מקשים '

ממשק המשתמש בפרוטרוט

הצגה ורכיבי ממשק משתמש

צבע Touchview ממשק משתמש גרפי

Pa700 תכונות שלנו קל לשימוש בלעדית התצוגה touchview™ ממשק גרפי, מבוסס על צג מסך מגע LCD. על-ידי נגיעה בפריטים במסך ה-LCD, באפשרותך לבחור עמודים, טאבים ופרמטרים ולהגדיר ערכי פרמטרים באמצעות תפריטים ולחצנים במסך .

מצבים אופרטיביים

העמודים של Pa700 מקובצים במצבים שונים של משימה מבצעית. ניתן לגשת לכל מצב על-ידי לחיצה על הלחצן המתאים במקטע ' מצב ' בלוח הבקרה.

כל מצב פעולה מסומן בקוד צבע שונה, המסייע לך להבין היכן אתה נמצא במבט ראשון.

Style Play	b/#: Ø	
Song Play	b/#: Ø	-

שני מצבים מיוחדים (גלובאל ומדיה) חופפים למצב הפעולה הנוכחי, שנשאר פעיל ברקע.

מצב הרשומה ניתן לגשת מן המשחק סגנון, ברצף וסאונד מצבי, ומאפשר יצירת סגנונות חדשים, רפידות, שירים או דגימות.

עריבת תפריטים ומקטעים

עמודים מקובצים למקטעים, שייבחרו על-ידי נגיעה בלחצני התאימות בתפריט עריכה שנפתח באשר אתה לוחץ על לחצן התפריט .



עמודים וטאבים

פרמטרים מקובצים לעמודים נפרדים, שייבחרו על-ידי נגיעה בכרטיסיות המתאימות באזור התחתון של הצג.

Master Control Scale

חלונות חופפים

מספר חלונות, כגון בחירת הסגנון או בחירת הצליל , הגלובלית , המדיה או הליריקה , חופפים לחלון הנוכחי . לאחר בחירת פריט ב -win-דאו, או לחיצה על לחצן יציאה , החלון ייסגר והעמוד המשמש כבסיס יוצג שוב. (הדוגמה הבאה היא חלון הבחירה של ערכת לוח המקשים).



תיבות דו-שיח

בדומה לבחירת חלונות, תהליכי דו-שיח חופפים לעמוד התחתון. גע באחד הלחצנים בתצוגה כדי לתת Pa700 תשובה, והדו ייסגר.



תפריטי עמוד

גע בסמל החץ המצביע למטה בפינה הימנית העליונה של דף each, ותפריט עם פקודות הרלוונטיות לדף הנוכחי יופיע.

גע באחת מהפקודות הזמינות כדי לבחור בה. (לחלופין, גע במקום אחר על המסך כדי להעלים אותו, ללא פקודה שנבחרה).



תפריטים נפתחים

כאשר חץ המצביע למטה מופיע ליד שם פרמטר, גע בחץ כדי לפתוח את התפריט הנפתח ובחר אפשרות משם (על-ידי נגיעה באפשרות, או גלילת הרשימה באמצעות פקד הערך). כחלופה, גע בשם הפרמטר והשתמש בפקד הערך כדי לגלול את רשימת האפשרויות.

אם ברצונך להפוך את התפריט לנעלם מבלי לבחור דבר, גע במקום אחר בתצוגה.



רשימות ופסי גלילה

קבצים במדיית אחסון, כמו גם סוגים אחרים של נתונים, מציגיםn כרשימות. השתמש בפס הגלילה כדי לגלול את תוכן הרשימה. כמו כן, באפשרותך להשתמש בפקד הערך כדי לגלול .

כאשר תווית השם נבחרה מעל רשימה, השאר את לחצן SHIFT לחוץ בעת נגיעה באחד החיצים בפס הגלילה, כדי לעבור למקטע האלפביתי הבא או הקודם.

				נבחר
				תווית
SongBook	b/#: U Ctul	e: Afre-Cuben larr	-	
Type Name	Artist	Genre		
STY A groovy lo	ve	Ballad		
STY A hard day,	/night	Pop		
A nite in Tu	nisi	Jazz		
STY A place w/o	out na	Pop		פט גלילה
STY A walk on w	ild	Pop		
STY A whiter sh	ade	Ballad	-	ושינוה
Filtered	Filter	Add to list		
Book Write	Tags Controls	Set List	Info	

נבחר פריט

פרמטרים

תיבות

סוג זה של פרמטרים מופעל על-ידי מתגים. . גע בהם כדי לשנות את מעמדם _{בחוץ}



שמות ניתנים לעריבה

כשהלחצן עריכת **ד**טקסט () מופיע ליד שם, גע בו כדי לפתוח את ה חלון עריכת טקסט וערוך את השם.

Concert Grand					+	→	$\langle \times$] [C	lear	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-
q	w	е	r	t	У	u	i	ο	р	[
а	s	d	f	g	h	j	k	Т	;	·
8		z	×	С	v	b	n	m	=	\mathbf{N}
Alt Space					,		1]	•	
				Car	ncel		ОК			

לוח המקשים הווירטואלי פועל בדיוק כלוח מקשים של מחשב אישי. חלק מהסמלים הם תלויי-הקשר, ומופיעים רק כאשר ניתן להשתמש בהם בפועל .

שדות מספריים

באשר ניתן לערוך ערך מספרי, גע בו פעם נוספת כדי לפתוח את ה . מקלדת נומרית

			+	→	
7	8	9	$\langle \times$	Clear	
4	5	6	ок		
1	2	з			
-	0		Can	icel	

המקלדת הנומרית הווירטואלית פועלת בדיוק כמו המקלדת הנומרית של מחשב לפיsonal. בתור חלופה, גע בשדה מספרי ושמור אותו מוחזק. להזיז את האצבעות למעלה (או ימינה) בדי להגדיל את הערך, או להזיז אותו למטה (או שמאלה) בדי לבטל את הקפל.

זה כולל גם את השדה טמפו מספריים בעמודים שונים.

סמלים

סמלים שונים מסייעים בזיהוי סוג הקובץ, תיקיה, שיר. לדוגמה:

שמעות	סמל
תיקיה	
תיק בנק סטייל	20
קובץ MID	

מסומנת, פריטים מסומנים

כל פעולה בפרמטרים, בערכי נתונים או ברשימות, מבוצעת בפריטים מסומנים. תחילה גע בפרמטר או בפריט כדי לבחור בו, ולאחר מכן בצע את האופרה. ניתן לערוך את רוב הפרמטרים באמצעות פקד הערך.



פרמטרים שאינם זמינים ומעומעמים

כאשר פרמטר או פקודה אינם זמינים כעת , הוא מוצג מעומעם בצג. משמעות הדבר היא שלא ניתן לבחור בה, אך ייתכן שהיא תהיה זמינה כאשר נבחרה אפשרות . אחרת .



בקרים וירטואליים

מחוונים וירטואליים

כדי לשנות את המיקום של המחוון הווירטואלי , גע בו ושמור אותו מוחזק ולאחר מכן החלק למעלה או למטה כדי לשנות את מיקומו. כחלופה, גע בה ולאחר מכן השתמש בפקד הערך כדי לשנות את מיקומו .



ידיות וירטואליות

כדי לשנות את המיקום של כפתור וירטואלי, לגעת בו ולשמור אותו מוחזק, ואז להחליק את האצבע למעלה (או ימינה) כדי לסובב אותו בכיוון השעון, או להחליק אותו למטה (או שמאלה) כדי לסובב את הידית נגד כיוון השעון. כחלופה, גע בה ולאחר מכן השתמש בפקד הערך כדי לשנות את מיקומו.



שרוך וירטואלי

כדי לשנות את המיקום של פס שרוך וירטואלי, גע בו ושמור אותו מוחזק, לאחר מבן החלק אותו למעלה או למטה כדי לשנות את מיקומו. כחלופה, גע בה ולאחר מכן השתמש בפקד הערך כדי לשנות את מיקומו .



ניווטבין העמודים

הולבים לעמוד

באמצעות מדריך זה, כתובות העמוד מוצגות כפי שמוצג בדוגמה הבאה:



להלן העבודות שלעיל:

strument לחצן ' הפעל סגנון ' בדי לעבור למצב ' הפעל סגנון '. באשר ב-1 מופעל , הוא כבר במצב זה (זה העמוד הראשי של מצב המשחק סגנון).

St	tyle Play	b/#÷ Ø		
STYLE ST	Brush Ballad Bank: Fty-Ballad	Co	ncert Grand	100 🥌 K
9	Meter: 6/8 L: 8	= <mark>73</mark> Da	rk Pad	
PLY	Select Song	St	rings Ens.2 GI	
K B D	My Setting Kbd Set Library	Ма	vie Strings 1	au 🥓 🖞
	1		3	
	Nylon Guitar 🔛	Trum	npet S. Mute 👖	4
	c	Irgan	Har	monica
KE	od Set Volume Pad	Split Sc.	ub каоss	Mic

2 לחץ על לחצן התפריט בלוח הבקרה כדי לראות את תפריט העריכה של ה מצב' הפעל סגנון'.



גע בלחצן מערבל/כוונון בתפריט עריכה כדי לבחור את המערבל /כוונון 3 סעיף.

Style Pla	y								
Menu									
ļţļ	Mixer Tuning	Stute P		er/Tunin					-
2682	Keuboard	Trk:Upp	er 1	Nylon S	ide Pro	Fty	y-Guitar	12	1.014.024
<u>ama</u>	Ensemble							Jpper Vol	ume Link
					Dry	-			
						-			-
					Par			Č	:@:
						L-10	C 88	C 00	R+14
					Volur	ne		_ 0	
						1			
					100	1 58	76	104	104
		DR/PERC	ACCOM	P BASS	MIC/IN	LOWER	UPPER3	UPPER2	UPPER1
		Volume Pan	Inser FX	t FX Send	EQ Gain	EQ Control	Tuning		

: מקטע העריכה שנבחר מוצג תמיד בשורת הכותרת



מקטע עריבת **מצב**

. eq אם הדף עדיין לא מוצג בתצוגה, גע בלשונית הרווח eq בדי לבחור את **דף** הרווח 4

BASS	MIC	IN L	OWER										
Style Play: Mixer/Tuning													
Trk:Upp	er 1 N	ly1on S	lide Pro) Fty	y-Guitar	12	1.014.024						
			Hi Gain	EdBJ	-	344	\frown						
				+9.9	+8.8	+9.9	+8,8						
			Mid Gai	n EdBJ									
			Low Gai	+0.0 n [dB]	+0.0	+0.0	+0.0						
						- (
			÷	+0.0	+0.0	-55	-4.5						
			Play	Mute	Play	Play	Play						
DR/PERC	ACCOMP	BASS	MIC/IN	LOW/ER	UPPER3	UPPER2	UPPER1						
Volume	Insert FX	FX Sepd	EQ Gain	EQ	Tuning								

ערוך את הפרמטרים. 5
נסה עמוד אחר באותו מקטע עריבה. גע בלשונית עוצמת הקול/פאן בדי לעבור לעמוד אמצעי האחסון/הפאן וערוך את הפרמטרים .



.

לחץ על לחצן היציאה כדי לחזור לעמוד הראשי של מצב המשחק בסגנון 7



אם היית במצב ' הפעל שירים ', הלחיצה על היציאה היתה מוחזרת ל עמוד הראשי של ' מצב הפעלת השיר '.

בחירת המשאבים המוסיקליים

פתיחת חלון ' בחירה '

באשר תקיש על אחד מלחצני הספריה של ערכת המקשים , או גע בשם של ערכת לוח מקשים, סגנון, צליל, כרית או קול/גיטרה מוגדרת מראש בתצוגה, יופיע חלון הבחירה המתאים . לדוגמה, זהו חלון בחירת הצליל :



. באפשרותך תמיד לצאת מחלון זה על-ידי לחיצה על לחצן יציאה

ב -Pa700, בחר באפשרות windows להישאר פתוח תמיד עד שתלחץ על לחצן יציאה . אם אתה מעדיף שהם נסגרים באופן אוטומטי לאחר מספר שניות, או לאחר בחירת משהו, turn הפרמטר החזקת התצוגה כבויה (ראה הצגת חסימה בעמוד 40).

חלק ב': משחק ושירה

ס50 השמעת הצלילים

צלילים וערכות לוח מקשים

צלילים הם המרכיב הבסיסי של מה שאתה שומע מכלי הנגינה שלך. Pa700 מכיל צלילים מכל משפחה אינסטרומנטלית (פסנתרים, מיתרים, סינתיסייזרים...). מערכת צלילים המשחקת יחד בלוח המקשים יכולה להיות משותפתכערכת מפתחות תלת-ממדית.

כדי לאחזר באופן אוטומטי צלילים והגדרות, אתה בדרך כלל בוחר ערכת לוח מקשים. ערכת מקלדת היא מיקום זיכרון יחיד שיכול לזכור את צלילי המקלדת ואת כל הטרנספוזיציה שלהם, אפקטים וכו '...



בחירת ערכת הצלילים המועדפת עליך

בחירת ערכת המקלדת ' ההגדרה שלי '

י לחץ על לחצן ההגדרה שלי בדי לבחור את הצלילים המועדפים.

זהו ערכת לוח מקשים מיוחדת, הנבחרת באופן אוטומטי כאשר הערמה-ment מופעל.

ערכת לוח המקשים ' ההגדרה שלי '

ההגדרה שלי היא ערכת לוח מקשים מיוחדת, שבה באפשרותך לשמור את ההגדרות המועדפות שלך עבור דברים כגון צלילי לוח מקשים, אפקטים, מתגים הניתנים להקצאה, סגנון שייבחר באתחול. ערכת לוח מקשים זו נבחרת באופן אוטומטי כאשר הכלי מופעל, והואמוכןלהגדיר את הפעולה הנכנסת בשבילך.

' כתיבת ערכת לוח המקשים ' ההגדרה שלי

השאר את לחצן ההגדרה שלי נלחץ למשך שניה אחת, עד שכתיבת מופיע ולאחר מכן גע בלחצן OK כדי לאשר שמירה בזיכרון.

	Write	
<curre< td=""><td>nt Keyboard S</td><td>Set></td></curre<>	nt Keyboard S	Set>
Cancel	My Setting	OK
Cultor		UK I

בחירת מערכות לוח המקשים

בחירת ערכת לוח מקשים מהספריה

ערכות לוח מקשים כלולות בספריה ייעודית, שניתן לגשת אליה מלוח הבקרה או מהתצוגה.

פתח אתחלון ההגדרה Keyb oard מלוח הבקרה

- 1 ודא שמחוון הרשימה המוגדר בבוי.
- 2 לחץ על אחד הלחצנים במקטע ספריית ערכת המקשים . תבחין כי לכל אחד מהם יש שם משפחה של מכשיר מודפס על זה.

SET LIST	PIANO & EP	ORGAN	GUITAR	ARD SET LI	BRARY / S	TRUMPET	SAX&WOOD.	SYNTH	ETHNIC
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

פתיחת החלון ' בחירת ערכת לוח מקשים ' מהתצוגה

• במהלך העמוד הראשי, גע בשם של ערכת לוח המקשים שנבחרה.

Style P	lay		b/#:	0				
S Bru T Bank	i <mark>sh Balla</mark> c Fty-Ball	d ad		Conce	rt Grai	nd LIEO		UP 1
E Mete	er: 6/8 L:	: 8 J=	73	Dark	Pad			UP2
P L Y	ect Song			Strin	gs Ens.	2 GM 1,100	111	UP3
Kbd :	Setting Set Library	,	>		string	js 1 시회	*	Į,
Nylo	n Guitar	IIII Or	<mark>∭2</mark> gan	Trumpet	3 & Mute	Harmo	4 nica	
Kbd Set	Volume	Pad	Split	Sub Scale	KAOSS		Mic	2

. ברגע שתלחץ על הלחצן או תיגע בתצוגה, יופיע חלון בחירת לוח המקשים

Keyboard Set Library: Concert Grand								
Factory User Direct								
Piano & EP	Con	oort C	cand.	Но	oku – To	nk	Trumpet	
Organ	COI	CEILO	anu	110	iky-ro	шк	Sax & Wood.	
Guitar	Cla	ssic G	rand	Ja	zz Pian	10	Synth	
Strings							Ethnic	
Brass	Gran	d Piano	Live	Korg	M1 Pi	iano		
	Fian	0 & 30	ings					
	P1	P2	P3	P4	P5	P6		

בחירת ערכת לוח מקשים

1 כדי לבחור באחד הסוגים הזמינים של ערכות לוח מקשים, גע בלחצנים בחלק העליון של החלון.

שמעות	Kbd סוג ערכת
ערכות לוח מקשים הכלולות במפעל, שלא ניתן לשנותם.	מפעל
דגמים מסוימים יכולים לכלול ערכות מקשים מסוג מקומי, שהן נתוני Factory המותאמות אישית עבור מדינה מסוימת.	מקומי
מיקומים שבהם ניתן לטעון ערכות לוח מקשים חדשות מהתקן חיצוני או לשמור ערכות לוח מקשים חדשות או ערוכות.	משתמש
ערכות לוח מקשים למשתמש הגישה ישירות מהתקן אחסון, מבלי לטעון תחילה את הטעינה.	ישירה

2 במקרה שתרצה choose קבוצה שונה של ערכות לוח מקשים, לחץ על לחצן אחר במקטע ספריית ברירת המקשים , או גע באחת הכרטיסיות בצידי חלון הגדרת לוח המקשים הנבחר .



3 כדי לבחור באחד מהעמודים הזמינים בקבוצה של ערכת לוח המקשים שנבחרה, אל תיגע באחד מעמודי ה -P1... P6 כרטיסיות בתחתית החלון , או לחץ שוב ושוב על לחצן הקבוצה הנבחרת של ערכות לוח המקשים במקטע ספריית הגדרת לוח המקשים של לוח הבקרה .

Keyboard	Set Library: Concert Gr	and	-
Factory	User Dire	act.	
Piano & EP		Trumpet	
Organ	Concert Grand	Honky–Tonk	Sax & Wood.
Guitar	Classic Grand	Jazz Piano	Synth
Strings			Ethnic
Brass	Grand Piano Live	Korg M1 Piano	
	Piano & Strings	Piano & ¥PM	
	P1 P2 P3	- P4 P5 P6	
	KEYBOARD SET LIBRA GUITAR STRIMES BI	RY/SET LIST TRUMPET SAX6WOOD. SY	

. גע בשם של ערכת לוח המקשים שברצונך לבחור

Keyboard Set Library: Classic Grand									
Factory User Direct									
Piano	Con	oort C	rand	Но	nku To	nk	Trumpet		
E.Piano	Con			110	iiky-10		Sax		
Organ	Classic Grand			Jazz Piano			Wood- wind		
Guitar							Synth		
Strings	Gran	d Piano) Live	Korg) M1 P	iano	Ethnic		
Brass	-								
	Upright Piano			Pia	no & ¥	РМ			
	P1	P2	P3	P4	P5	P6			

אם ברצונך לסגור את חלון בחירת ספריית הגדרת המקלדת (והוא אינו קרוב לעצמו), לחץ על לחצן יציאה .

בסופו של דבר , תראה את שם המקלדת הנבחרת באזור הדדי של העמוד הראשי . הצלילים שהוקצו ללוח המקשים (המוצג במחצית הימנית של התצוגה) ישתנו.



SongBook בחירת ערכת לוח מקשים מסגנון או ערך

קיימים ארבעה מערכות לוח מקשים תואמות בכל סגנון או בערך SongBook, כוונון עדין עבור הסגנון המכיל או ערך SongBook. באפשרותך לבחור אותם מ-t הוא לוח הבקרה או מהתצוגה.

בחירת ערכת לוח מקשים מלוח הבקרה

לחץ על אחד הלחצנים במקטע ערכת לוח המקשים תחת הצג.



בחירת ערכת לוח מקשים מהתצוגה

במהלך העמוד הראשי, ודא שהחלונית ערכת הגדרת kbd נבחרה. אם לא, גע בכרטיסיה 1 ערכה של kbd כדי לבחור בה.

Trumpet & Mute HIII 2				Lillii] 3	Lead Sy	4
Electric Piano				Synth	Pad		nth
Kbd Set Volume Pad Split				Sub Scale	KAOSS		Mic

2 גע באחד השמות של ערכת המקשים בתצוגה כדי לבחור בו.

אתה תראה את שם הלוח המקשים שנבחר מודגש באזור של הדדי של העמוד הראשי . הצלילים שהוקצו ללוח המקשים (המוצג במחצית הימנית של התצוגה) ישתנו.

שרוך דיגיטלי

תבחין שחלק מערכות המקשים בקבוצת העוגב של הספריה מכילות את הקיצור ' DWB ' בשמם. מערכות לוח מקשים אלה -מגדיר שרוך דיגיטלי הצלילים הם סימולציות של איברים. אלקטרו-מכניים של העבר

הצג חסימה

ייתכן שתעדיף להשאיר חלון ' בחירה ' פתוח לאחר שבחרת באפשרות ' צליל ', ' ערכת לוח מקשים ' או ' סגנון ', כדי להמשיך לנסות רכיבים אחרים בחלון זה . לחלופין, ייתכן שתעדיף שהוא ייסגר באופן אוטומטי לאחר הבחירה שלך. פעולה זו נקבעת על-ידי הפרמטר החזקת תצוגה .

הפעלה או ביטול של פרמטר הצג חסימה

- 1 עבור אל דף הבקרה הכללי > כללי > .
- : הפעלה או ביטול של פרמטר החזקת התצוגה
- י בחר את תיבת הסימון הצג המשך בהמתנה כדי להפעיל אותה. קול, ערכת לוח מקשים, סגנון, כרית או קול/גיטרה מוגדרת מראש חלונות לבחור יישאר פתוח על המסך, עד שתלחץ על לחצן יציאה .
- בטל את הסימון בסרגל התצוגה ' החזק באמצעות בדיקות ב''כדי לבטל אותה. קול, ערכת לוח מקשים, סגנון, לוח, או קול/גיטרה מוגדרת מראש חלונות בחירה יהיו באופן אוטומטי לאחר בחירת אלמנט.

5 לחץ על לחצן היציאה בדי לחזור לדף הקודם.

מפעל, משתמש, ישיר

על פני הדפים, תוכלו למצוא מילים כמו מפעל, משתמש, ישיר. מונחים אלה מתייחסים לסוג ההגנה מפני בתיבה, או כמה ניתן להתאים אישית.

- מפעל (ומקומי) (ערבות לוח מקשים, צלילים, סגנונות, רפידות, קול וגיטרה קבועות מראש) הם מנהלי מערכתשאתה לא יכול בדרך כלל לכתוב או לשנות. הם נועדו להצדיק כי משאבים מוסיקליים (כמו ערכים songbook) תמיד למצוא משאבים מוסיקליים מקושרים (כמו סגנונות).
- משתמש (ערכות לוח מקשים, צלילים, סגנונות, רפידות, מוגדרות מראש של קול וגיטרה) הןהודעות שבאפשרותך לכתוב, לשנות או להחליף. ניתן לשנות את שמם של בנקים בסגנון משתמש (הכרטיסיות הצדדיות) כדי ליצור קטגוריות משלך.
- ישיר (ערבות לוח מקשים, סגנונות, רפידות, ערבי SongBook, קול וגיטרה מוגדרות מראש) הם רביבי משתמש שבאפשרותך ישירות הסדרמתוך התקן אחסון .

נגינה ושליטה בצלילים

השמעת לוח המקשים

לוח המקשים של המכשיר הוא כמו מקלדת לפסנתר. ! פשוט תנגן את זה

שימוש בדוושות

דוושות לעשות דברים שונים תלוי איך הם תוכניתמד. דוושת עמעם הוא רק כי-דוושת עמעם, לקיים הערות עד שאתה להשביר מחדש את הדוושה. הדוושה להקצאה (או מתג footswitch עשויה להשתנות בהתאם לאופן שבו היא מתוכנתת בעמוד ה> הכללי של בקרי > רגל .

שימוש בידיות ההקצאה

הידיות להקצאה יכולות לשלוט בדברים שונים, כמו ברמות העוצמה של הצלילים השונים, הידיות להקצאה יכולות לשלוט בדברים אותם ב בקרי > גלובליים > ידיות עמוד.

שימושבבוררי e של ההקצאה

בהתאם לערכת לוח המקשים שנבחרה ולפונקציות DNC שהוקצו, בקרים אלה יכולים לבצע פעולות שונות. המתגים יכולים ' לספר ' פונקציה, שתופעל בזמן המשחק, או להפעיל (או להשבית) אותו על ידי לחיצה על הטוןכדי ' להחליף ' אותו.

שמעות	מצב מחוון
לא הוקצתה הפונקציה DNC.	את
הזמנת הפונקציה DNC זמינה.	אדום קבוע
הזמנת פונקציית DNC בהמתנה לביצוע אם כך, הוא יחזור להיות יציב	אדום מהבהב
החלפת פונקציה DNC הזמינה.	יציבה ירוקה
. מפעיל את המצב לחץ עליו שוב כדי להשבית אותו.	ירוק מהבהב

שימוש בג'ויסטיק

הזזת מוט ההיגוי משמאל לימין משנה בדרך כלל את הצליל של הקול. הזזת המתג קדימה בדרך כלל מפעיל אפנון, אך הדבר תלוי בצלילים שנבחרו. עם האיברים האלקטרו-מכניים, דחיפת מוט ההיגוי קדימה משנה את הרמקול החוגה. מה שהוא עושה כאשר משכה לאחור תלוי בצלילים שנבחרו. רק להתנסות!

06 התאמה אישית של ערכות הצלילים

השמעת צלילים שונים עם יד שמאל וימין

פיצול המקלדת

(יד ימין) וחלקו העליון (יד שמאל) וחלקו העליון

לחץ על המקש פצל בלוח הבקרה בדי להאיר את המחוון שלו. מקלדת יהיה היות חולק
 לתוך a תחתון (משמאל יד ו עליון (מימין) יד חלק.



הסר את הפיצול והפעל את הצלילים העליונים מעל טווח המקשים המלא

לחץ על המקש פצל כדי לבטל את המחוון. הצלילים העליונים ישחקו בטווח המקלדת
 המלא, כמו באקוסטית תוכנית.



פיצול, מצבי לוח מקשים, צלילים

בעת שינוי מצב הפיצול, מספר הצלילים שאתה שומע עשוי להשתנות.

	יד ימין (למעלה) צלילים	שמאלית (תחתונה) צלילים	מצב מקלדת	פצל חוון
כפי של	עד שלושה צלילים עליונים שנחתמו לסיומת המלאה המקלדת	ללא צליל תחתון	מלא	את
כפי לוח	עד שלושה צלילים עליונים שנחתמו לצד הימני של המקשים.	צליל נמוך בודד כפי שנחתם ליד שמאל	פצל	על

שינוי נקודת הפיצול

באפשרותך לבחור נקודה אחרת שבה לוח המקשים מפוצל לחלק עליון ותחתון. פעולה זו נקראת נקודת הפיצול .

שינוי נקודת הפיצול מלוח הבקרה

. שמור על לחצן הפיצול לחוץ כדי לפתוח את תיבת הדו נקודת פיצול 1



. השמע את ההערה הנמוכה ביותר שלהחלק העליון (יד ימין) בלוח המקשים 2

שינוי נקודת הפיצול מהתצוגה

. במהלך העמוד הראשי, גע בכרטיסיה פיצול כדי לראות את החלונית המפוצלת 1

⊢ Set	Point —	— <u> </u>	4		Global	B Inve	ass ersion
Kbd Set	Volume	Pad	Split	Sub Scale	KAOSS		Mic

 גע בדיאגרמת לוח המקשים בתצוגה ולאחר מכן הפעל את ההערה הנמוכה ביותר של החלק העליון (הימני) בלוח המקשים.

> כחלופה, גע בפרמטר נקודת פיצול כדי לבחור בו, והשתמש ב פקד VALUE כדי לבחור את נקודת הפיצול החדשה.

חלקים, מסלולים, ערוצים

בלוח המקשים, הצלילים מוקצים לאחד מחלקי לוח המקשים (עליונים, תחתונים). בסגנונות ובשירי MIDI, הצלילים מוקצים ישירות לרצועות מעבד או ברצף, כאשר תבניות של רכיבת אופניים או רצפים מוקלטים משחקים בהם. רצועות הן שוות ערך של רצועות מקליט, עם ערוצי מערבל המשויכים. למעשה, Pa700 כולל מקליט ומערבל דיגיטלי !



משחק שניים או שלושה צלילים בו זמנית

באפשרותך להשמיע עד שלוש צלילים שכבתית בלוח המקשים. אפשרות זו שימושית להוספה, לדוגמה, שכבה של מחרוזות או רפידות סינתיזה לצלילי פסנתר גדול. הצלילים יוקצו לחלק העליון של המקלדת.

כאשר ה פצל מחוון הלחצן מבוטל (מקלדת מלאה mode), החלקים העליונים ישחקו על הטווח המלא של המקלדת, כפי שקורה על פסנתר אקוסטי. אחרתפצל מקלדת מצב, אתה תשחק את הצלילים העליונים עם יד ימין.



הפעלת הצליל הנבחר מהתצוגה

אם הצליל שברצונך להשתיק נמצא ב-Play, גע בסמל הפעל/השתק כדי להגדיר אותו כאילם .



אם הצליל שברצונך לשמוע נמצא בהשתקה, גע בסמל הפעל/השתק כדי להגדיר אותו כך שיושמע .



בחירת צלילים שונים

באפשרותך להקצות צלילים שונים ללוח המקשים. לאחר מכן ניתן לכתוב את השילוב החדש של צלילים לערכת לוח מקשים.

פתיחת החלון ' בחירת קול ' מהתצוגה

- 1 הקפד להיות בעמוד הראשי של מצב המשחק בסגנון או שירה . אם אינך שם, לחץ על הפעל הסגנון או על לחצני המשחק SONG בלוח הבקרה .
 - 2 גע בשם הצליל שברצונך לשנות כדי לבחור בו.
 - . גע בפעם השנייה בשם הצליל שברצונך לשנות 3

בחר צליל

. דפדף בין הצלילים בחלון בחירת הצליל

Sound: Concert Grand T: Upper 1									
Factory	Factory Legacy GM/XG User								
Piano	Con	oort C	rand.		lon Grand	Brass			
E. Piano	Con		ana		op of and	Sax			
Mallet & Bell	Cla	Classic Piano			azz Piano	Wood- wind			
Accor- dion						Synth Pad			
Organ	Li	ive Pia	no	Rock Piano		Synth Lead			
Guitar						Ethnic			
Strings & Vocal	Br	ight Pi	ano	1	11 Piano	Bass			
Trumpet & Trbn.	P1	P2	P3	P4		Drum & SFX			

. כדי לבחור באחד מסוגי הצליל הזמינים, גע בלחצנים שבראש החלון

שמעות	סוג הצליל
תקן Pa700 צלילים, שבדרך כלל לא ניתן לשנותם. אלו הצלילים העשירים והמודרניים. ביותר של האוסף כולו	מפעל
צליל מדור קודם ' מאפשר תאימות גדולה יותר לכלי מבוגר יותר בסדרת Pa.	מורשת
דגמים מסוימים יכולים לכלול ' צלילים מקומיים ', שהם ' צלילי מפעל ' מותאמים אישית עבור מדינה מסוימת.	מקומי
נשמע המאפשר תאימות מלאה עם שירי MIDI מבוסס על כללי MIDI ו-XG צלילים וערכות תוף.	GM/XG
מיקומים שבהם ניתן לטעון אתהצלילים וערכות התופים מהתקן חיצוני או לשמור את הצלילים וערכות התופים החדשים או הנערכים.	משתמש

- . כדי לבחור קבוצה שונה של צלילים, גע באחת מהכרטיסיות שבצידי החלון
- P1... בדי לבחור באחד מהעמודים הזמינים בקבוצת הצלילים הנבחרת, touch אחד של P1...
 Cruoorin בתחתית החלון P6
 - . גע בשם הצליל שברצונך לבחור 2
 - אם ברצונך לסגור את חלון בחירת הצליל (והוא אינו סגור בעצמו), לחץ על 3 לחצן יציאה .

ערבוב צלילי המקלדת

כוונון עוצמת הקול

בליבה, Pa700 הוא מערבל. כמו בכל מערבל, באפשרותך לכוונן את רמת עוצמת הקול של כל צליל, ולכן לשנות את האיזון בין הצלילים השונים בלוח המקשים.

התאמת אמצעי האחסון של צליל מהתצוגה

. בעמוד הראשי , גע **בלשונית** העוצמה כדי לבחור את **חלונית** אמצעי האחסון 1



צלילי לוח מקשים

ליווי קבוצות

- . גע בערוץ המיקסר שאת רמת העוצמה שלו ברצונך לשנות 2
- השאר את מחוון אמצעי האחסון הווירטואלי במסך וגרור אותו לרמה הרצויה. <u>3</u>

כחלופה, השתמש בפקד הערך כדי לשנות את רמת אמצעי האחסון של הערוץ הנבחר.

' הפעלה או ביטול של הצלילים מהחלונית ' אמצעי אחסון

צלילים יכולים להיות מושתקים, למקרה שאתה לא רוצה לשמוע אותם בתערובת.

בחר את ערוץ המיקסר

. בחר את ערוץ מערבל להפעיל on של

הפעלת ערוץ (השתקה)

גע בסמל ההפעלה (🥘) בערוץ המיקסר המתאים לצליל כדי להשתיק (🗻).

הפעל ערוץ (הפעל)

גע בסמל ההשתקה (🌅) בערוץ המיקסר המתאים לצליל ההפעלה (🥘).

חילוף

טרנספסינג הצלילים העליונים לאוקטבה אחרת

כל הצלילים העליונים יכולים להיות משורבב לאוקטבה עליונה או נמוכה יותר בלחיצה על לחצן יחיד.

החלפת הצלילים העליונים באוקטבה אחד למעלה

. לחץ על הלחצן באוקטבה + העליון בלוח הבקרה .

החלפת הצלילים העליונים באוקטבה אחת למטה

. לחץ על לחצן ה - אוקטבה העליון בלוח הבקרה .

איפוס הטרנספוזיציה של אוקטבה

לחץ על שני לחצני האוקטבה העליונים יחד.

טרנספסינג את כל הכלי

המפתח של המכשיר יכול להיות משורבב כדי לעשות שירה או לשחק ביחד עם מכשיר אחר נוח יותר.

ערך החילוף מוצג בדרך כלל בכותרת העליונה של העמוד.

Style Play 🕞 🥠

החלפת מטהמלוח c ontrol

השתמש בלחצן החלפת > שטוח () בדי להקטין את החלפת המאסטר בשלבים של
 טון אחת .

החילוף מלוח הבקרה

י השתמש בלחצן ' בצע חילוף > דיאז ' () די להעלות את החילוף הראשי בשלבים של . טון אחד .

איפוס הטרנספוזיציה

לחצו על שני לחצני החילוף יחד.

52

השימוש באנסמבל להוספת הרמוניה

ישנם מספר סוגים של אנסמבל, אבל עם רוב מה שאתה משחק עם יד ימין שלך יהיה הרמוני עם האקורדים לך לשחק עם יד שמאל.

הפעל את הפונקציה אנסמבל ב

- . ודא שהמחוון המפוצל מופעל 1
- . לחץ על האנסמבל העח כדי להאיר את המחוון שלו.

השמע אקורדים ביד שמאל, ומנגינה ביד ימין. אתה תשמע את הצלילים הוסיף אקורד למנגינה.

הפוך את פונקציית ההרכב לבויה

. לחץ שוב על לחצן אנסמבל כדי לכבות את המחוון שלו

07 טמפו ומטרונום

זמן

הגדרת ערך הטמפו

בעוד ערך טמפו אופטימלי נשמר עם כל סגנון או שיר, אתה יכול בחופשיות להתאים אותו לרצונך. זה יהיה גם להגדיר את הקצב עבור המטרונום.

התאמת ערך הטמפו מלוח הבקרה

 השתמש בטמפו controls כדי לכוונן את ערך הטמפו (או את המהירות של שיר MP3).
 כחלופה, עבור שינויים טמפו גדולים יותר, לשמור על לחצן SHIFT לחוץ ולהשתמש בפקד ערך.

התאמת ערך הטמפו מהתצוגה

אם הוא אינו מודגש, גע בערך הטמפו שבצג. 1



. השתמש בפקד הערך כדי לכוונן את ערך הטמפו 2

כחלופה, גע בשדה טמפו שוב כדי לפתוח את המקלדת הנומרית והזן את ערך הטמפו כמספר.

איפוס ערך הטמפו

לחץ על שני לחצני הטמפו בו זמנית.

ערך הטמפו אשר שיננתי בסגנון או בשיר MIDI יוחזר. עם שירים MP3, המהירות המקורית של השיר ישוחזר.

מונה ויזואלי טמפו באשר הסגנון אינו משחק

. STOP/בעוד הליווי אינו משחק, טמפו הנוכחי עדיין מובס על ידי המחוון של לחצן התחל

הקשה על ערך הטמפו

במצב ' הפעל סגנון ', באפשרותך ' הקש ' (היכו) את ערך הטמפו.

בעוד הליווי הוא לא משחק, לנצח את הקצב on את הכפתור – טמפו **הקש** . הכו כמה פעמים כפי שמצוין על ידי מונה המונה – (עבור מבחן, שלוש פעמים ב 3/4).

בסוף, הליווי יתחיל לשחק עם הקצב.

נעילת ערך הטמפו

באפשרותך למנוע את ערך הטמפו מלשנות אוטומטית בעת בוחרת סגנון שונה או בשיר MIDI. שירים MP3 לא מושפעים "נעל" זה, ו-will תמיד לשחק ב טמפו המוקלט.

אתה חופשי להמשיך להגדיר את טמפו באופן ידני, כולל להכות את טמפו של סגנון עם הפונקציה הקש טמפו. הינכם מתבקשים לשים לב כי מדובר בקצב של sepa עבור מצבי המשחק והמשחק בסגנון.

מניעת שינוי ערך הטמפו

י לחץ על לחצן TEMPO > LOCK ((ם) בדי להאיר את המחוון שלו. ערך הטמפו לא ישתנה בעת בחירת סגנון או שיר שונים. באפשרותך עדיין לשנות באופן ידני את ערך הטמפו (בפי שניתן לראות לעיל).

תן לסגנון או לשיר לשנות את ערך הטמפו

לחץ שוב על הלחצן טמפו > LOCK (בי לבטל את המחוון. בעת בחירת סגנון או שיר bock אובים, הערך של טמפו שיננתי ייקרא מחדש.

שינוי טמפו אירועים שנמצאו בתבנית סגנון או בשיר MIDI עשויים עדיין לשנות את הקצב.

מטר בכיוון

הפעלה וביטול של המטרונום

. סובבו את המטרונום

לחץ על הלחצן מטרונום (لا) בדי להפעיל את המחוון. חלון מטרונום יפתח, ואת
 המטרונום יתחיל לשחק, להכות את הקצב הנוכחי.

Metronome					
Volume: 100 Meter: <mark>4∕4 ▼</mark> Accent: <mark>Bell ▼</mark>	Moderato J = <mark>118</mark>				

כבה את המטרונום

- לחץ על הלחצן מטרונום (🗳) כדי לכבות את המחוון. . המטרונום יפסיקו

הגדרת המונה, המבטא והנפח

אתה יכול לסמן את התחלהשל המידה, על ידי הגדרת מטר ומבטא.

פתח את חלון מטרונום

. לחץ על הלחצן מטרונום 🛓

הגדר את המונה (חתימת הזמן)

. meter בחר במד (חתימת זמן) באמצעות הפרמטר י

הפעלה או ביטול של המבטא

. בחר את המבטא באמצעות הפרמטר הדגשה

שמעות	מבטא
אין מבטא .	את
הפעימה הראשונה של כל מדידה היא מודגש.	על
צליל פעמון נשמע בקצב הראשון של כל אחד מהאמצעים.	פעמון

כוונן את נפח המטרונום

. volume כוונן את אמצעי האחסון של מטרונום באמצעות הפרמטר

יציאה מחלון מטרונום

- . לחצו על הכפתור מטרונום 🛓 כדי לצאת מהחלון ולעצור את המטרו-נום.
- לחץ על לחצן היציאה בדי לצאת מהחלון מבלי לעצור את המטרונום. לאחר מכן, לחץ על
 הלחצן מטרונום (4) בדי לעצור את המטרונום.

השמעת הסגנונות 08

בחירת הסגנונות

בחירת סגנון

באפשרותך לבחור סגנון מלוח הבקרה או מהתצוגה.

' מעבור למצב ' הפעלת סגנון

- כשמסובבים את הכלי , אתם כבר במצב של הפעלת סגנון . אם אינך , לחץ על לחצן הפעל סגנון בלוח הבקרה .
- אם אינך נמצא בעמוד הראשי של מצב המשחק בסגנון , לחץ על לחצן יציאה כדי לחזור . לשם.



Fty-Ballad

J = 73 פתיחת חלון ' בחירת סגנון ' מלוח הבקרה

פתיחת החלון ' בחירת סגנון ' מהתצוגה

לחצו על הלחצן ' בחר סגנון '. .

גע בשם הסגנון שבצג.



בחר סגנון

. עיין בסגנונות בחלון 'בחר סגנון'.

Style: Brush Ballad							-
Factory User Direct							
Рор	Lat	Her B	helle	Bri	ieh Ral	lad	Latin
Ballad		Let Her Ballad			Drusii Dallau		Latin Dance
Ballroom	Yea	ars Bai	llad	Mod	ern Ba	11ad	Jazz
Dance							Movie & Show
Rock	Ste	eel Bal	1ad	Slow	Gtr B	allad	Funk & Blues
Country					a	- 4	World
	Dan	gerous	BIG	50	tt Ball	au	
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	

. כדי לבחור באחד מסוגי הסגנונות הזמינים, גע בלחצנים שבראש החלון . . .

שמעות	סוג הסגנונות
סגנונות הכלולים במפעל, שלא ניתן לשנותם.	מפעל
מודלים מסוימים יכולים לכלול סגנונות מסוג מקומי, שהם נתוני Factory המותאמים אישית עבור מדינה מסוימת.	מקומי
מיקומים בהם באפשרותך לטעון סגנונות חדשים מהתקן חיצוני או לשמור סגנונות חדשים או שנערכו. ניתן לערוך את שם הבנקים האלה על מנת לאפשרמחדש בנקים מותאמים אישית.	משתמש
סגנונות הנגישים ישירות מהתקן אחסון, מבלי שתצטרך לטעון אותם תחילה.	ישירה

כדי לבחור קבוצה אחרת של סגנונות, גע באחת מהכרטיסיות שבצידי החלון. 1.1

Style: Sally Groove							-
Factory User Direct							
Рор	Max	unio C	Den	C.	adhua D	1 00	Latin
Ballad	Fiar	VIII G.	Pop	GU	vuvye r	ωh	Latin Dance
Ballroom	A11	Begins	Рор	70's	Guitar	Рор	Jazz
Dance							Movie & Show
Rock	Can	't Feel	Рор	Stan	dard 8	Beat	Funk & Blues
Country							World
	Fast Guitar Pop St			Stand	ard 16	Beat	
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	

. . . . ברטיסיות בתחתית החלון P1... P6-

כדי לבחור באחד מהעמודים הזמינים בקבוצת הסגנונות שנבחרה, גע באחד מעמודי ה



. כחלופה, לחץ שוב על לחצן בחירת סגנון

- . גע בשם הסגנון שברצונך לבחור 2
- אם ברצונך לסגור את הסגנון בחר חלון (והוא אינו קרוב לעצמו), לחץ על לחצן יציאה .
 בסופו של דבר, תראה את שם הסגנון שנבחר באזור הייעודי של המסך הראשי.



מאפשר לסגנונות לבחור בצלילי לוח המקשים

בחירת סגנון עשויה לבחור באופן אוטומטי בצלילי לוח מקשים. זה דה-pends על הסגנון מחוון SET kbd להגדיר = לוח מקשים).

שמעות	KBD-סגנון ל מחוון ' קבע '
סגנונות אינם בוחרים ערכת לוח מקשים.	את
בעת בחירת סגנון, נבחרת לוח המקשים 1 נבחרה באופן אוטומטי.	על
בחירת וריאציה מאחזר באופן אוטומטי את ערכת לוח המקשים המתאימה (1 - 4) בתוך הסגנון . לדוגמה , בחר באפשרות ' וריאציה 2 ' ובלוח המקשים 2 יוחזר באופן אוטומטי; בחר בווריאציה 3 ובלוח המקשים 3 Set יוחזר באופן אוטומטי .	הבהב

מהו סגנון?

סגנונות הם אוספים של דפוסים מוסיקליים בז מוסיקלי מסוים – או ' סגנון מוסיקלי ' – המציע ליווי אוטומטי של שמונה חלקים, sim-ilar ללהקה שמונה חברים משחק איתך. אקורדים אתה משחק על המקלדת יהיה מזוהה ויהיהdapt דפוסי להתאים את המוסיקה. ניתן לבחור חלקים שונים כדי לאפשר לך ליצור שיר שלם בזמן אמת.

מרכיבי ליווי

חלקי הליווי הם כמו חברי להקה. עם Pa700 הינך מקבל חמישה נגני מכשירים (לדוגמה: גיטרה, פסנתר, מיתרים, נגן תופים.

אקורדים ודפוסים

דפוסי הליווי הם חוזרים רצפים מוסיקליים (כמו groove בס, הריף גיטרה או התקדמות אקורד הפסנתר) כי הם מותאמים באופן דינמי כדי להתאים את האקורדים המוכרים. הם עשויים להשתנות בהתאם סוג של אקורד (כמו C מז, C מינור, או 7th).

סעיפים

שירים עשויים מסעיפים שונים (מבוא, פסוק 1, גשר, מקהלה 1 וכן הלאה). קיימות תבניות שונות עבור כל מקטע שירים, והן נאספות תחת הלחצנים רכיב סגנון (מבוא, וריאציה, מילוי אוטומטי , הפסקה, סיום). בעודהוא שמו של המבוא, מילוי, הפסקה וסיום זהים לשמו של מקטע השיר המתאים, ניתן להשתמש בווריאציות עבור פסוק, גשר, מקהלה או מקטעים מיוחדים. הסידור הופך צפוף יותר ככל שמספרי הרכיבים הולכים.

מבוא מילוי מקהלה לאחר הפסקה / פסוק סיום מקהלה

1 מבוא	מילוי 1	שבור	וי 3'	מיל		סוף 3
			וריאציה 4	וריאציה 3	וריאציה 1 וריאציה 2	

מילוי אוטומטי

Pa700 יכול באופן אוטומטי להשמיע מילוי תואם לפני כל וריאציה. כאשר מחוון המילוי האוטומטי מופעל, כאשר הוא עובר מווריאציה לאחד אחר, האפשרות ' מילוי ' נבחרת באופן אוטומטי.

הפעלת ליווי ידני (בס & גב תחתון)

אתה יכול לשחק ליווי ידני פשוט, שבו אקורד לך לשחק עם יד שמאל מפוצל בין הבס (שורש אקורד) ונמוך (הערות שנותרו) נשמע.

1 ודא שפונקציית הגיבוי הנמוכה של הבס & פעילה. כאשר היא, הגיבוי מופיע באזור ' צליל תחתון '.



אם הסמל אינו מופיע, עבור אל ה העדפות מצב > גלובלי > סגנון 2 ובחר ב & בס גיבוי תחתון תיבת הסימון כדי להפעיל את ה-func-tion. (כמו כן, באפשרותך לבטל את הפעולה של הפונקציה באותו עמוד).

- להיות sure מחוון מפוצל מופעל, והליווי האוטומטי אינו פועל. 2
 - . שחקו רצף אקורד עם יד שמאל 3

שים לב כיצד שורש אקורד משוחק על-ידי צליל הבס, בעוד שתווי האקורד הנותרים מטושמעים על-ידי הצליל התחתון (גם אם הוא מושתק).

השמעת הליווי האוטומטי

מתחילים ועוצרים את הליווי

אתה יכול באופן ידנילהפסיק ולעצור את הליווי.

התחל בליווי

- . לחץ על לחצן התחל/הפסק
- 2 שחקו כמה אקורדים ביד שמאל, תוך כדי נגינה ביד ימין.

בלחצן התחל/STOP , מחוון אדום יסמן את הפעימה הראשונה, בעוד שמחוון ירוק יסמן את הפעימות האחרות של המדידה.

בזמן שהליווי מתנגן, הינכם מתבקשים לשים לב לאינדיקטורים השונים שבתצוגה.

مجارح متانمه tyle Play ۲/#: 0 Brush Ballad Bank: Fty-Ballad Meter: 6/8 L: 8 Dark Pad IIII Bank Bank IIII Bank Dark Pad

או מדדים ('L') או מדדים שנותרו ('i) ערך טמפו

הפסיקו את הליווי

. לחץ שוב על לחצן התחל/הפסק

הפעלה אוטומטית והפסקה

אתה יכול לאפשר לעבוmpent אוטומטית להתחיל או לעצור רק באמצעות משחק על המקלדת, מבלי ללחוץ על לחצן התחל /stop . . זה משאיר את ידייך חופשיות למשחק

הפעל את הליווי באופן אוטומטי

- לחץ על לחצן התחל > . בדי להאיר את האינדיקטור שלו 1
 - . הפעל אקורד, וראה כיצד הליווי יופעל באופן אוטומטי. 2
- . STOP/את הליווי על ידי לחיצה על לחצן התחל 3

להפוך את הליווי להתחיל ולעצור באופן אוטומטי (שדון להתחיל ולהפסיק)

- . ודא שמחוון ההתחלה של ה> הנקרא מופעל
- לחץ על לחצן העצירה > , כדי להאיר את ההתחלה ולהפסיק 2 אינדיקטורים.
 - לשחק אקורד בדי להתחיל את הליווי, ולשמור את המפתחות לחוצים.
 - . הרם את ידיך מהמקלדת וראה כיצד הליווי יפסיק באופן אוטומטי 4

הפוך את עצירת הליווי באופן אוטומטי (להפסיק)

- לחץ שוב על כפתור ההתחלה > כדי לכבות אותו, ולהשאיר רק את ה
 ההבהרת > החיווי של העצרת.
- 2 לחץ על לחצן התחל/STOP בדי להתחיל את הליווי, ואז לשחק אקורד ולשמור את המפתחות לחוצים.
 - . הרם את ידיך מהמקלדת וראה כיצד הליווי יפסיק באופן אוטומטי .

בטל את הפעולה של פונקציות התחלה/הפסקת הפתיחה

י לחץ על הלחצנים > התחלה ו/או synchr> כדי לכבות את שני המחוונים .

64

בחירת מבוא

הקדמה היא המבוא של השיר. כדי לבחור את המבוא הנכון עבור השיר שלך, הינכם מתבקשים לשים לב כי מבוא 1 משחק רצף קצר עם רצף אקורד מוקלטת מקדמה ומלודיה, בעוד מבוא 2 הצגות על האקורד המזוהה במקלדת. מבוא 3 הוא בדרך כלל בר אחד בספירה.

הציע שימוש	אלמנט הסגנון
מבוא עם רצף אקורד מוקלטת. ומלודיה	מבוא 1
מבוא עם אקורד המזוהה במקלדת.	הקדמה 2
מידה אחת ספירה ב.	הקדמה 3/ספירה ב

- 1 לחץ על אחד מלחצני הווריאציה בלוח הבקרה כדי לבחור בווריאציה שבה ברצונך להשתמש עבור הפסוק הראשון. מחוון הלחצן יופעל, כלומר הווריאציה ממתינה להפעלה
- 2 לחץ על אחד מלחצני המבוא בלוח הבקרה לספר אחד ממקטעי המבוא. המחוון של הלחצן יופעל, כלומר המבוא ממתין להתחיל. המחוון של הלחצן על לחצן הווריאציה שנבחרה יהיה מהבהב, כלומר הוא מוזמן לאחר המבוא .
 - . התחילי בליווי

בחירת וריאציה להפעלת פסוק או מקהלה

ניתן להשתמש בווריאציות לפסוקים, שימושים, גשרים או מבצעים. כדי לבחור את הווריאציה הנכונה עבור הפסוק שלך, הינכם מתבקשים לשים לב כי וריאציות הן של ' צפיפות ' ו'עוצמה'. פירוש הדבר הוא שווריאציה 1 תהיה ' הספרנות ' ו'השקט ' של הסידורים, בעוד שהווריאציה הרביעית תהיה ' הדפססט ' ו'קולני ' מהם. בדרך כלל, תשתמש בווריאציה 1 עבור הפסוק הראשון, וריאציה 4 עבור הפזמון האחרון .

הציע שימוש	אלמנט הסגנון
פסוק, גשר, מקהלה או מיוחד (הצפיפות הנמוכה ביותר)	וריאציה 1
פסוק, גשר, מקהלה או מיוחד (צפיפות נמוכה בינונית)	וריאציה 2
פסוק, גשר, מקהלה או מיוחד (צפיפות גבוהה בינונית)	וריאציה 3
פסוק, גשר, מקהלה או מיוחד (הצפיפות הגבוהה ביותר)	וריאציה 4

- המתן עד לסיום המשחק והווריאציה הנבחרת תתחיל לפעול. מחוון הווריאציה הנבחרת
 יישאר מואר.
- כחלופה, באפשרותך להתחיל את הווריאציה לפני סיום המבוא. בעת הפעלת המבוא,
 לחץ על אחד מלחצני הווריאציה

משחק מילוי

מילויים הם צירופי מילים שניתן להשתמש בהם לגישור חלק בין מקטעים שונים של שיר. אם תרצה, באפשרותך לאפשר ל-Pa700 לבחור באופן אוטומטי מילוי בעת בחירת וריאציה.

הפעלת הפונקציה ' מילוי אוטומטי ' ב

. לחץ על לחצן מילוי אוטומטי בדי להאיר את המחוון שלו

הפעל מילוי באופן אוטומטי, לאחר מכן וריאציה

. לחץ על אחד מלחצני הווריאציה . מילוי ייבחר באופן אוטומטי

' הפעלת הפונקציה ' מילוי אוטומטי

בדי לכבות את ag באשר אינך זקוק עוד לפונקציה זו, לחץ על לחצן המילוי האוטומטי באשר אינך זקוק עוד לפונקציה זו, לחי המחוון

בחירת הפסקה

הפסקה מציגה הפוגה קצרה בשיר שלך, יצירת השעיה ותחושה של הפתעה.

אלמנט הסגנון הציע שימוש	
שבור הפסקה של מידה אחת	

 באשר הווריאציה מתקרבת לסופה, לחץ על לחצן ההפסקה בדי להשמיע הפסקה מוזיקלית קצרה .

בחירת סיום

כדי לבחור את הסיום הנכון עבור השיר שלך, הינכם מתבקשים לשים לב כי סיום 1 ממלא רצף עם רצף אקורד מוקלטת מחודש ו-melody תוך סיום 2 משחק על האקורד המזוהה במקלדת.

הציע שימוש	אלמנט הסגנון
מסתיים ברצף אקורד מוקלטת. ומלודיה אם האפשרות נבחרת לקראת סוף המדידה, היא רק תתחיל בסופה.	סיום 1
מסיים עם האקורד המזוהה במקלדת. אם האפשרות נבחרת לקראת סוף המדידה, היא רק תתחיל בסופה.	2 סוף
סיום של שני מידות, החל מייד, מבלי להמתין לסיום המדידה.	3 סוף

כאשר הגיע הזמן לסיים את השיר, הקש על אחד מהלחצנים המסתיימים בלוח הבקרה לספר אחד ממקטעי הסיום .

לאחר הסיום, הסגנון יהיהלהפסיק באופן מבחינה אוטומטית.

מקטעים של לולאה

אם אתה חש כי מבוא, הפסקה או סיום אמור להימשך זמן רב יותר מאשר הדפוס המוקלט, אתה יכול לשים אותו בלולאה אופניים.

הגדרת רביב סגנון ללולאה

י לחץ פעמיים על הלחצן של הקדמה, הפסקה או סיום בדי להכניס לולאה.

המחוון על הלחצן will להתחיל להבהב, ואת התבנית יתחיל מחדש לפתוח.

יציאה מהלולאה

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- לחץ שוב על אותו לחצן רכיב סגנון, או
 - בחר רכיב סגנון שונה .

שמור על רכיב סגנון לולאה בזמן שהלחצן נלחץ

- שמור על לחצן מבוא, שבור או סיים לחוץ כדי לולאה . שחרר אותו כאשר ברצונך
 שרכיב הסגנון יצא מהלולאה.
- אם פונקציית המילוי האוטומטית מופעלת, שמור על לחצן וריאציה לחוץ בדי לולאה
 במילוי המתאים . שחרר אותו כאשר ברצונך שהמילוי ייסגר מהלולאה ,
 והווריאציה תתחיל לפעול .
התפוגגות פנימה/החוצה

אתה יבול להתחיל ו/או להפסיק את המשחק שלך עם חלק לדעוך או לדעוך.

עמעום ב

• בעוד הליווי אינו משחק, לחץ על בפתור לדעוך /OUT בדי להאיר את האינדיקטור שלה ולהתחיל ליווי עם חלקה לדעוך-IN.

הליווי יהיה כוכבז. כאשר הכמות המירבית מתמלאת, המחוון כבה.

התפוגגות

באשר השיר מתקרב לסיומו, לחץ על להמוג פנימה/החוצה לחצן כדי לעצור את הליווי
 עם חלק לדעוך .

איזון הליווי במקלדת

במהלך המשחק, ייתכן שתרצה לאזן את צלילי המקלדת כנגד צלילי הליווי, כדי להפוך את הסולן לעמוד מחוץ לרקע או לחזור לתערובת.

לאזן את הליווי בנגדצלילי המפתח

 בעוד הליווי משחק, להשתמש בידית האיזון כדי לאזן להיות-רצף את הליווי (סגנון) ואת לוח המקשים (ערכת לוח מקשים) נשמע.

הכנת הליווי

באפשרותך לבטל בקלות כל אחת מקבוצות הליווי על-ידי שימוש בלחצני ההפעלה/השתקה בחלונית השמע הראשית > . לדוגמה , ייתכן שתרצה להשתיק את קבוצת accomp (ליווי) כדי לשחק עם הגיבוי של התופים והבס בלבד.



אם אתה רוצה רק לפרטne על תופים וזעזוע מוח, לחץ על accomp. אבל-טון בלוח הבקרה כדי לכבות את המחוון שלו. לחץ עליו שוב כדי להפעיל מחדש את כל צלילי הליווי.



הפעלת קו הבס באופן ידני

באפשרותך להשמיע את צליל הבס בידך השמאלית, ולשחרר אותה מהליווי האוטומטי.

הפעל את פונקציית הבס הידני ב

. לחץ על לחצן הבס הידני כדי להפעיל את המחוון

הליווי האוטומטי יפסיק לנגן (למעט התוף וצלילי ההקשה), ותוכל להשמיע באופן ידני את קו הבס בחלק התחתון של המקלדת.

נאשר במצב בס ידני , רמת העוצמה של צליל הבס תהיה מוגברת באופן אוטומטי.

הפעלת פונקציית הבס הידנית

. לחץ על לחצן הבס הידני כדי לכבות את המחוון שלו

כשמסובבים את מצב הבס הידני, רמת העוצמה של צליל הבס מוגדרת באופן אוטומטי לערך המקורי.

09 התאמה אישית של הסגנונות

הגדרת זיהוי האקורד

בחירת היכן להשמיע אקורדים (אזור סריקת אקורד)

אתה יכול לשחק אקורדים עם יד שמאל, או עם שתי הידיים. באפשרותך לבחור את אזור ההוקרה, בהתאם לשיר שאתה משחק ולסגנון המשחק שקדם-ferred שלך.

האקורדיםבמקום זה מזוהים תלוי במצב הפיצול חוון.

הערות למשחק	איפה לשחק אקורדים (אזור סריקת אקורד)	_{סריקת} מפצל/אקורד
תלוי במצב זיהוי האקורד	יד שמאלית (האזור התחתון של לוח המקשים)	על
שלוש או יותר	שתי הידיים (מקלדת מלאה)	את

הפוך את האקורדים למוכרים בעת ששיחק עם ידך השמאלית

לחץ על לחצן הפיצול בדי להפעיל את המחוון

הפוך את האקורדים למוכרים בעת ששיחק בשתי הידיים

לחץ על לחצן הפיצול בדי לבטל את החיווי שלו

תמיד לשחק שלושה או יותר הערות כדי לאפשר למעבד לזהות אקורד.

בטל זיהוי אקורד

לחץ על Accomp. כדי לכבות את המחוון
 רק מסלולי התיפוף והתיפוף ימשיכו לשחק. החזקה אוטומטית של אקורדים
 ופתקים תחתונים (זיכרון)

החזקה אוטומטית של אקורדים ופתקים תחתונים (זיברון)

באפשרותך לשמור את האקורדים ו/או להקטין את הפתקים לזיכרון גם לאחר שהרמת את ידך מהמקלדת.

- לחץ על לחצן הזיכרון בדי להפעיל את המחוון שלו ולשמור את האקורדים ו/או הפתקים
 התחתונים בזיכרון
 - לחץ על לחצן הזיכרון כדי לבטל את החיווי שלו. האקורדים ו/או פתקים תחתונים
 משתחררים ברגע שאתה מרים את ידך מהמקלדת .

הכרה בהערה השורש (היפוך בס)

המעבד הפנימי של המכשיר מזהה אקורדים על ידי ניתוח כל ההערות שאתה pלהניח באזור זיהוי אקורד, ובהתחשב בתפקוד שלהם אקורד. עם זאת, אתה יכול לאלץ את הנמוך ביותר (השמאלי ביותר) של אקורד להיחשב שורש אקורד של אקורד מחתך (כגון "C/E" או "F/C").

. באפשרותך להפעיל/לבטל פונקציה זו בחלונית הפיצול



להפוך את היפוך הבס על

- במהלך העמוד הראשי של מצב הפעלת סגנון, גע בכרטיסיה פיצול בדי לראות את ה חלונית מפוצלת .
 - . בחרו בתיבת הסימון ' היפוך בס ' כדי להפעיל אותה 2

הפתק הנמוך ביותר של אקורד יהיה תמיד להתגלות כהערה השורש של אקורד שנחתכו.

בטל את היפוך הבס

- במהלך העמוד הראשי של מצב הפעלת סגנון, גע בכרטיסיה פיצול בדי לראות את ה חלונית מפוצלת .
 - . בטל את הבחירה בתיבת הסימון היפוך בס כדי לבטל אותה 2

ההערה הנמוכה ביותר תיסרק יחד עם הערות האקורד האחרות, ולא תמיד תיחשב כהערה לשורש.

ערבוב צלילי הליווי המקובצים

צלילי ליווי מקובצים

כמו במיקסר, ניתן לקבץ את צלילי הליווי יחד. לדוגמה, במקום לשתק בנפרד את הגיטרה ואת חלקי המחרוזות בליווי, באפשרותך להשתיק אתהקבוצה של Ac (ACCOMP) באמצעות נגיעה בלחצן יחיד.

ניתן לגשת לצלילי ליווי מקובצים ישירות מתוך העמוד הראשי > חלונית האחסון:

Play	Play	Play	• •			77	110
DR/PERC	ACCOMP	BASS	MIC/IN	LOWER	UPPER3	UPPER2	UPPER1
Kbd Set	Volume	Pad	Split	Sub Scale	KAOSS		Mic

השתקה של חלקי ליווי מקובצים

הפוך קבוצה של צלילי ליווי (השתקה)

אם הקבוצה שברצונך להשתיק נמצאת ב-Play, גע בסמל הפעל/השתק כדי להגדיר אותו כאילם .



הפוך קבוצה של צלילי ליווי (הפעל)

י אם הקבוצה שברצונך לשמוע נמצאת בהשתקה, גע בסמל הפעל/השתק כדי להגדיר את ההפעלה.



הפעלה או ביטול של צלילי הליווי הבודדים

צלילים יכולים להיות מושתקים, למקרה שאתה לא רוצה לשמוע אותם בתערובת. כדוגמה, ייתכן שהחברותמכילות חלק בפסנתר וברצונך להשמיע אותה בשידור חי במקלדת.

ראה את מערבל חלקי הליווי

י במהלך העמוד הראשי , גע בלשונית העוצמה כדי לבחור **את חלונית** אמצעי האחסון ולאחר מכן לחץ **על** לחצן מעקב אחר כדי לעבור לצלילי הליווי .





הפעלה של ערוץ (הפעלה) או כיבוי (השתקה)

בחר בערוץ המיקסר, ולאחר מכן גע בסמל ' הפעל ' 🦲 () או ' 🔤אילם ' () בדי להפעיל או לבטל את הצלילים התואמים .

חזור לעמוד הראשי

 כאשר תסיים, לחץ שוב על הלחצן מסלול בחירה כדי לחזור ל עמוד ראשי וראה את החלקים המקובצים.

10 ברצף אקורד

הקלטת רצפי מיתר

אתה יכול להקליט רצף אקורד, זה יהיה להשמיע את האקורדים בשבילך. זה יהיה שימושי, למשל, באשר אתה צריך לשחק רצף חוזר, ומעדיף להשתמש בידך השמאלית כדי לשחק סולו במקלדת, או כדי לבחור את בקרי DNC .

באפשרותך להתחיל בהקלטה כאשר המעבד משחק.

- לחץ על לחצן התחל/STOP בדי להתחיל את הליווי האוטומטי.
- 2 לשמור על כפתור ברצף אקורד לחצה על שנייה אחת כדי לעמוד en-ter שיא.
 האינדיקטור שלה יהפוך לאדום קבוע

CHORD SEQUENCER				
0				

- 3 לחץ שוב על כפתור ברצף אקורד כדי להתחיל בהקלטה. ב להיות-ginning של הצעד הבא, מחוון ברצף אקורד יתחיל להבהב באדום. התחל להקליט את רצף האקורד שלך.
- 4 באשר רצף אקורד נעשה, לחץ שוב על כפתור ברצף אקורד בדי להפסיק את ההקלטה. האינדיקטור שלה יהפוך ירוק קבוע, בדי להראות שיש רצף בזיכרון .

רצף האקורד יישאר בזיכרון עד you להקליט רצף אקורד חדש, בחר סגנון שונה או ערך SongBook, או שאתה מדליק את הסטרומנט. אם הרצף נעול, הוא לא ישתנה בעת בחירת סגנון שונה או ערך SongBook.

משחק חזרה רצפי אקורד

בעוד הליווי משחק, לחץ על כפתור ברצף אקורד להתחיל את רצף אקורד. 1



המחוון יתחיל להבהב בירוק. רצף האקורד יושמע שוב בלולאה החלממדד nex t.

לשחק את החלק סולו שלך, בעוד רצף אקורד משחק את האקורדים בשבילך. 2

במהלך הלולאה של רצף המיתרים, באפשרותך לבחור בחופשיות וריאציה כלשהי, כאילו אתה מנגן אקורדים עם הידיים.

לחץ על כפתור ברצף אקורד שוב כדי לעצור את רצף אקורד (או להפסיק את הליווי).
 המחוון של הלחצן יהפוך ליציב

|76

מנגן את הרפידות 11

בחירת קבוצות הלוח

בחירת הפדים על-ידי בחירת סגנון

בחר סגנון. ארבעת הפדים שהוא מכיל ייבחרו.

בחירת הרפידות על-ידי בחירה בערך SongBook

י בחר ערך SongBook. ארבעת הפדים שהוא מכיל ייבחרו.

מהו פנקס?

רפידות הן כניסות או רצפים בעלי רצועה אחת, שבאפשרותך להפעיל באופן מיידי עם לחצני הרפידות הייעודיים . הם יכולים להשמיע צלילים בודדים או קצרים, רצפי אופניים המשחקים בזמן עם הסגנון או השיר MIDI . במצב משחק בסגנון, רצפים מאוגבריםבהתאם לאקורדים המוכרים .

השמעת רפידות

התחלה ועצירה של הרפידות

באפשרותך להשמיע עד ארבעה פדים בו, באמצעות הרפידות המיועדות בלוח הבקרה.

הפעל את הפדים

- . לחץ על אחד או **יותר** מלחצני הרפידות כדי להפעיל את הרפידות
 - י לשחק במה אקורדים, ולהחליף בל Pad של סוג הרצף.

עצור משטח בודד

. לחץ על לחצן רפידות כדי לעצור את הלוח המתאים

הפסק את כל הפדים בו

. לחץ על רפידות > עצור בדי לעצור את כל הרפידות

הפסק את כל הפדים ואת הסגנון באותו זמן

. לחץ על לחצן התחל/הפסק או על אחד מהלחצנים המסתיימים

לעצור את כל הפדים ולהתחיל שיר

לחץ **על לח**צן הפעל/הפסק בדי להתחיל שיר. כל הרפידות יפסיקו לשחק.

שינוי טמפו

במצב ' הפעל סגנון ', הרפידות מסונברנות לטמפו של הסגנון. שינוי סגנון של טמפו, ואת הקצב של רפידות ישתנה בהתאם.

במצב ' הפעל שיר ', הרפידות מסונכרנות אל הטמפו של השיר האחרון של MIDI. מאז הרפידות לא ניתן לסנכרן עם שירים MP3, את הקצב של השיר MIDI האחרונה ייחשב בעת השמעת שירים mp3.



פתיחת החלון ' בחירת שיר ' מלוח הבקרה

לחץ על לחצן בחירה במקטע הנגן .

ברטיסיות	החלונית '
הנזכר	ערבת לוח
בחלוניות	מקשים '
אחרות	



בחירת שיר

' מעבר למצב ' הפעל שירים

. לחץ על לחצן הפעל שיר

בחירת השירים

השמעת השירים 12

פתיחת החלון ' בחירת שיר ' מהתצוגה

גע בשם השיר בתצוגה.



דפדף בשירים

בעוד שהשיר בחר בחלון, דפדף בקבצים כדי למצוא את השיר שאתה מחפש.



בחרוהתקן s torage באמצעות תפריט' התקן'.

אם השיר נכלל בהתקן USB חיצוני, חבר את ההתקן ל יציאת USB מארח .

סוג	התקן
כונן פנימי	דיסק
פנימי אופציונלי MicroSD	SD
התקן אופציונלי המחובר ליציאת USB מארח	USB

השם (תווית) בפועל של ההתקן יופיע בין סוגריים מרובעים.

- גלול את רשימת הקבצים באמצעות פס הגלילה. כחלופה, השתמש בפקד הערך (אם המוקד נמצא בבורר ההתקנים , גע בפריט כלשהו ברשימה לפני השימוש בחיוג).
 - . פתח את התיקיה/הספריה שנבחרה על-ידי נגיעה בלחצן פתח
 - . עבור אל התיקיה/הספריה העליונה על-ידי נגיעה בלחצן סגור
- עבור אל התיקיה/הספריה, המכילה את השיר המוקצה כעת לנגן, על-ידי נגיעה בלחצן איתור .

דילוג למקטע אלפביתי אחר

- . אם הוא לא נבחר, גע בתווית השם שבראש הרשימה.
- 2 השאר את התזוזה בטון לחוץ וגע באחד החיצים של פס הגלילה כדי לקפוץ למקטע האלפביתי הקודם או הבא .

שינוי מיון הרשימה

- סדר מחדש את הפריטים בהתאם לקריטריון אחר (סוג, שם, גודל, תאריך) על-ידי נגיעה
 בתווית המתאימה שבראש הרשימה .
 - על-ידי נגיעה בתווית שוב, סדר הקבצים מחליף בין הבורר -עולה לסדר יורד.

בחר את השיר

- . גע בשם השיר שברצונך לסמן כדי להאיר אותו.
- גע בכפתור הבחירה . אם השיר כבר מתנגן, הוא יפסיק, והשיר החדש יהיה מוכן
 לשחק. תחזור לעמוד הראשי של מצב הפעלת השיר .

. כשנבחר שיר, הוא יופיע באזור השיר

שיר MIDI שנבחר: •

מטר (חתימת זמן)	P LoveSong MIOI Y Meter: 1/4 M: - R	 J = 240	מדידה נוכחית טמפו	
			MP3 שיר נבחר:	
זמן בולל	P My MP3 Song	a:00 T= 9	הזמן שחלף טמפו וריאציה	

מהו שיר MIDI

שם הז של שירים MIDI הוא קובץ MIDI רגיל, מקוצר לעתים קרובות כמו SMF. סיומת שם הקובץ היא באמצע. הקובץ MIDI רגיל הוא תעשיית סטן-dard בפורמט לשירים, והוא משמש על ידי Pa700 כתבנית קובץ יליד בעת השמעת או הקלטת שירים MIDI.

קובץ ה-MIDI קריוקי (. kar) הוא הרחבה של פורמט SMF, והוא נתמך גם. . זה תמיד מכיל מילים



מהו שיר MP3?

שירים MP3 ' שם אמיתי הוא אפילו מצחיק יותר: MPEG Layer-3, מקוצר בדרך כלל כמו MP3. סיומת שם הקובץ היא. mp3 זהו קובץ שמע דחוס, המשמש לאחסון שירים מוקלטים בכמות השטח הקטנה ביותר, מבלי לאבד יותר מדי איכות שמע. באיכות הגבוהה ביותר,קבצי MP3 בדרך כלל בלתי אפשרי להבחין בין קבצי שמע שאינם דחוסים. Pa700 יכול לשחק ולהקליט קבצי MP3.



השמעת שיר

הפעלה, הפסקה ושליטה בנגן

. בולל ערכה של פקדי נגן במקטע הנגן Pa700



הפעל את הנגן

►/■ לחץ על הלחצן הפעל/הפסק ().

בזמן שהשיר מתנגן, המחוונים בתצוגה יציגו את המיקום הנוכחי.

העבר במהירות את השיר

- לחץ על הלחצן המהיר קדימה () פעם אחת לדי לקפוץ למידה הבאה (השיר IDID)
 או לשנייה הבאה (שיר MIDI).
 - השאר את הלחצן המהיר קדימה () לחוץ כדי לגלל את השיר באופן רציף. שחררו
 אותו כאשר הגעתם למיקום הרצוי

להריץ אחורה את השיר

- או לשני (MIDI או לאד האודם (השיר MIDI) ו לחץ על הלחצן הרץ אחורה פעם אחת בדי לקפוץ למדד האודם (השיר MIDI) או לשני (שיר MP3) הקודם .
 - י השאר את הלחצן אחורה () לחוץ כדי לגלול את השיר ברצאות. שחררו אותו כאשר הגעתם למיקום הרצוי .

השהה וחדש את ההשמעה

- את הש**וו**ן במיקום הנוכחי . מחוון לחץ על הלחצן הפעל/הפסק () בדי לעצור את הש**ו** הלחצן כבה .
- י לחץ שוב על הלחצן הפעל/הפסק () בדי לחדש א**וו**א השמעה. Indica-tor יהיה להדליק שוב.

עצור את הנגן וחזור לתחילת השיר

א לחץ על לחצן הבית () כדי לעצור את הנגן ולעבור לתח♥ת השיר. מחוון הלחצן כבה .

התפוגגות פנימה/החוצה

באפשרותך להתחיל ו/או לעצור שיר עם עמעום חלק או עמעום.

התפוגגות

- בעוד שהשיר אינו משחק, לחץ על לחצן העמעום /החוצה בדי להאיר את המחוון
 ולהתחיל בעמעום חלק .
 - . השיר יתחיל כאשר הכמות המירבית מתמלאת, המחוון כבה.

התפוגגות

לדעוך ב/OUT לחצן בדי לסיים את זה עם חלק סטור השיר מתקרב לסופו, לפניss לדעוך .

משחקים יחד עם השיר

השמעת לוח המקשים

שחקו יחד עם השיר

בזמן שהשיר מתנגן, הפעל במקלדת.

בחירת צלילים שונים מספריית ערכת לוח המקשים

בחרו ערכת לוח מקשים אחרת מספריית המקלדת של הספרייה הראשית של לוח
 הבקרה, או על-ידי נגיעה באזור kbd בעמוד הראשי

בחירת צלילים שונים מהסגנון או מהזנת ספר שירים

הערך העדכני ביותר בסגנון או בספר SongBook בחרת מכילים עד ארבעה מערכת לוח
 מקשים. בחר ערכת לוח מקשים שונה מהמקטע set של לוח המקשים un-der של התקשים.
 Main של הדף kbd של הדף או מהחלונית ערכת הגדרת bdd

השתקת המנגינה

להשתיק את המנגינה אם אתה הולך לשחק או לשיר בשידור חי. זה ימנע חפיפה-פינג בין המשחק שלך או שירה לבין הצלילים הפנימיים.

- .' עבור אל השיר הפעל את ' > השמעה '
- . השתמש בלחצן 'מעקב אחר 'כדי לראות את הצליל שברצונך להשתיק 2
- לגעת במשחק (🧾) סמל בערוץ מיקסר המתאים לצליל שברצונך להשתיק. הסמל השתק (🚺) יופיע.

שמירת מצב הפעלה/השתקה

כדי להפוך את מצב הפעלה/השתקה של השיר לקבוע עבור כל שירי MIDI משנה, בתוב אותו לזיברון.

• עבור אל ה העדפות > מצב גלובלי > שיר & סקוונסר ובחר ב כתוב שיר שחק מסלול & FX פקודה מן את עמוד תפריט.

בצע חילוף של השירים להפעלה במקש קל יותר

ייתכן שתרצה לשחק בלוח המקשים במקש קל יותר ולבצע חילוף של שיר באותו מפתח, מבלי להחליף את המקלדת.

הפעל טרנספוזיציה על השחקנים בלבד

- עבור לעמוד הבקרה הכללי > כוונון >.
- . הפעל את החילוף בנגן , ובטל **את** הפעלתו על **פסי** הסגנון והמקלדת .

Global: Tuning		-
mode		
Style and Keyboard Tra	acks: Off 🔽	
Player		
Midi In Notes		
Position		
Scale and Transpose :	Post-KB/Pre-Scale 💌	
Master Transp. Scale		

בצע חילוף של השירים

השתמש בלחצני החילוף בלוח הבקרה

איזון השירים נגד המקלדת

במהלך המשחק, ייתבן שתרצה לאזן את צלילי המקלדת נגד השירים, כדי להפוך את הסולן לעמוד מחוץ לרקע או לחזור לתערובת.

oard לאזן את השירים נגד המקש

בעוד שהשירים משחקים, השתמש בידית היתרה כדי לאזן בין השירים לבין לוח
 המקשים (ערכת לוח מקשים).

הגדרת הנפח הכללי של שירי MP3

.d אתה יכול לאזן את עוצמת הקול של שירים MP3 נגד זה של שירים MIDIסגנון

- עבור אל ה גלובל > אודיו & וידאו > MP3/רמקולים עמוד. 1
- 2 להשתמש ב! > הנגן MP3 נפח כדי להגדיר את הנפח המירבי של ה-MP3 נגן.

שמעות	נפח MP3
נפח מרבי באחוזים	1000

השמעת כל השירים בתיקיה

באפשרותך להשמיע את כל השירים בתיקיה באמצעות פקודה אחת.

פתיחת החלון ' בחירת שיר ' מלוח הבקרה

לחצו על הלחצן ' בחר '.

פתיחת החלון ' בחירת שיר ' מהתצוגה

גע בשם השיר בתצוגה.



בחר את התיקיה המכילה את השירים להפעלה

- דפדף בין הקבצים, עד שתמצא את התיקיה המכילה את השירים להפעלה ופתח אותה. <u>1</u>
 - . גע בלחצן ' הפעל הכל ' כדי לבחור מראש את כל השירים בתיקייה 2

קובץ מכונת הנגינה יופק באופן אוטומטי ויוקצה לנגן. הסדר שבו יושמע השירים בחזרה יהיה תלוי באופן הופעתם בשיר בחר בחלון.

הפעל את רשימת השירים

- . () התחל ועצור את השירים על-ידי לחיצה על לחצן הפעל/הפסק . 3
- 4 השתמש בפקדי הנגן הסטנדרטיים בדי להשמיע, להשהות, לעצור, להריץ קדימה ולהריץ אחורה את השירים .

לעבור דרך השירים

- לחוץ ולחיצה על לחצן SHIFT עבור לשיר הבא ברשימה על-ידי שמירה על לחצן SHIFT לחוץ ולחיצה על לחצן . העבר קדימה () .
- . () קפוץ לשיר הקודם על-ידי שמירה על לחצן SHIFT לחוץ ולחיצה על לחצן הרץ ().
 - . לחץ על הלחצן HOME () בדי לחזור לתחילו אשיר הנובחי •

13 מילים, אקורדים, סמנים ציון

קריאת המילים והאקורדים הכלולים בשיר

מילים ואקורדים לקריאה

פתיחת הדף ' מילים '

י לחצו על הלחצן ' מילים ' בלוח הבקרה. דף המילים יופיע ותראה את המילים .



קרא את המילים

י בעוד שהשיר משחק, מיליםמנוילות ב-MIDI או ב-MP3 שיר יהיה לגלול באופן אוטומטי בתצוגה, בזמן עם המוסיקה. מילים במיקום הנוכחי יסומנו.

יציאה מהדף ' מילים '

. כאשר תסיים עם המילים , לחץ על המילים או **על** לחצן יציאה

שינוי גודל הטקסט

באפשרותך לבחור בין שני גדלי טקסט.

. השתמש בלחצן 🕫 בעמוד המילים כדי לשנות את גודל הגופן

מראה אקורדים

באפשרותך להציג או להסתיר את סמלי האקורד שעשויים להיכלל באירועי מילים ב-MIDI שירים.

- ודא שלחצן האקורד מופיע לחוץ בדף המילים בדי לראות את סמלי האקורד. סמלי מיתר
 (אם בכלל) יופיעו מעל המילים, בזמן עם mu-sic.
 - . ודא שלחצן האקורד אינו מופיע לחוץ בדף המילים כדי להסתיר את סמלי האקורד

העברת שיר עם הסמנים

אירועים של שירים שעשויים להיות כלולים בקובץ MID (כלומר, מכיל MIDI) ניתן לקריאה על-ידי Pa700. הם מוצגים באופן מיידי בדף הסמנים .

פתיחת העמוד ' סמנים '

. במצב' הפעל שיר', לחץ על לחצן סמן

LoveSong		J=240
	b/#:0 ==== M:	
		
M:010.01.000	Verse 1	
M:016.01.000	Bridge 1	
M:018.01.000	Chorus 1	
M:026.01.000	Verse 2	
M:032.01.000	Bridge 2	-
Add De	iete Edit Save Mk. 🗖 Lo	oop Auto Scroll
1 Electric Piano	2 Soprano Sax 3 Jazz Guitar 4	Cornet

קפוץ לסמן

- . () אם תרצה , הפסק , הפסק , את הנגן על-ידי לחיצה על לחצן הפעל /הפסק . . . באפשרותך לדלג לסמן גם אם הנגן אינו פועל.
- 2 בשברצונך לקפוץ לסמן , גע בו ברשימת הסמנים . בתחילתו -ning של הצעד הבא, השיר יקפוץ למיקום שנשמר .

הפיכת רשימת הסמנים לנגללת באופן אוטומטי

בחר בפרמטר הגלילה האוטומטית, כדי לאפשר לרשימת הסמנים לגלול באופן אוטומטי ולאפשר תמיד להציג את הסמן הנוכחי בתצוגה.

לולאה במקטע הנוכחי

באפשרותך להשתמש בסמנים כדי לחזור על מעבר שעליך לתרגל.

- . הפעל את הנגן
- 2 בשתגיע לתחילת הנקודה שאתה צריך לתרגל, גע ב הוסף לחצן בדי ליצור סמן ראשון.

בדרך כלל, תיצור את הסמן אחד או שניים צעדים לפני נקודת ההתחלה בפועל.

3 כשתגיע לסוף הנקודה שאתה צריך לתרגל, גע בהוספה כדי ליצור סמן שני.

- 4 בחר בסמן הראשון ולאחר **מכן בחר** בתיבת הסימון לולאה כדי לחזור (לולאה) כדי ליצור רצף של הסמן הראשון והשני
- 5 אם אינך זקוק עוד, מחק את הסמנים. בכל מקרה, הם יוסרו באופן אוטומטי בעת בחירת 5 שיר אחר או כיבוי המכשיר.

שם השיר

קורא את תוצאת המוסיקה

יצירה וקריאה של תוצאת המוסיקה

צור את תוצאת המוסיקה

- . בחר ב- MIDI Song כדי לשחק עם הנגן 1
- לחץ על לחצן הניקוד בדי לפתוח את דף הניקוד . ייווצר ציון של הרצועה הנבחרת .
 בהתאם לתוכן המסלול, הערות או אקורדים מוצגים בצוות.



בחר מסלול אחר

. בדרך כלל, המנגינה . עוקבת #4

בחר את הקלף

בחרו מפתח אחר באמצעות תפריט מפתח .

בדרך כלל, הפתח הנכון מוקצה באופן אוטומטי על ידי גנרטור הניקוד.

שמעות	פתח
מפתח הטרבל הרגיל.	טרבל
מפתח הטרבל עם טרנספוזיציה. אחד באוקטבה העליון	8 + טרבל
מפתח הטרבל עם טרנספוזיציה. באוקטבה אחת נמוכה יותר	8-טרבל
. מפתח רגיל של באס	בס
מפתח באס עם טרנספוזיציה. באוקטבה אחת נמוכה יותר	בס-8

יציאה מהדף ' ניקוד '

. באשר תסיים עם הניקוד, לחץ על הציון או על לחצן יציאה

תצוגה נבונה של הניקוד

דור הניקוד הוא חכם מספיק כדי ' לנקות ' מסלול עם קוונטיזציה אוטומטי, syncopation, מפתח הדור המפתח. אפילו רצועות שאינן כימות הקוונו יוצגו באופן קריא מאוד.

את' tr track), thing's Muran אם אירוע חתימת מפתח נמצא בתחילת השיר (פוזיוֹדב -000. 01. 000' את' הי ? ה ? מה זהעל מה זהעלm tr track), thing's Muran . אני מראה את זה

לאחר השיר

אתה תמיד יכול לראות איפה אתה בציון על ידי צפייה ב-indica-מטורים האלה:

- קו אנכי אדום, המציין את הצוות הנוכחי במשחק.
 - משולש אדום, המציג את המיקום הנוכחי.

מציג מילים, אקורדים, שמות פתקים

קרא את המילים

. גע בלחצן הליריקה 🛛 כדי להפוך את המילים (אם זמינות) להופיע או להיעלם

קרא את האקורדים

י לגעת בלחצן אקורד כדי להפוך את סמלי אקורד (אם זמין) להופיע או להיעלם.

קרא את שמות הפתקים

. גע בלחצן ההערה כדי לגרום לשם ההערה להופיע או להיעלם לצד כל פתק.

בחירת האקורדים ושפת שמות הפתקים

עבור אל ה גלובל > בקרות כלליות > ממשק והשתמש ב שפה
 כדי לשנות את השפה.

השתקת הרצועה הנבחרת

השתק אתהמסלול הנוגע למעקב

גע בלחצן הפעל /השתק (<u>Mute / Play</u>) כדי להאזין או להשתיק את הרצועה הנבחרת.

השתק את המסלול אם אתה מתכוון לשחק או לשיר אותו בשידור חי. זה ימנע חפיפה-פינג בין המשחק שלך או שירה לבין הצלילים הפנימיים.

שמירת מצב הפעלה/השתקה

כדי להפוך את מצב הפעלה/השתקה של השיר לקבוע עבור כל שירים MIDI משנה, כתוב אותו לזיכרון.

עבור אל ה העדפות > מצב גלובלי > שיר & סקוונסר ובחר ב כתוב שיר שחק מסלול & FX פקודה מן את עמוד תפריט.

ציון מוסיקה וטרנספוזיציה

הדף ' ניקוד ' מציג את הערות ה-MIDI האמיתיות. שימוש בלחצני החילוף או בהחלפת הרצועה הנבחרת אינו משפיע על תוצאת המוסיקה.

kaoss שימוש באפקטי 14

עמוד הקלווס

מהם ההשפעות של KAOSS?

KAOSS היא טבנולוגיה KORG, המאפשר לדור חי של אירועים MIDI ושליטה סימולטני של פרמטרים מרובים באמצעות משטח בקרה. ב Pa700, זה מאפשר לך להפוך את זרימת המוסיקה, או לעשות יצירתי ואינטראקטיבי "ערבוב b".

לדוגמה, ניתן ליצור בצורה חלקה בין וריאציות לסוגי ערכת תופים, ליצירת סידור מתפתח ומחודש תמיד. אתה יכול לתת KAOSS לעזור לך לאלתר על מוסיקה מוקלטת מראש, על ידי שינוי צורה של קצב, גובה היפוך אולשנות את הערה דה nsity. באפשרותך לבצע את התמהיל, להשאיר שחקן סולו שנשמע טוב יותר או לאפשר לך לתקשר עם הקהל שלך.

יש גם DJ בסגנון הערות אפקטים, לשינויים קיצוניים יותר. ואתה יכול להשתמש KAOSS כמו ארקטור מתוחכם, אומכונת השהיה של הקלטת.

באפשרותך לבחור בין אפקטי KAOSS מוגדרים מראש. לאחר מכן יהיה להונות את הפרמטרים של ההשפעות על משטח XY, הנקרא pad KAOSS.

הולבים לעמוד של קאמלווס

אתה יכול ללבת לדף kaoss על ידי נגיעה בכרטיסייה kaoss בעמוד הראשי של מצב הפעלה או שירה בסגנון .

במצב הפעל סגנון :



פרמטרי אפקטים

ברטיסיות הנזבר בחלוניות אחרות

במצב הפעל שיר :



הנזכר בחלוניות אחרות

פרמטרי אפקטים

בחירת הגדרות KaOSS קבועות מראש

בחירה בקביעה מוגדרת מראש של KAOSS או הגדרות מועדפות

סדרה או KAOSS Presets כבר מסופק עם המכשיר. באפשרותך לבחור הגדרה מראש נפרדת של KAOSS עבור הפעלת הסגנון והמצב הפעל שיר.

בחירת מוגדרת מראש של KAOSS מהספריה

השתמש בתפריט הנפתח בפינה השמאלית העליונה של הדף כדי לבחור באחת
 מהגדרות הקבועות מראש מהספריה המכילה את כל ההגדרות הקבועות מראש.



בחירת מוגדרות מראש מועדפים של KAOSS מהלחצנים הייעודיים

. גע באחת מהגדרות הקבועות מראש המועדפות כדי לבחור ביחסי הציבור המתאימים



ההגדרות הקבועות מראש שנבחרו עבור כל מצב יישארו בבחירה.

הקצאת מוגדרת מראש לאחד מהלחצנים המוגדרים מראש המועדפים

באפשרותך להקצות כל אחד מהגדרות הקבועות מראש מהספריה לאחד מהלחצנים המוגדרים מראש מועדפים . המוגדרים מראש המועדפים . בדרך זו , יהיה לך סט של מוגדרות מראש מועדפים . תמיד מוכנים.

המועדפים יכולים להיות שונים עבור מצב ' הפעל סגנון ' ו'משחק שירים '.

- 1 בחרו אחד מקביעות KAOSS מוגדרות מראש באמצעות התפריט הנפתח בפינה השמאלית העליונה של העמוד.
 - . גע בלחצן הקצאה תחת הלחצנים המוגדרים מראש המועדפים 2
 - . כאשר תיבת הדו בחירת יעד מופיעה, גע באחד הלחצנים כדי לבחור יעד.

RhythmRig&Halo 🔽				
Select De	stination			
1	2			
3 4				
5 6				
7 8				
Can	icel			

KaOSS שימוש באפקטי

באמצעות אפקטים KAOSS הוא רק עניין של לתת את המכשיר לשחק, או לשחק כמה הערות, ולשאת את האצבע שלך ב KAOSS מקלדת arcדי לשנות את זרימת המוסיקה

הפעלת זרימת המוסיקה המקורית

טרנספורמציה לעומת מסדר הארקטור

קיימות שתי קטגוריות בלליות של אפקטי KAOSS:

- אפקטי שינוי צורה, באשר זרימת המוסיקה שנוצרת על-ידי המעבד או הנגן מעובדת כדי ליצור את music חדש.
- אפקטי ארקטור, כאשר האקורד המזוהה האחרון, או ההערות שאתה משחק בחלק העליון של המקלדת, משמשות להפקת ארפג'ו. השם של קביעות מוגדרות מראש אלה מתחיל ב ארפג'ו.

בחר את המוסיקה המקורית

- י עבור אל מצב ' הפעל סגנון ' או ' הפעל שירים ', ובחר סגנון או ' שיר MIDI '.
- אם ברצונך לשחק בארפג'ו, בחר ערכת לוח מקשים כולל הצלילים שברצונך לארעד.

בחירה בקביעה מוגדרת מראש של KAOSS

- .bove בחר הגדרה קבועה מראש של KAOSS או מועדף , כפי שראינו .
- אם ברצונך לשחק בארפג'ו, בחר קביעה מוגדרת מראש ששמה מתחיל ב-ארפג'ו.

התחל את הליווי או את השיר

- בהתאם לשאלה אם אתה במצב ' הפעל סגנון ' או ' הפעל שירים ', התחל את הליווי או את השיר ברגיל.
- אם אתה משתמש בארקטור מוגדר מראש, הפעל אקורד או כמה הערות על החלק העליון
 של המקלדת ולגעת בלוח. אתה לא צריך להתחיל את הליווי או השיר

KAOSS שימוש במשטח

th e X/Y בדוק את פרמטרי האפקט שהוקצולציר

ראה את שם הפרמטרים שמתחת לפנקס.

Chord:								
Arpeg	gio 4∕Be	at 🔻						
Preset M	1enu & I	avorites						
Arpeggio 4/Beat	1 Re &B	peater1 ² ending						
Tripletiz &Filter	er ³ Ha &B	lfDouble ending						
Density1 Filter	& De Rh	nsity1& [©] ythmRig						
Bending LFO	& ⁷ En Re	ding p&Shift						
	Assign							
Shift+	2-	🖕 Freeze	× 🕇	ARP S	Shape Expre	ssion	=	
Kbd Set	Volume	Pad	Split	Su Sca	ib ale	KAOSS		Mic

שמעות	ציר
, תנועות אצבע משמאל לימין. מימין לשמאל	Х
תנועות אצבע מלמעלה למטה, מלמטה למעלה.	I

שינוי הערך של הפרמטרים

. KAOSS כדי לשנות את הערך של הפרמטרים, הזז את אצבעך בלוח



בהתאם לקביעה המוגדרת מראש שנבחרה, הרשת בלוח KAOSS תשתנה. כל תא מקביל לבלוק ערכים (נקרא גם שלב). התאים האפורים הבהירים הם ערך ברירת המחדל עבור הפרמטר המתאים.

כאשר לא מופיעים קווי רשת בלוח,מדובר באופן מתמשך, מבלי לשנות את צעדי הגומלין, משתנים עם פרטים טובים יותר.

כאשר תשחרר את אצבעך, ערכי ברירת המחדל יאופסו.

הקפאת הערכים הנוכחיים

בצע אחת מהפעולות הבאות:

לשמור על לחצן shift לחוץ, ולגעת ARea של pad kaoss, ואז לשחרר את בפתור
 SHIFT ולבסוף להרים את האצבע.

אתה חופשי להמשיך להזיז את אצבעך, או לשחררו כדי להקפיא את הערכים הנוכחיים.

לחץ על כפתור SHIFT כאשר האצבע נוגעת בלוח kaoss, ואז להרים את האצבע ולבסוף
 לשחרר את כפתור SHIFT .

הערכים של המיקום האחרון של האצבע שלך יהיה קפוא. זרימת המוסיקה המעובדת תמשיך בהתאם לערכים אלה.
15 חיפוש קבצים ופריטים אחרים

שימוש בפונקציה ' חיפוש '

חיפוש

בהתאם לדף, באפשרותך לחפש סוגים שונים של נתונים. עבור מספיק לשעבר, בעוד בדפי המדיה באפשרותך לחפש קבצים בלבד, בעוד שבמצב ' הפעל סגנון ' או ' הפעל שירים ' באפשרותך לחפש מספר סוגים שונים של נתונים (סגנונות, שירים, מילים...).

פונקציית החיפוש זמינה גם כאשר מערכת לוח המקשים, הצליל, הסגנון, הלוח, ההגדרה הקבועה מראש של קול/גיטרה , דוגמה, מדגם מרובה, דגימת תוף או בורר קבצים פתוחים. הוא אינו זמין בכל הדפים, מאחר שלעתים קיימיםנתונים רלוונטיים לחיפוש אחר דף מסוים (לדוגמה, העמודים הגלובליים).

גישה לחלון ' חיפוש '

. לחץ על לחצן החיפוש (🔍) בדי לפתוח את חלון החיפוש

Search:										
Type:		Style	:	-		M	edia	Bro	wse	
						+	→	×) [C	lear
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-
q	w	е	r	t	У	u	i	0	р	ſ
а	s	d	f	g	h	j	k	Т	;	•
8		z	×	С	v	b	n	m	=	\mathbf{X}
	Alt		Spa	ace		,		1]	
?	*					Car	ncel	s	iearc	h

בחר את סוג הנתונים לחפש

. במקרה הצורך, השתמשו בתפריט ' סוג ' לבחירת סוג הפריט שאתם מחפשים



בחר התקן אחסון ותיקיה

בעת חיפוש קבצים, שירים או מילים, באפשרותך לבחור התקן אחסון ותיקיה שבה יש למקד את החיפוש. כאשר אחד מהסוגים לעיל נבחר, לחצן עיון יופעל.

. גע בלחצן עיון כדי לפתוח את בורר הקבצים 1

Search:	[KORGDISK]		
Туре	Name	Size	Date
	MYSHOW		17-04-15 21:13
Pa	MyData.SET		17-04-15 21:13
			-
[KORG	DISK]	 _	
DISK	🔻 Open	Root	Select

- 2 השתמש בתפריט התקן כדי לבחור את התקן האחסון המכיל את הקובץ שאתה מחפש . השתמש בלחצנים פתיחה וסגירה כדי לפתוח ולסגור את התיקיות se-lected. השתמש בלחצן Root כדי לחזור לרמה העליונה של ההתקן .
- 3 באשר תראה את התיקיה מכילה את הקובץ שאתה מחפש , גע בו ולאחר מכן גע בלחצן Select כדי לבחור בו ולסגור את בורר הקבצים. שם התיקיה שנבחרה יופיע בפס הכותרת של חלון החיפוש .

הקלד את השם והתחל בחיפוש

1 הקלד את שם הפריט שאתה מחפש . אין הבדל ליצור רצף מקרים עליונים ותחתונים ("אהבה" הוא כמו "אהבה" או **"אהבה"**).

Search	1:									
Туре:		Style		-		M	edia	Bro		
Love						+	→	$\langle \times$) C	lear
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-
q	w	е	r	t	У	u	i	0	р	[
а	s	d	f	g	h	j	k	Т	;	•
8		z	×	С	v	b	n	m	=	\mathbf{N}
+	Alt		Spa	ace		,		1]	•
?	*					Car	ncel	s	earc	h

2 באשר תסיים להזין את השם, גע בלחצן החיפוש . לאחר זמן מה, רשימת הפריטים שנמצאו תתחיל להופיע בצג.

Search:	
Type: Style 🔽	Media Browse
	🔍 Stop
Name	Bank and Position
Love Disco	Fty04: Dance - 26
Love Movie	Fty11: Movie & Show - 17
Love Ballad	Fty11: Movie & Show - 19
	-
Results Found: 3	Info Select

הזמן הדרוש להשלמת חיפוש תלוי בסוג ובגודל ההתקנים ובמספר הפריטים.

ניתן להמשיך בחיפוש אחד בכל פעם. נא המתן עד שהחיפוש הנוכחי יושלם, או גע בלחצן העצירה כדי לעצור את החיפוש הנוכחי ולעשות אחד חדש.

הפסק את פעולת החיפוש

לאחר שתיגע בלחצן החיפוש, השם שלו ישתנה לעצירה. גע בלחצן זה כדי להפסיק
 את החיפוש המתמשך לפני שיימצאו כל התוצאות. שם הלחצן יחזור לחיפוש. כל פריט
 שיימצא יישאר בתצוגה, עד שתעשה חיפוש חדש.

יציאהמחלון החיפוש האלקטרוני מבלי להפסיק את פעולת החיפוש

גע בלחצן ביטול בתצוגה, או לחץ על הלחצן יציאה או חיפוש () 🔍 בלוח הבקרה, כדי לצאת מחלון החיפוש ולבצע פעולות אחרות. . החיפוש יימשך בשטח האחורי

שאל מידע עבור פריט

כדי לראות מידע Info גע באחד הפריטים שנמצאו כדי לבחור בו, ולאחר מכן גע בלחצן רחים שנמצאו כדי לראות מידע רלבנטי.

Search:					
Туре:	Style	-	Media	Brov	√se
			\sim		top
		Result Inf	0		op
Name	Type	Style			
Love D	Name	Love Disco			
Love M	Bank &	Fty04: Dance ·	- 26		17
Love B	Pos.				19
					_
		OK			
				_	<u> </u>
Results	Found: 3		In	fo	Select

.' גע ב'אישור ' בדי לסגור את תיבת הדו ' מידע

הפעל מחדש את פעולת החיפוש

. גע בסמל החיפוש (🕓) כדי לחזור לדף החיפוש הראשי 🛛 והתחל לחפש שוב.

בחר את הפריט שנמצא

- . Select אם מצאת את מה שחיפשת , גע בשמו ולאחר מכן גע בפקודה 1
 - אם ברצונך לסגור **את** חלון החיפוש מבלי לבחור דבר, לחץ **על** ה לחצן יציאה.

משחק ושירה |106



16 באמצעות ספר שירים

בחירת ערכי שירים

מהו ספר השירים?

הרעיון הבסיסי מאחורי ספר SongBook שאתה תמיד מתחיל משיר. על-ידי בחירת ערך מתוך הספר SongBook, אתה בוחר תבנית עבור שיר זה. כל מה שאתה צריך (סגנון, שיר, צלילים, קול או אפקטים של גיטרה, Iyr-ics, מפתח, ערך טמפו) הוא שם בלחיצת כפתור יחיד.

במילים אחרות, SongBook הוא מסד הנתונים של מוסיקה על הסיפון, המאפשר לך לארגן את סגנונות ושירים לאחזור קל. כל בניסה של מסד נתונים זה ('שיר ') עשויה לבלול מידע כגון האמן, הכותרת, הז, המספר, המפתח, הטמפו והמונה (חתימת הזמן) של שיר שצוין. בעת בחירת אחד מהערכים, הסגנון המשויך, ה-MIDI או ה- MP3 Song – כמו גם מצב ' הפעל סגנון ' או ' הפעל שיר ' – מנזכר באופן אוטומטי. ערך החילוף הראשי מוגדר כאוטומטית. ניתן גם לאחזר קול או גיטרה מוגדרת מראש .

בנוסף לעזרה לך לארגן את ההופעות שלך, הספר SongBook מאפשר לך להקצות עד ארבעה רפידות, ועד ארבע ערכות לוח מקשים לכל ערך. כמו כן, באפשרותך לקשר קובץ TXT לערך כלשהו, שישמש כמילים של שיר, גם אם אין מילים בתוך קובץ MID או MP3 המשויך, או אם אתה מעדיף להשמיע את השיר בשידור חי עם הגיבוי של הסגנונות.

אתה יכול להוסיף את הערכים שלך לספר songbook כמו גם לערוך את אלה לשעבר -SongBook מספקת כמה מאות ערכים כרגיל. יתר על כן, SongBook מאפשר לך ליצור רשימות מוגדרות שונות, בי הם אוספים של ערכים שיתאימו סוגים שונים של הצגה, ואתה יכול לבחור עם הכפתורים ייעודי בחלונית הבקרה I.

בחירת ערכי שירים מהרשימה ' ספר '

מסד נתונים גדול כבר נכלל בכלי. באפשרותך לדפדף במסד נתונים זה ולבחור בערך SongBook.

בחירת ערך שירים

בזמן שאתה בסגנון המחזה או **במצב** לשחק שיר , לחצו על ספר שירים אבל-טון כדי 1 לפתוח את דף הספר .



. אתראת הערכים הגולמיים

השתמש בפס הגלילה או בפקד הערך לגלילה.

השאר את לחצן SHIFT לחוץ והגע באחד מחיצי פס הגלילה כדי לעבור למקטע האלפביתי הקודם או הבא.

באשר הערך שאתה מחפש מופיע בתצוגה, גע בו כדי להקצותו למעבד או לנגן. 3

לאחר בחירת הערך, שמו יופיע בדיוק תחת פס הכותרת (N:), לצד שם הסגנון או השיר המשויכים . שם הערך ברשימה יופיע כמודגש.



e- ra. Keyboard s e 1 לאחדאתה-Bas nd Kyboard se's wi לאחדאתה TXT המשויך לערך יופיע בדף המילים. הגדרה מראש של קול/גיטרה תופיע גם TXT כן. כן.

4 השתמש בלחצן התחל/הפסק או ∎א ל/הפסק () בדי להתחיל ולהפסיק את המשחק בחזרה של הסגנון או השיר שנבחרו .

זיהוי סוג הכניסה

הסמלים בעמודה Type יסייעו לך לזהות את הערך.

שמעות	סוג
ערך מבוסס-סגנון. בשעת בחירה באפשרות זו, היא תבחר סגנון ותעבור למצב ' הפעל סגנון '.	STY
ערך מבוסס-שירים של MIDI. בשעת בחירה באפשרות זו, היא תבחר שיר ותעבור למצב ' הפעל שירים '.	MIDI
הזנה מבוססת-שיר של MP3. בשעת בחירה באפשרות זו, היא תבחר שיר ותעבור למצב ' הפעל שירים '.	MP3

מיון לפי תווית/עמודה

בחלק העליון של הרשימה אתה יכול למצוא כמה תוויות, כל אחד המתאים ל-col-umn של נתונים (סוג, שם, ז'אנר, מפתח, Bpm, מטר...). באפשרותך לבחור באחת מהתוויות כדי למיין את הרשימה בהתאם לסוג נתונים זה.

שינוי סדר הרשימה

- א סדר מחדש את ה-iten msלפי קריטריון שונה (סוג, שם, ז'אנר, מפתח, Bpm, מטר. ..) על-ידי נגיעה בתווית המתאימה בראש הרשימה .
 - על-ידי נגיעה בתווית שוב, סדר הפריטים מחליף בין הבורר לבין בסדר יורד.

סינון הערכים

כאשר אתה מחפש אחר אמן, ז'אנר או קטגוריות מסוימות, אתה יכול ' לסנן ' את הרשימה כדי לראות רק את סוג הערכים שאתה מחפש. שים לב שבאפשרותך גם למצוא פריטים בתוך מסד הנתונים של ספר השירים על-ידי לחיצה על לחצן החיפוש בלוח הבקרה, אך בעוד שפונקציית החיפוש מחפשת שמות, הפונקציה Filter מאפשרת חיפוש מעודן יותר בפרמטרים מרובים בו.

' פתיחת תיבת הדו

י באשר אתה בעמוד הספר songbook , גע במסנן . .. בפתור בדי לפתוח את ה דו מסנן .

	Filter	
Name:	Т	Clear
Genre:	Т	Clear
Artist:	Т	Clear
Meter Info	💌	Clear
Tempo:	From To 250	Clear
Cano	el OK	Clear All

עריבת קריטריוני הסינון והפעלת המסננים

גע בסמל ' עריכת דטקסט ' שליד השדה שברצונך לערוך, כדי לפתוח את ה מקלדת וירטואלית והקלד את מחרוזת הטקסט שאתה מחפש.

לדוגמה, ייתכן שתרצה למצוא את כל השירים המכילים את המילה ' אהבה ' בכותרת (בכל מיקום במחרוזת). אם כן, בחר את קריטריון השמות והזן את המילה ' אהבה '. כבירות אינן רלוונטיות לחיפוש.

בשתסיים לערוך את השם, לאשר על ידי נגיעה לחצן אישור תחת ה מקלדת וירטואלית.

Filter	
Name: T Love Clear	
Genre: T Clear	
Artist: T Clear	
Meter Info: 🔤 🔫 Clear	
Tempo: From To 300 <mark>Clear</mark>	
Cancel OK Clear All	

- חזור על השלב שלעיל עבור כל השדות שברצונך לכלול במסנן. 2
- . אם תרצה, בחר מטר ו/או טווח של **ערכי** טמפו שייכללו בקריטריוני הסינון 3

מחק את מסנן המסנניםשאינך זקוק לו

- גע בלחצן הבהיר כדי למחוק את מחרוזת הטקסט או אפס את הפרמטר לערך ברירת מחדל .
 - . גע בלחצן נקה הכל כדי לאפס את כל קריטריוני הסינון

אשר את המסננים

כדי לסגור את ה
 כאשר תסיים לערוך את פרמטרי המסנן , גע בלחצן OK כדי לסגור את ה
 לסנן את תיבת הדו ולחזור לדף הספר .

תיבת הסימון המסוננת תיבחר באופן אוטומטי והמסנן יופעל. רק הערכים התואמים לקריטריונים שהוזנו ייראו ברשימת הספרים.

הסר את המסננים ולאחר מכן ראה את כל הערכים שוב

. גע בתיבת הסימון המסוננת כדי לבטל את בחירתה

קבלת מידע אודות הערכים של ספר השירים

באפשרותך לראות מידע סטטיסטי כלשהו על ערך השירים שנבחר, כדי לראות את שם הערך, הסגנון או השיר המשויכים, את מספר הערכים הכולל במסד הנתונים של ספר הערך, הסגנון או השיר המסוננים בעמוד הספר , את מספר רשימות הערכה השירים, את מספר הערכים ברשימה שנבחרה .

- בזמן שבספר השירים, בחרו ערך. 1
 - . עבור אל דף המידע > שירים 2

אם בחרת בערך מבוסס סגנון:

SongBook	b/#: Ø	-	
 — N: A nite in Tunisi			שם
 — Style: Afro-Cuban Jazz			סגנון מי
Songs:	384		
Songs after filtering:	384		
Set Lists:	10		
Songs in current Set List:	77		
Book Write Tags Col	ntrols Set prics List	Info	

אם בחרת בערך מבוסס-שיר:

SongBook	b/#:0		—
—— N: LoveSong			
— Player: LoveSong			
Songs:	519		
2			
Songs after filtering:	519		
Set Lists:	6		
Songs in current Set L	ist: 25		
Book Vrite Tags	Controls Lyrics	Set List	Info

אם הערך שנבחר (N:) אזור ריק (----), הערך שנבחר השתנה, או שלא נבחר ערך.

שימוש ברשימות הערכה

מהן רשימות ההגדרה?

' הגדרת רשימות ' הן בחירות מרשימת הספרים המלאה. הם מאפשרים רשימות קטנות יותר, מפורטים יותר, suitable עבור הופעה אחת או העדפות מוזיקה משלך. כבר כללנו כמה רשימות לדוגמה, כי אתה יכול להשתמש עבור ההופעות שלך.

בחירה באפשרות ' תצוגת אריח ' או ' תצוגת רשימה '

הגדרת רשימות ניתן להשתמש בתצוגת אריח או בתצוגת רשימה. בתצוגת אריח, SET השיריםמוצגים ללחצני הרשימה SET בעמודי משבצות של אריחים, ומוקצים ללחצני הרשימה . בלוח הבקרה . בתצוגת רשימה , כל השירים מוצגים ברשימה פשוטה .

מעבר בין תצוגת אריח לתצוגת רשימה

במהלך כל דף songbook , בחרו בפקודה ' העדפות ' מ תפריט ' עמוד ' בדי לפתוח את תיבת הדו ' העדפות ' .

Preferences	
Columns:	
Name - Artist - Genre	-
Set List Views:	
Tile	-
Cancel OK	I

- 2 השתמש בתפריט' הגדרת תצוגות **רשימה**' כדי לעבור בין תצוגת האריח ותצוגת הרשימה .
 - . כשתסיים, גע בלחצן OK כדי לסגור את הדו.

הפעלת רשימת מוגדרים מתצוגת האריח

תצוגת האריח מציגה את רשימת הערכה שנבחרה כערכת שירים המוקצית ללחצני הרשימה set בלוח הבקרה. כל אריח בתצוגה מתאים לאותו לחצן ממוספר .

בחר את רשימת הערכה

באפשרותך להקיש על רשימת ההגדרה b עבור אל דף הרשימה שירים Set < 1 עבור אל דף הרשימה שירים . בדי לפתוח דף זה . 2 ודא שאתה נמצא בתצוגת אריח, אחרת בחר בפקודה העדפות מתפריט דף כדי לפתוח את תיבת הדו העדפות ובחר בו.

SongBook	6/#:0	-
List: Pop	▼ N:	< 1 >
яти <u>1</u>	зти <mark>2</mark>	зти 3
(Wanna come) Home	1/2 minute	A believer
SITY 4	STY 5	STTY 6
A gigolo'	A hard day/night	A walk on wild
sти <mark>7</mark>	STY 8	SITY 🕄
Apache song	As song	Baker road
	Prev	Next
Book Write Tag	s Controls Lyrics	Set Info

בדי לבחור אחת מרשימות ההגדרה הזמינות .
 השתמש בתפריט הנפתח List בדי לבחור אחת מרשימות ההגדרה הזמינות .
 השירים בערכה שנבחרה מוקצים ללחצני הגדרת רשימה בלוח הבקרה.

בחירת עמוד

השירים ברשימת הערכה שנבחרה מאורגנים ב-' עמודים ' של תשעה (כל עמוד מתאים ללחצני הגדרת הרשימה).

השתמש במחוון הדף בפינה הימנית העליונה של הדף כדי לעבור לעמוד אחר בתוך
 רשימת הערכה שנבחרה .

SongBook	b/#:0	
List: Pop	▼ N:	< 1 >
STY 1	SITY 2	STM 3
(Wanna come) Home	1/2 minute	A believer
STTY 4	STTY 5	smr 6
A gigolo'	A hard day/night A walk on	
STY 7	SITY 8	SITY 🕄
Apache song	As song	Baker road
	Prev	Next
Book Write Tag	s Controls Lyrics	Set Info

הצגת רשימת הערכה מלוח הבקרה

- . ודא שמחוון הרשימה SET מופעל
- 2 השתמש בלחצני הגדרת רשימה כדי לבחור את השיר המתאים מהעמוד הגדרת רשימה מוגדרת מראש .

שירים מוקצים ללחצנים שהמחוון שלו מופעל. כל שורה של אריחים מתאימה לקבוצה של שלושה כפתורים. המחוון על השיר שנבחר מהבהב.

PIANO & EP ORGAN GUITAR	STRINGS BRASS TRU	MPET SAX&WOOD. SYNTH ETHNIC
		그 ㅁ ㅁ ㅁ
23	4 _ 5	6 7 8 9
SongBook	i/#: 0	
List: Pop	▼ N:	1
SITY 1	SITY	2 STY / 3
		_ / _
(Wanna come) Home	1/2 minute	A believer
(Wanna come) Home STY 4	1/2 minute	A believer
(Wanna come) Home STM 4 A gigolo'	1/2 minute STM A hard day/nigh	A believer 5 STY 6 t A walk on wild
(Wanna come) Home STM 4 A gigolo ¹ STM 7	1/2 minute STM A hard day/nigh	A believer 5 STM 6 4 yvalk on wild 8 STM 9
(Wanna come) Home STM 4 A gigolo' STM 7 Apache song	1/2 minute STM A hard day/nigh STM As song	A believer 5 577 6 4 yvalk on wild 8 577 9 Baker road
(Wanna come) Home STY 4 A gigolo ¹ STY 7 Apache song	1/2 minute STM A hard day/nigh STM As song Pr	A believer 5 STY 6 A walk on wild 8 STY 9 Baker road rev Next

שמעות	מצב מחוון
לא הוקצה שיר.	את
. השיר הוקצה	על
. השיר נבחר	הבהב

בחר את רשימת הערכה מהתצוגה

- . ודא שאתה נמצא בעמוד שירים > הגדרת רשימה 1
- . גע באחת האריחים שבתצוגה, כדי לבחור את השיר המתאים 2

הפעל את רשימת הערכה

- 1 השתמש בלחצן התחל/הפסק א**∎/≼**פעל/הפסק () בדי להתחיל ולהפסיק את המשחק בחזרה של הסגנון או השיר שנבחרו .
- 2 השתמש בפקדים הסטנדרטיים של המעבד או בנגן כדי להתחיל, להשהות או להפסיק את הסגנונות או השירים, או להריץ קדימה ולהריץ אחורה את השירים.
- ton- או הבא נוסus) או הבא נגיעה בקודם (ious) או הבא לסיר. לכל שיר אחר על-ידי לחיצה על לחצן רשימה מוגדרת אחרת , או על-ידי נגיעה באריח אחר .

הפעלת רשימת מוגדרים מתצוגת הרשימה

הרשימה תצוגה מציגה את רשימת הערכה שנבחרה כרשימה פשוטה של שירים.

בחר את רשימת הערכה

- . SET < לחץ על לחצן קבע רשימה כדי לפתוח את דף הרשימה שירים 1
- 1 ודא שאתה נמצא בתצוגת רשימה, אחרת בחר בפקודה העדפות מתפריט דף כדי לפתוח את תיבת הדו העדפות ובחר בה.

SongBo	ok		6/#: 0	3				-
List:	Po	P	💌 N: A	4 believer				
Туре	Name		Artist		Genre	È		
STY	A believe	r			Pop			•
STY	A gigolo'				Рор			
STY	A place w	/out na			Рор			
STY	Apache s	ong			Рор			
STY	As song				Рор			
STY	Back it d	own			Рор			-
				Pre	v .	Next	t	
Book	Write	Tags	Controls Lyrics		Set List		In	fo

. השתמש בתפריט הנפתח List כדי לבחור אחת מרשימות ההגדרה הזמינות .

רשימת השירים ברשימת הערכה שנבחרה תופיע. (בניגוד לתצוגת האריח, השירים אינם מוקצים ללחצני הרשימה SET בחלונית הבקרהו.)

הפעל את רשימת הערכה

- 1 דפדף בין הערכים ברשימה.
- . גע בשם הערך שממנו ברצונך להתחיל כדי להקצותו למעבד או לנגן. 2
- 3 השתמש בלחצן התחל/הפסק₩הפעל/הפסק () בדי להתחיל ולהפסיק את המשחק בחזרה של הסגנון או השיר שנבחרו.
- 4 השתמש בפקדים סטנדרטיים של מעבד או בנגן כדי להתחיל, להשהות, לעצור, מהר למחלקה ולהריץ אחורה את הסגנונות או השירים.
- 5 מעבר לשיר הקודם או הבא על-ידי נגיעה בקודם (שטרות חוב) או הבא ton. מעבר
 5 לכל שיר אחר על-ידי נגיעה בערך שונה ברשימה .

|118

חלק VI: הקלטת השירים, יצירת הסגנונות

17 שירי MIDI הקלטה

הקלטת מהירה שיר רצף הגיבוי

מהו שיר רצף גיבוי?

שירי צהריים מורכב עד שישה מסלולים – בלומר , חלקים נפרדים, בל אחד עם צליל אחר . בדרך כלל, שירי צהריים מוקלטים מסלול אחד בכל פעם: התופים תחילה, ואז את הבס, ואז את הגיטרה ליווי, ואז את המיתרים. ..

רצף הגיבוי (רשומה מהירה) הופך את הפעולה לפשוטה ומהירה יותר: אתה פשוט מקליט את הביצועים החיים שלך במקלדת בליווי הסגנונות. לאחר שמירה, זה ' שיר מהיר ' יומרו ל-16 שירים רגילים בשיר MIDI, כי אתה יכוללשחק עם הנגן.

בחירת הסגנון והצלילים

לפני שתיגש למצב ' רשומה ', הכן את הסגנון והצלילים שבהם יש להקליט את השיר שלך.

- . עבור למצב הפעלת סגנון
 - בחר סגנון. 2
 - בחר ערכת לוח מקשים. 3

גישה למצב ' רצף גיבוי ' (רשומה מהירה)

- לחץ על כפתור ברצף כדי לעבור למצב ברצף . העמוד הראשי של 1 מצב ברצף יופיע.
- . לחץ על לחצן הרשומה כדי לפתוח את תיבת הדו בחירת מצב רשומת שיר

Song Record	
	Current Song: NE¥SONG
	Multitrack Sequencer
	Backing Sequence (Quick Record)
	Step Backing Sequence
	Cancel OK

3 בחר באפשרות רצף הגיבוי (רשומה מהירה) והגע ב'אישור ' כדי לבצע את התהליך 3 בעמוד הרישום של רצף הגיבוי .

מדידת והיבו מונה						
B.Seq Record	5/#: (0			~	
Song: NEWSONG		M:	1			
Style: Years Ballad	Kbd/Pad	Rec 💌	Tempo	J =	84	
Free Memory: 99	Ch/Acc:	Rec 💌	Meter:			חרמ
Resolution: High 💌			Kbd: My	Settin	g	2.12
Trk:Upper 1 Concert	Grand	Fty-P	'iano	12	1.013.000	'n
Chord/Acc. Track		К	bd/Pad	Track		1
Rec	KAOSS		Rec			
	Volu	me		-		
_			38 S	∦ [●] ₇₇	
	MIC/IN	LOWER U	PPER3 L	JPPER2	UPPER1	

D

קלטה

. תדליק את המטרונום

לחץ על לחצן המטרו (لבי להפעיל או לכבות את המטרונום בזמן ההקלטה. לחץ
 מטרונום לא יירשמו עם השיר .

רשומה

בחר ברכיב הסגנון שברצונך להשתמש בו לפני שתתחיל להשמיע. בחרו כל אחת מהוריאציות לפני תחילת ההקלטה. סלה-ct אחד מהמופנם. להתחיל במבוא

- התחל בהקלטה. 2
- .paniment בדי להתחיל להקליט עם ה-accom האוטומטי-STOP
- לחץ על הלחצן הפעל/הפסק () בדי להתחיל בהקל∎ללא הליווי האוטומטי. מאוחר
 יותר תוכל להתחיל את הליווי על ידי לחיצה על לחצן התחל /STOP

הספירה לפני מידה אחת תשחק לפני שההקלטות יתחילו למעשה. באשר זה מתחיל, להקליט בחופשיות .

. שכב כאילו אתה מופיע בשידור חי עם הסגנונות B 3

במהלך ההקלטה, בחר כל רכיב סגנון (מבוא, וריאציה, מילוי, מעבר, סיום...) שאתה אוהב. במהלך ההקלטה במצב ' הקלטת גיבוי רצף ', אין באפשרותך להשתמש במשחק, בטוק טמפו, בס ידני, מאזן controls.

אם ברצונך להפסיק את הליווי, לחץ על התחל/stop או על אחד מ לחצנים מסתיימים; הפעל מחדש על-ידי לחיצה נוספת על לחצן התחל /STOP .

4 באשר סיים אות ההקלטה של השיר שלך, לחץ על הלחצן הפעל/הפסק () בדי לצאת
 4 מהקלטת, וחזור לעמוד הראשי של מצב הרצף .

אם אתה מקליט את הליווי וברצונך לעצור אותו, לחץ על התחל/הפסק או על אחד מהלחצנים המסתיימים ; הפעל מחדש על-ידי לחיצה נוספת על לחצן התחל / stop . אישר סיים recorדינג, לחץ על לחצן הפעל/הפסק () כדי לצאת מהקלטת, ולחזור לעמוד הראשי של מצב ברצף .

() בעמוד הראשי של מצב ברצף , לחץ על הפעל /הפסק ()
 5 בדי להאזין לשיר המוקלט.

שימוש באפקטי KAOSS בעת הקלטה

במהלך ההקלטה, באפשרותך להשתמש באפקטי KAOSS כאילו השתמשת בהם בשידור חי.

. kaoss בדי לגשת לעמוד kaoss בעמוד הרשומות של רצף הגיבוי, גע בלחצן 1



- 2 בחרו אחד מקביעות kaoss מוגדרות מראש באמצעות התפריט' הגדרה קבועה מראש' או המועדפים לחצנים.
 - התחל בהקלטה. 3
 - אם ברצונך לחזור לדף הרשומה של רצף הגיבוי , בזמן שאתה מבצע הקלטה 4 מרחוק, לחץ על לחצן יציאה .
 - . הקלטה סופית

שמירת השיר

באשר סיים להקליט את השיר החדש, עבור אל הדף הראשי של מצב ברצף ובחר את 1 הפקודה שמור שיר מתפריט דף כדי לשמור את השיר.

שמור שיר ' יופיע.	החלון '
-------------------	---------

Player	1 Save Song			-
Type	Name	Size	Date	
HIDID	Another MIDI Song.mid	22K	23-09-03 14:59	-
HIDIK	Canyon.MID	25K	21-01-11 22:33	
MIDIN	LoveSong.mid	22K	23-09-03 14:59	
MIDIN	My MIDI Song.mid	22K	23-09-03 14:59	
HIDIN	Pinball.MID	25K	21-01-11 22:32	-
-[KORG	DISK]\MYSHOW\MIDI			הנתיב ו
DISK	 Open Close 	Locat	te Save	
				הו או

חלון זה דומה מאוד למדיה > ' שמור עמוד '. קבצים מסוננים, כך שניתן לראות רק קבצי MIDI שיר (. באמצע,. קאר).

2 השתמש בתפריט הנפתח של ההתקן כדי לבחור התקן אחסון ולאחר מכן בחר תיקיה שבה באפשרותך לשמור את השיר שלך .

השתמש בלחצנים ' פתח ' ו'סגור ' כדי לדפדף בתיקיות.

השתמש בפס הגלילה כדי לראות את כל השירים ברשימה. שמור על לחצן SHIFT לחוץ וגע בחיצים למעלה/למטה כדי לגלול לסעיף האלפביתי הבא/הקודם. כחלופה, השתמש בערך control כדי לגלול את הרשימה.

- בחר קובץ קיים או צור קובץ חדש. 3
- כדי להחליף שיר קיים, בחר אותו. בכל מקרה, באפשרותך לשנות את שם השיר תוך כדי שמירה, והקובץ המקורי לא יוחלף.

אם תבחר קובץ , kar , קובץ בעל שם זהה , אך הסיומת . mid , תיווצר. הקובץ הישן יותר לא יוחלף.

אם לא נבחר שיר, ייווצר קובץ שיר חדש בהתקן היעד. כדי לבטל את הבחירה בשיר ואם לא נבחר שיר, גע בכל מקום אחר בשיר list, או בחר את אותו התקן אחסון שוב.

בשלב זה, לחץ על לחצן יציאה אם אתה מעדיף לצאת מבלי לשמור את השיר.

4 גע בלחצן שמור כדי לשמור את השיר בתיקיה הנוכחית. תיבת הדו שמירת שיר תופיע.

	Save Song		
T NEWSONG			
	To		
[KORG DISK]\MYSH	IOW\MIDI		
Cancel		OK	
Janoor		ÖR	

5 באפשרותך לשנות את שם השיר. גע בסמל ' עריבת טקסט ' ((I)) בדי לפתוח את לוח המקשים הווירטואלי ולערוך את השם. כאשר תסיים לערוך את השם, אשר על-ידי נגיעה בלחצן אישור תחת המקלדת הווירטואלית .

אם התחלת מקובץ קיים, שינוי השם ייצור קובץ חדש ולא יחליף את הקובץ הקיים.

. בחזרה לתיבת הדו שמור שיר', גע בלחצן OK בדי לשמור את השיר 6

MP3 הקלטת שירים 18

הקלטת שיר MP3

היבונו להקלטה

- בחר סגנון או שיר, אם ברצונך להקליט אותם בשיר החדש. באפשרותך לבחור שירים
 MIDI או MIDI
 - · בחר באפשרות לוח מקשים כדי להקצות צלילים ללוח המקשים .
 - בחר קול/גיטרה מוגדרת מראש בדי להוסיף אפקטים לקול /גיטרה.

' MP3 היכנס למצב ' שיא

י בזמן שאתה במצב של הפעל סגנון או שירה , השאר את לחצן הרשומה לחוץ במשך כשנייה אחת כדי להציג את תיבת הדו של רשומת ה-MP3.

MP3 Record			
Highest 💌			
DISK 🔻 [KORG DISK]			
0 KBytes			
0:00 s.			
0 KBytes			
Rec			

הגדרת פרמטרי ההקלטה

• השתמשו בתפריט הנפתח ' איכות ' כדי לבחור באיכות השמע המועדפת על MP3. ככל

. יהיה גדול יותר, כך קובץ ה-MP3 יהיה גדול יותר שאיכות הצליל גבוהה יותר, כך קובץ ה-

לידיעתך, קבצי MP3 שנרשמו עם קצבי דגימה נמוכים יותר עשויים לא להישמע טוב מאוד. עם קבצי MP3 יש תמיד החלפה בין איכות גבוהה יותר קובץ קטן יותר.

י השתמש בתפריט הנפתח של ההתקן בדי לבחור מיקום שבו לאחסן זמנית את קובץ ה-MP3 המוקלט .

זה לא היעד הסופי של הקובץ שלך, מאז אתהיכול לבחור מיקום אחר לאחר ההקלטה. עם זא לא היעד הסופי של הקובץ הזמני, על-ידי בדיקת הפרמטר space הפנוי. גודל הקובץ הנוכחי מוצג תמיד על-ידי פרמטר אורך הקובץ .

הקלטת שיר ה-MP3

. גע בלחצן Rec בתצוגה כדי להתחיל בהקלטה 1

לחצן Rec ישתנה לעצירהותווית ההקלטה תופיע.

MP3 Record				
Recording				
Quality:	Highest 💌			
Device:	DISK ESSD1203 🔫			
Free space:	101412 KBytes			
Elapsed time:	0:09 s.			
File length:	988 KBytes			
	Stop			

תתחיל לנגן את השיר **שלך** . 2

במהלך ההקלטה, השתמש בתיבת הדו של רשומת MP3 בדי לבדוק את זמן ההקלטה, את אורך הקובץ ואת השטח הפנוי בהתקן storage.

יציאה מתיבת הדו ' רשומת MP3 ' מבלי להפסיק את ההקלטה

- ונווט בדפי MP3 אם תרצה, לחץ על לחצן יציאה כדי לצאת מתיבת הדו של רשומת ה המשחק הסגנון והשיר הפעל , ללא הפסקה להקלטה .
 - י בדי לגשת שוב לתיבת הדו של רשומת ה-MP3 ולראות את אורך הקובץ או להפסיק את ההקלטה מחדש, השאר **את** לחצן הרשומה לחוץ למשך שניה אחת .

אם תצא מתיבת הדו רשומת MP3 בעת ההקלטה, המחוון של הרשומה אך הטון ימשיך להבהב.

הפסק הקלטה

גע בלחצן העצירה בתצוגה כדי להפסיק את ההקלטה.

. בחלופה, לחץ על לחצן הרשומה

מה אתה יבול להקליט ל-MP3 שיר?

כל דבר שאתה שר או לשחק על המקלדת או גיטרה, את הסגנונות ואת MIDI או MP3 שירים שבוצעו על ידי הנגן, האירועים שנוצרו על ידי ההשפעות KAOSS, יירשמו.

שמירת שיר ה-MP3

שמור את ה-MP3 שיר

לאחר הפסקת ההקלטה, תיבת הדו של ה-MP3 Record תאפשר לך לבחור מיקום לשמירת קובץ ה-MP3.

MP3 Record					
Name:	T	Take:	1		
Path:	[SSD120]		Brows	æ	
	Cancel	- 1	Save		

- . גע בסמל ' עריכת מלל ' (🔳) בדי לתת לקובץ ה-MP3 שם.
- . e- גע בלחצן עיון כדי לבחור התקן אחסון ותיקיה שבהם יש לשמוראת קובץ ה-2
 - . MP3 לגעת בלחצן שמור כדי לשמור את הקובץ 3

לאחר שמירת, אתה יכול להאזין ל-MP3 שיר במצב הפעל שיר. ניתן גם להעביר את קובץ ה-MP3 למחשב אישי לצורך האזנה או עריכה נוספת.

שירים של ה-MP3 אובר-דאבינג

MP3 שירים הם אודיו דחוס. הדחיסה מחליפה את ה-au-dio המקוריעם שמע מקודד, לוקח פחות מקום תוך שמירה על איכות צליל גבוהה. Overdubbing הוא תהליך של הקלטת שמע על שמע קיים.

כשדאבינג באופן מוגזם שיר MP3 במצב שיא MP3, אתה מחדש את הקובץ דחוס, וחפצים יהיו הוגדל. אם אתה מבצע חילוף של ה-MP3 שיר, חפצים הסטה הזזה יתווספו עוד לבזות את התוצאה-ing אודיו.

הוא הציע להלחין באמצעות צלילים פנימיים שירים MIDI. באפשרותך לבצע חילוף ולעבור שירים MIDI ללא כל השפלה שמע. כשתסיים עם השיר שלך, תוכל להקליט אותו כקובץ MP3.

לסגנון MIDI המרת שיר 19

אתה יכול להמיר כל רשוrcially או זמין בחופשיות שיר midi (בתבנית הקובץ midi רגיל) לתוך Pa700 Style מלא. בעוד Pa700 כולל ממיר המדינה של אמנות מסוג זה, והוא יהיה רוב הפעמים התוצאה בילוי זהיר של השיר המקורי, איכות of התוצאות עשויות להשתנות בהתאם לשיר המקור.

- . לחץ על לחצן הפעל סגנון כדי לעבור למצב הפעלת סגנון 1
- . לחץ על לחצן הרשומה כדי לפתוח את תיבת הדו בחירת מצב רשומת סגנון 2

Current Style: Bru	ısh Ballad
Record/Edit Current Style	Record/Edit Pad
Record New Style	Record New Pad
🌒 Style Creator Bot	

לבחור את האפשרות הבורא סגנון בוט ולגעת אישור כדי לפתוח את בורר הקבצים 3



4 בחר את מקור ה-MIDI Song (קובץ. mid), ואשר על ידי נגיעה בחר.

5 – כשההמרה תושלם, תתבקש לכתוב את הסגנון החדש במיקום סגנון.



באפשרותך לשנות את שם הסגנון. גע בסמל ' עריכת טקסט ' ((ד) כדי לפתוח את
 לוח המקשים הווירטואלי ולערוך את השם.

בשתסיים לערוך את השם, לאשר על ידי נגיעה לחצן אישור תחת המקלדת הווירטואלית.

7 באשר תחזור לתיבת הדו ' סגנון בתיבה ^י , אם ברצונך לשמור על מיקום אחר, גע בלחצן ופתח את חלון בחירת הסגנון . בחר מיקום כאילו בחרת בסגנון. מיקומים ריקים select מוצגים בסדרה של מקפים (' – – ').

Style:							
Factory		User	Dir	ect			
User 1	C1	Classic Pop					User 7
User 2	CI					User 8	
User 3							User 9
User 4	-						User 10
User 5						User 11	
User 6				-			User 12
ľ	P1	P2	P3	P4	P5	P6	

- ing- כאשר תחזור לתיבת הדו' סגנון כתיבה ', אשר את פעולת הכתיבה על-ידי מגע הלחצן OK הלחצן .
- לאחר הכתיבה, בחר את הסגנון החדש, וכוונן אותו עם הפונקציות שנראו בחלק זה של 9 המדריך.

בסופו של דבר, תקבל סגנון כולל את כל האלמנטים סגנון, את ארבעת הפדים, ארבע סטים מקלדת ו רצף אקורד המכיל את האקורדים מוברג-nized במקור שיר MIDI.

|130

חלק V: וידאו החוצה ושמע ב

132

20 חיבור תצוגה חיצונית

באפשרותך לחבר Pa700 לטלוויזיה או למסך וידאו, לקרוא מילים ואקורדים עם המוזיקאים או הקהל החברים שלך, או כדי לשקף את התצוגה.

חבר את צג הווידאו החיצוני

השתמש במחבר HDMI או וידאו OUT כדי לחבר Pa700 לערכת טלוויזיה או לצג מסך. . . . נא השתמש בכבל HDMI מאושר

בהתאם לגירסת Pa700 שלך, וסוג צג הווידאו שיחובר, יהיה עליך לבחור . בכבל אחר . אתה יכול לקנות את הכבלים הדרושים בחנות שמוכרת ציוד טלוויזיה

כבל	מחבר צג	סוג וידאו אאוט	Pa700 סוג
RCA-ל-RCA	(מורכב) RCA	RCA	סוג א
אל-סקארט-RCA	Scart		(SN 39999 עד)
HDMI-ל-HDMI	HDMI	HDMI	סוג ב'
DVI-ל-HDMI	DVI		(מתוך SN 40000)
VGA-ל-HDMI	VGA		

' המשך לדף ' וידאו אאוט

- . אם זה מכובה, תדליק את המכשיר 1
- . < עבור אל דף הווידאו הכללי Audio < עבור אל דף 2

Global: Audio & Video	Global: Audio & Yideo
Monitor:	System: PAL
Colors: 1 🔫	Colors: 1
Mode: Lyrics 💌	Mode: Lyrics 👻
The Yideo Out image resolution is 640x480 pixels. If the image is not correct, please adjust the settings on your monitor or TY set.	
MP3 Speakrs Audio In Out	MP3 Speakrs Rudio In Out
אם Pa700 סוג B	עם Pa700 סוג



הפעל את הצג החיצוני

. הפעל את צג הווידיאו ובוונן אותו על קלט AV/Source הנבון

(Pa700 Type A בחר את תקן הווידיאו (רק

. השתמש בתפריט מערכת כדי לבחור את תקן הווידיאו

שמעות	מערכת
משמש ברוב המדינות אירופה, דרום אמריקה, אסיה ואפריקה. הגדרה זו ניתן להשתמש גם עם ערכות טלוויזיה SECAM (משמש בצרפת, רוסיה, וכמה מדינות אפריקה); במקרה זה, לעומת זאת, התמונה מוצגת בשחור & לבן.	חבר
משמש בצפון אמריקה, מרכז אמריקה וחלק מדרום אמריקה. הוא משמש גם ביפן, קוריאה, טייוואן, הפיליפינים ומיאנמר.	NTSC

(Pa700 Type B בדוק אם הצג מזוהה (רק Pa700 Type B)

. כאשר הצג מזוהה, שמו מופיע בשורת הצג . אם הוא אינו מופיע, בדוק את החיבורים .

שים לב כי הרזולוציה הנתמכת היא 640x480 פיקסלים. במידה והתמונה אינה מוצגת כהלכה, אנא בדוק את ההגדרות בתוךהתצוגה (לדוגמה, הפקדים של הזום או יחס הגובה-רוחב).

הגדר את הצבעים

באותו עמוד, השתמש בתפריט צבעים כדי לבחור את ערכת הצבעים המועדפת עבור המילים והרקע .

שמעות	צבעים
. ערכת צבעים נסה אותם למצוא את האחד שאתה מרגיש הכי נוח עם.	51

בחר מה להציג

באותו עמוד, השתמש בתפריט מצב כדי לבחור מה להציג בצג הווידאו.

שמעות	מצב
רק מילים ואקורדים (אם קיימים) מוצגים בתצוגה החיצונית.	ילים
התצוגה הפנימית משוכפלת (' משוקף ') לתצוגה החיצונית.	מראת תצוגה

21 חיבור תשומות אודיו

חיבור התקן שמע, מיקרופון, גיטרה

בחר את קלט השמע בהתאם להתקן השמע שיתחבר. לאחר חיבור התקן שמע, לבחור את העכבה הנכונה ומלא לתפוקות אודיו.

הינכם מתבקשים לשים לב כי מטעמי בטיחות, רמת הקלט מוגדרת תמיד כאפס כאשרהכלי מופעל.

חיבור התקן שמע של קו

באפשרותך להתחבר לשמע קלט לוח מקשים אחר, התפוקות של מעבד קול או אפקט גיטרה, נגן מדיה , מקטעי הקווים של מערבל השלבים או בל התקן שמע שורה אחר

אזהרה: קוןמצפה מגבר כוח לתשומות אלה יפגע המכשיר!

השתמש בשמע במחברים > ימניים והשמאליים כדי לחבר את פלטי השורה של התקן שמע חיצוני. חבר אחד מהם כדי לקבל אות מונו . הדוארהאלקטרונישל פהואמז וm, or 1/4, jack conecors מטרbanc (ts) 6.35



חיבור מיקרופון


סוגי מיקרופון

ישנם שני סוגים עיקריים של מיקרופונים שבאפשרותך להתחבר Pa700 שלך: דינאמי והעבה.

מיקרופונים דינאמיים אינם מחייבים אספקת כוח. הם בדרך כלל con-ceived לשימוש חי, ויש להם דפוס צר או היפרקרדיואיד לדחות טוב יותריון של רעש הבמה .

מיקרופונים של מעבה דורשים את כוח העוצמה, שניתן לספק באמצעות אספקת חשמל ייעודית. כחלופה, אתה יכול להשתמש מערבל קטן כולל מפעיל פנטום, להיות מחובר באמצעות הוספה או קו החוצה שלה לPa700's line בתוךהנושא; במקרה זה, עם זאת, לא תוכל להשתמש Pa700's אפקטים ייעודיים.

בדרך כלל למצוא בסטודיו, מיקרופונים העבה בדרך כלל באים עם תבנית קרדיו oid wid-er, לכידת אווירה יותר בסיסים עמוקים יותר. מיקרופונים בעלי כמוסה רחבה הם המועדפים על האפליקציות קוליות.

חיבור גיטרה (או גיטרת בס)

n unblncd השתמש במחבר השמע ב> שמאל כדי לחבר גיטרה (או גיטרת בס). זה זה o unblncd השתמש במחבר השמע ב. (או גיטרה (ג' ג'הסק ג c. ג'הסק ג 1/4 (Ts) 6.35



הגדרת הניתוב וערבוב האפקטים

בחירת העכבה והניתוב

כברירת מחדל, כניסות השמע מופעלות עבור מיקרופון. באפשרותך להשתמש בפרוצדורה הבאה כדי לבחור בעכבת קלט ובניתוב אותות שונים, או להפעיל מחדש את קלט המיקרופון.

. עבור אל השמע הגלובלי > & וידאו > שמע בעמוד 1



2 השתמש בשמע בתפריט הנפתח כדי לבחור את הניתוב והעכבה הנכונים

שמעות	שמע בתוך
כניסות אודיו שמאלה וימינה ילכו לערבב הסופי , יחד עם הצלילים שנוצרו על ידי Pa700. לא תוחל אפקט של קול או מעבד גיטרה. תשומות אודיו יהיה גם ללכת מקליט MP3 הפנימי .	קו
L O L In R O N R	
הקלט אודיו השמאלי ילך מעבד קול, ואז לערבב הסופי, יחד עם הצליל הדור הPa700. אות השמע הימני ישוכפל בשתי יציאות השמע. שני הקלטים יירשמו בעת הקלטת שיר MP3.	יקרופון
L O In R O I R O I R O I I R O I I I I R O I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	

שמעות	שמע בתוך
כניסת השמע השמאלית תלך למעבד הגיטרה (כלול בבלוק FX), ואז למיקס הסופי, יחד עם הצלילים שנוצרו על ידי Pa700. אות השמע הימני ישוכפל בשתי יציאות השמע. שניהקלטים יירשמו בעת הקלטה של "שיר MP3".	גיטרה
L O L In R C FX MP3 Out R C R	

התאמת רווח הקלט הקולי

לאחר חיבור התקן שמע, באפשרותך לכוונן את רווח הקלט.

1 ודא כי המחוון /המיקרופון מופעל בחלונית האמצעי של העמוד הראשי > של מצב הפעלת הסגנון או השיר. אם לא, גע בו כדי להדליק אותו .



2 אם חיברת מיקרופון או גיטרה, השתמש בכפתור הרווח של MIC/gtr לצד קלט השמע השמאלי כדי לכוונן את רווח הקלט (הרמה עוברת מ -0 עד 40 dB). אם חיברת התקן שמע קו, התאם את רמת השמע מההתקן החיצוני .

בדוק את רמת הקלט על-ידי צפייה בתווית מיקרופון/in בחלונית הנתונים > העמוד הראשי בעת שירה או הפעלה.

			•	⊥ °	•	† *	•
Plag	Play	Play	- 100	- 🖬 36	- 🚺 38	- 77	- 110
DR/PERC	ACCOMP	BASS	MIC/IN	LOWER	UPPER3	UPPER2	UPPER1
Kbd Set	Volume	Pad	Split	Sub Scale	KAOSS		

שמעות	מיקרופון/בצבע
אין הזנת אות .	את
כניסת אות נמוכה עד אמצע הרמה.	ירוק
. עומס יתר קל בנתיב האות	כתום
החיתוך מתרחש בנתיב האות.	אדום

לקבלת שליטה מדויקת יותר במיקרופון או בקלט הגיטרה, באפשרותך לבדוק את רמת הקלט ב> ההתקנה הגלובלית של מיקרופון > , או בעמוד EQ/Dynamics, או בללי > הגדרת גיטרה > עמוד ההתקנה.

Global: Mic S	ietup						
EQ On	CdB3	Low -2.8	+3.8 	1id Q 0. 1.9	High +6.0	Mic II	12- 20-
Compresso	r	Thre:	shold dB	Ratio 			
Gate Off	,	Thres C	hold 9				
Global: Guita	mic r Setu	P					-
Global Gui Select	tar P	reset	Clean A	C30 SC			
Guitar In 0: 12: 20: 40:							
Setup							

עם מיקרופון או התקן שמע קו, לשמור על הרמה כך שאניndica-tor נשאר ירוק רוב הזמן, עם תפוז המופיעים בפסגות האות. . לעולם אל תלך לאדום

בגיטרה, שמור על הרמה כך שמחוון זה יישאר ירוק רוב הזמן (אפילו בפסגות האות). לקבלת התוצאות הטובות ביותר, השאר את רמת הקלט נמוכה (לא אתהצ-20 dB, כפי שמוצג במד הקלט).

הפעלת קלט השמע והתאמת עוצמת הקול

כניסת השמע יכולה להיות מופעלת או מבוטלת במהירות, והעוצמה שלו בתמהיל מותאם, ישירות מהעמוד הראשי. שים לב, עבורמטעמי הע y, רמת הקלט מוגדרת תמיד כאפס בעת הפעלת הכלי.

- . עבור אל החלונית הראשית > עוצמת הקול של מצב הפעל סגנון או שירה 1
 - 2 השתמש בלחצן הפעל/השתק של המיקרופון/בערוץ בדי להפעיל או לבטל את קלט השמע .
 - . כוונן את עוצמת הקול של קלט השמע באמצעות המחוון של אותו ערוץ.



כחלופה, עם הגדרות ברירת המחדל , השתמש בכפתור ההקצאה 1 כדי לכוונן את עוצמת הקול .

הפעל את הליווי האוטומטי או שיר, כדי לאזן את קלט השמע כנגד הצלילים הפנימיים.

22 לדבר עם הקהל שלך

העברת קולך (דיבור)

עבור אל הדף הראשי > חלונית Mic , וגע בלחצן הדיבור על מנת לשוחח עם הקהל
 שלך .

ĥ	Hall					alkOver	Global
Ċ		FX1	DEL	FX2	RE		
КĿ	od Set	Volume	Pad	Split	Sub Scale	KAOSS	Mic

מוזיקת הרקע תהיה מרוככת, ואפקטי הקול כבויים.

. לגעת באותו לחצן שוב כדי לבטל את הפעולה הדיבור

23 שימוש באפקטי הקול גיטרה/

בחירת מראש קול/גיטרה

כאשר קלט השמע השמאלי מוגדר כקלט מיקרופון, באפשרותך לבחור הגדרות מוגדרות מגדרות מראש של אפקט קול. כאשר הוא מוגדר כקלט גיטרה, אתה יכול לבחור הגדרות אפקט גיטרה. גיטרה.

קביעות קוליות מוגדרות מראש מכילות הגדרות עבור אפקטי הקול. מקביעות גיטרה קבועות מראש מכילות הגדרות לגיטרה.

' פתח את החלון ' קביעת מראש של קול/גיטרה

- בעמוד הראשי , גע בלשונית המיקרופון /גיטרה בדי לראות את חלונית המיקרופון / גיטרה .
 - . גע בשם הקביעה המוגדרת מראש של קול/גיטרה שנבחרה 2



Mic Preset: Hall

ברגע שאתה נוגע בתצוגה, מופיע החלון ' בחירה מוגדרת מראש של קול/גיטרה '.

בחירת מראש קול/גיטרה

Plate	Hall		FX
Room	Small Hall		
Delay			
	Large Hall		
Guitar Pr	reset: Clean AC30 SC		-
Factory	y User		
Factor Clean	User		Mod
Factory Clean Overd	User Clean AC30 SC	Clean AC30 HB	Mod FX
Factory Clean Overd Dist	User Clean AC30 SC Black Combo SC	Clean AC30 HB Black Combo HB	Mod FX
Factory Clean Overd Dist Delay	User Clean AC30 SC Black Combo SC	Clean AC30 HB Black Combo HB	Mod FX Bass
Factory Clean Overd Dist Delay	User Clean AC30 SC Black Combo SC Funky SC	Clean AC30 HB Black Combo HB Funky HB	Mod FX Bass
Factory Clean Overd Dist Delay	User Clean AC30 SC Black Combo SC Funky SC YOX AC15	Clean AC30 HB Black Combo HB Funky HB Acoustic	Mod FX Bass

- 1 במקרה שתרצה לבחור קבוצה שונה של הגדרות ק**ול/גיטרה קבועות מראש, גע באחת** הכרטיסיות שבצידי חלון הבחירה של הקול /גיטרה המוגדרת מראש .
 - . לגעת בשמו של קול/גיטרה מוגדרת מראש שברצונך לבחור 2

Mic Preset: Auto Pan Delay			-
Factor	y User		
Hall	Double	Overdrive Voice	Mod
Plate	Double	Ofci ul life fuice	FX
Room	Auto Pan Delay	Dirty ¥inyl	
Delay			
	Octave Down	Modulator	
	Octave Up	Auto Reverse	

אם ברצונך לסגור את חלון הבחירה של הקול /גיטרה (והוא אינו קרוב 3 לעצמו), לחץ על לחצן יציאה .

בסופו של דבר, תראה את השם של האפשרות הקבועה מראש של קול/גיטרה באזור הייעודי של חלונית Mic. אפקטי הקול/גיטרה ישתנו.

Auto	Pan Dela	ay)		Ī	alkOver		Global
ç 📃	FX1	DEL	FX2	RE			
Kbd Set	Volume	Pad	Split	Sub Scale	KAOSS		Mic
Rota	ry						ilobal
Î A R	FX1	MOD	FX2	AMA		FX3	REV
Kbd Set	Volume	Pad	Split	Sub Scale	KAOSS		Guitar

שליטה באפקטים מהתצוגה

אפקטים יכולים להוסיף אווירה, לשפר או לשנות את קול העופרת שלך או צליל הגיטרה, להוסיף השפעה דוושה או ארון תקשורת, להוסיף מגבר גיטרה מודל הקבינט. הם תמיד כלולים בכל קול/גיטרה מוגדרת מראש כמו בלוקים FX נפרד, that אתה יכול להפעיל/לבטל או לערוך.

גישה לבקרת האפקט

. עבור אל הדף הראשי > חלונית מיקרופון/גיטרה



הפעלה או ביטול של האפקטים

או FX3 בדי להפעיל או לבטל כל אפקט.
 אם FX3, FX2 בדי להפעיל או לבטל כל אפקט.
 הקיצורים ליד כל לחצן FX on/off יציג את סוג האפקט המתאים.

שמעות	סוג FX	שמעות	FX סוג
גבר	כח	תהודה	REV
סנן	FILT	עיכוב	דל
תדירות	FREQ	אפנון	נגד
שונות	חיובים שונים	Dynamics	דינמיקה

בחירת אפקטים שונים

לצד כל לחצן הופעל/כיבוי של FX, באפשרותך לראות קיצור המציין את סוג האפקט המתאים. המתאים.



. FX Edit גע בסוג האפקט כדי לפתוח את העמוד המתאים של 1

FX Edit				-
FX2	REV	: Reverb SmoothHall	-	On
Reverb Time [sec]:	2.6	High Damp [%]:	15	
Pre Delay [msec]:	60	Pre Delay Thru [%]:	20	
EQ Trim:	100			
Pre LEQ Fo:	Low	Pre HEQ Fo:	High	
Pre LEQ Gain [dB]:	-3.9	Pre HEQ Gain [dB]:	+0.0	
Wet/Dry:	20:80 S	re: Off 💌	Amt:+0	
Kbd Set Volume P	'ad Spl	it Scale KAOSS		Mic

- גע בשם האפקט כדי לבחור אפקט שונה עבור הבלוק בעריכה. 2
 - . לחץ על לחצן היציאה בדי לחזור לדף הראשי 3

התאמת רמת האפקטים

התאמת רמת אפקטי הקול מלוח הבקרה

עם הגדרות ברירת המחדל, השתמש בכפתור ההקצאה 2 כדי לכוונן את רמת האפקטים של הקול. (מטעמי בטיחות, זה לא עובד עם גיטרה).

כוונן את רמת אפקטי הקול מהתצוגה

• עבור אל המשחק סגנון/שיר לשחק > הגדרה מראש > FX הדף, ולהשתמש בידית FXs י לרמה בדי להתאים את הרמה FX send עבור הקול.

Style Play: Void	e Preset	-
Select	Hall	
	FX1 On	
l S	V/D: 10:90	FX's Level
l i	FX2 On REV: Reverb SmoothHall	64
	₩/D: 29:88	
FX		

כוונן את רמת אפקטי הגיטרה מהתצוגה

עבור אל ה סגנון המחזה/שיר לשחק > גיטרה מוגדרת מראש > FX והשתמש ב רמה
 קבועה מראש כפתור כדי לכוונן את הרמה המוגדרת מראש הכוללת עבור גיטרה.

Select	Clean AC30 SC		
	FX1	On	
	AMP: GuitarF	Amp + Cabinet	
	W∕D: Wet		
	FX2	On	
	DEL: Classi	c Tape Echo	
	₩ZD: 10:90		
	FX3	On	Preset
	REV: Rever	rb Wet Plate	
	₩/D: 8:92		-1.9



24 התקנת האפשרויות

החלפת סוללת הגיבוי בשעון

באפשרותך להחליף את סוללת הגיבוי בשעון באמצעות סוללת ליתיום סטנדרטית. באפשרותך לרכוש את הסוללה הדרושה בחנות המוכרת רכיבי מחשב או אלקטרוניקה. נא החלף את סוללת השעון באחת זהה לזו המותקנת כבר בכלי. אין להשתמש בתחליפים אחרים מאשר זה שצוין, או שאתה מסתכן damage המכשיר !

אמצעי זהירות

- התקנת הסוללה נעשית לפי הסיבון של המשתמש. KORG לא מניח שום אחריות על
 אובדן נתונים, נזק או פציעה כתוצאה מ-im-התקנה נאותה או שימוש.
 - הקפד לנתק את המכשיר מהתקן ה-AC, לפני פתיחתו
- כדי למנוע מהחשמל הסטטי של גופך להזיק למחשב הלוח, גע ברכיב מתכתי לא מתואם לפני שתמשיך בהתקנה.

התקנה

לצורך התקנה, תזדקקו למברג עם נקודה מרובת נקודות (לא מסופק).

AC דיסקולהפעיל את המבשיר מבוח AC.

מאחורי המכשיר, השתמש במברג הנקודה כדי להוציא את הבורג הקובע (א), ולאחר מכן הסר את המכסה (ב) ושמור אותו בנפרד. הבורג
 מכן הסר את המכסה (ב) ושמור אותו בנפרד. הבורג

Г

<u>I</u> Z	Ad the user nual before opening	•
	b Co	

3 , בעזרת הציפורן שלך. הרם את הסוללה התשושה c מהצד התחתון שלה, ולהסיר אותו מחריץ הסוללה, להיות זהיר מאוד לא לתת לו ליפול בתוך ה כלי.



4 הכנס את הסוללה החדשה (d) לחריγ הסוללה הריקה , וודא שהצד של
 4 הכלי . (d) פונה בלפי מעלה. להיזהר מאוד לא לתת לו ליפול בתוך הבלי .



5 החלף את המכסה b למיקום המקורי. לחבר את העטיפה לחלק האחורי של המכשיר על ידי חיזוק בורג התיקון (א).



- . לאחר סיום ההתקנה, חבר את כבל החשמל והפעל שוב את הכלי
- עבור אל ה הכללית > פקדים כלליים > שעון & כוח והגדר את התאריך ו זמן. 7

microSD התקנת ברטיס

בדי להרחיב את זיכרון האחסון המשולב הזמין , באפשרותך להתקין כרטיס microSD (אופציונלי). הכרטיס יכול להיות מותקן על ידי המשתמש. אין להשתמש בסוגי קלפים שונים מאלה שצוינו (microSD), או שאתם מסתכנים בפגיעה בכלי !

נא לשקול ברטיס המביל משאבים מוסיקליים מקומי כבר הותקן על ידי מפיץ KORG שלך. אם אינך בטוח, צור עמם קשר לפני הסרת הברטיס שהותקן.

אמצעי זהירות

- התקנת ברטיס microSD נעשית על הסיבון של המשתמש. KORG לא תהיה אחריות על אובדן נתונים, נזק או פציעה בתוצאה התקנה לא תקינה שלה או להשתמש.
- הקפד לנתק את המכשיר מהתקן ה-AC, לפני פתיחתו. אזהרה: הסרה או הוספה של cross נתק את המכשיר מחובר לתקע AC עלול לגרום נזק לכלי ולכרטיס !
- כדי למנוע מהחשמל הסטטי של גופך להזיק למחשב הלוח, גע ברכיב מתכתי לא מתואם לפני שתמשיך בהתקנה.

התקנה

לצורך התקנה, תזדקקו למברג עם נקודה מרובת נקודות (לא מסופק).

- . נתק את המכשיר מתקע החשמל 1
- 2 מאחורי המכשיר, השתמש במברג הנקודה כדי להסיר את הבורג הקובע (א), ולאחר מכן הסר את המכסה (ב) ושמור אותו בנפרד. הבורג (a) יישארו מחוברים לבריכה.





- 3 במקרה יש ברטיס microSD בבר מותקן, לדחוף על זה בדי לפתוח אותו, ולהסיר אותו, להיות זהיר מאוד לא לתת לו ליפול בתוך המכשיר.
- 4 הכנס את ברטיס ה-microSD (ג) לחריץ הברטיס הריק, וודא שהצד השוש-טור פונה בלפי מעלה ובלפי הבלי. לחץ בעדינות על הברטיס, עד שיישמע צליל נקישה, בלומר הוא הובנס בתלה ובלפי הבלי. לחץ בעדינות את הברטיס בראוי, או שהוא עשוי להחליק בתוך האני !



5 החלף את המכסה b למיקום המקורי. לחבר את העטיפה לחלק האחורי של המכשיר על ידי חיזוק בורג התיקון (א).



. לאחר סיום ההתקנה, חבר את כבל החשמל והפעל שוב את הכלי . 6

microSD גישה לברטיס

כדי לאפשר תאימות מרבית, אנו ממליצים לאתחל את הכרטיס לפני שנעשה בו שהצלחה בפעם הראשונה. עבור אל ה תבנית מדיה > ואתחל אותו (SD התקן). אזהרה: אתחול התקן אחסון ימחק את כל הנתונים שהוא בננות!

לאחר העיצוב,תוכל לגשת אל הכרטיס מתוך דף מדיה כלשהו או מחלון בחירת השיר , באמצעות בורר ההתקנים ובחירת התקן ה - SD -age.

25 מפרט

אוריינטל Pa700	Pa700	תכונה
	61 מפתחות (C2 – C7) עם מהירות	מקשים
טען בעת הפעלה	מערכת	
מורחב)	סאונד גנרטור	
כל צליל	מסננים עם תהודה, EQ של 3 להקות ב	
	128 קולות, 128 מאיירים	פוליפוניה
מאסטר (148 סוגים)	אפקטים	
טי מאסטר (148 סוגים)		
EQ אסטר		
ות מראש משתמש		
ררות משתמש מוגדרות מראש		
מפעל: יותר מ-1,850 הצלילים	מפעל: יותר מ-1,700 הצלילים	צלילים/ערכות תופים
במפעל כולל פסנתר סטריאו	במפעל כולל פסנתר סטריאו	
מולטישכבה עם עמעם והגוף	מולטישכבה עם עמעם והגוף	
תהודה, GM/XG ערכות סאונד ו 175 ארבות תופיח	תהודה, GM/Xg ערכות סאונד ו 106 ווכבות תופית	
טזו עוכוונ ונופים		
ים		
, נופונוז הופע <i>ז וכ</i> בוי, דז יפוז, סו-		
וכנולוגיה הטבעית תופים		
נים ליניאריים);	דגימה	
שעינת הפורמטים של KORG, WAV, AIFF ואSoundFont		
AIFF-ו KORG, WAV חוסר בפורמטים של		
	עריכה מלאה, פרוסת זמן	

אוריינטל Pa700	Pa700	תכונה
מפעל: יותר מ 520 סגנונות המפעל, מחדש בחופשיות ערכות להגדרה	מפעל: יותר מ 370 סגנונות המפעל, מחדש בחופשיות ערכות להגדרה	סגנונות
משתמש וישיר		
שמונה מסלולי ליווי, 4 סטים של לוח מקשים, 4 רפידות לכל סגנון; הגדרות סגנון (פרמטרים של צלילים ומעבד) בכל סגנון		
רה טבלת טרנספוזיציה)	מצב גיטרה 2, מקבילי וקבוע NTT (הע	
מעקב ועריכת אירועים	רשומת סגנון/משטח עם הקלטת שלב, ו	
נון)	הבורא סגנון בוט (שיר MIDI לממיר סגו	
4 מילויים, שוברים, 3 סופים, היפוך של זיפוס, בס ליווי, מיפוי לרכב, מוקש ה& :	שולטת בסגנון: 3 מינויים, 4 וריאציות, ↓ התחלה, מילוי אוטומטי, הקשה טמפו/√ בעיטה ייעוד, סגנון להגדיר מקלדת מצב	
סגנון	מקליט רצף אקורד ושחקן במצב משחק	מיתר סקוונסר
רכי SongBook	רצפי מיתר ניתן לשמור על סגנון ואת עו	
SMF ון/מספר שירים, ייבוא/ייצוא מ/אל	עריכת פונקציות: מחיקה, העתקה מסגנ	
	שנן הגדרות צליל של לוח המקשים	ספריית ערכת לוח מקשים
מפעל: יותר מ 380 סטים של מקלדת, סיור בחופשיות-figurable	מפעל: יותר מ 290 סטים של מקלדת, סיור בחופשיות-figurable	
אתמש וישיר	משתמש: 864 מיקומים, כולל בנקים מע	
ار ۱	ערכת המקלדת המיוחדת ' ההגדרה שז	
	MIDI FX אוטומטי מחולל	KAOSS FX
נש	יותר מ-65 הגדרות מפעל מוגדרות מרא	
- מילים, MP3 + G	וומטים נתמכים: MID, KAR, MP3 פורמטים נתמכים:	משחק השירים
אחורה ובמהירות קדימה	בחירה, התחלה/הפסקה, בקרה בבית,	
אקורד על המסך, או על צג וידאו חיצוני	ניתן להציג את המילים, הניקוד ונתוני ה	
סמנים עם פונקציות הוספה, מחיקה, עריכה ולולאה		
פונקציית תיבת נגינה		
	נגן MP3 ומקליט	נגן MP3/מקליט
פו (± 30%)	שחלוף (semitones + 5-/6), שינוי טמ	
	הסרת ווקאלית	
ים MIDI, שירים MP3, צלילי מקלדת, KAO3 אפקטים	רשומות קבצי MP3, כולל סגנונות, שיר רפידות, מיקרופון, גיטרה, אפקטים, SS	

אוריינטל Pa700	Pa	700	תכונה
רובת רצועות והקלטה של שלב	וה מהירה (רצף גיבוי), פונקציות מ	רשונ	רצף
תבנית SMF (MID) אירועים, 200,00	התכונות ברצף, 16 שירים, עד 00 ית	מלוא מקור	
ם, בהתבסס על סגנונות, שירים MIDI עם מבחר אוטומטי של סגנון לשחק , N	ן מלא תכנות מוסיקה מסד נתוני ים באמצע ו קאר), שירים IP3 לשחק השיר	באופ קבצ) מצבי	שירים
ושר ערכים ניתנים לבחירה מלוח	וות הערכה הניתנות למשתמש, כא יה	רשינ הבקו	
	רויות סינון ומיון	אפש	
: כות לוח מקשים יפידות	ים של הקבוצה הפלסטינית סגנונות, הופעות/ער ות/צלילים, שירים, ערכי שירים, ר	מודל תוכנ	תאימות
	' i-Series : סגנונות	דגמי	
ī	נה רפידות משימות + לחצני עצירו	ארבי	רפידות
	ציית ' רשומת משטח '	פונק	
ז; מקלדת-Acc/מאזן שירים; אנסמבל ס; ג'ויסטיק 2 ידיות להקצאה; 3 מתגים זנעול טמפו; מטרונום הופעל/כבוי; חיוג	ת מאסטר; עמעום פנימה/החוצו וף אוקטבה; המאסטר מבצע חילון ם מיועדים להקצאה; טמפו +/-; נ ש Shift פצל רשומה	עוצמ שחל שאינ חיפוי	בקרות כלליות
לוח מקשים תת-גוני של הרבעון הפיזי, x 4 מוגדרות מראש	רת וירטואלית צליל משנה סולם דים, x 4 מוגדרות מראש סרגל	מקלו הממ	שליטה בקנה מידה
שת DS-1H האופציונלי)	ת עמעם (תומך בחצי דיווש עם דווי	דווש	תשומות לבקרה
	ר לדוושה/מתג ההקצאה	מעבו	
20dBm, 12 kOł	ומאלה/ימינה): 1/4 "שקעים, + mו	קו (ע	תשומות לאודיו
עם בקרת רווח (40dB + — 0)	ופון/גיטרה (משמאל): 1/4 "שקע,	מיקר	
ורה)	גיע kOhm 500/(מיקרופון) kOhr	n 12	
21dBm, 0.003% THD + N@ +	ימינה, 1/4 "שקע, + 18dBm ∙	שמא	פלטי שמע
(ed-הצעה 50 Ohms) Ohn	נ אוזניות (1/4 "שקע), 16-200 sr	יציאו	
	ה: x 25W 2	הגבו	מערכת רמקולים
בת רפלקס בס	לים: x 2 רמקולים קונוס כפול בתי	רמקו	
	Ol, החוצה מחברי MIDI רגילים	ב-TL	צהריים
L	א ל-MIDI באמצעות יציאות ה-JSB	JSB	
ש	יות MIDI מוגדרות מראש למשתמ	הגדו	

אוריינטל Pa700	Pa700	תכונה
ן ובקרים), הקלד B (התקן, עבור מחשבים	הקלד A (מחשב מארח, עבור זיכרו אישיים וטבליות)	USB
Mbit/s 1.5). מהירות נמוכה (Mbit/s 1.5) לחבר רק ליציאת USB מארח באמצעות	2.0 התקשרויות במהירות גבוהה (ו ומהירות מלאה (Mbit/s 12) ניתן רכזת USB במהירות גבוהה.	
	זיכרון פנימי: 960 מגה-בתים	אחסון
ו כלול)	כוננים חיצוניים מסוג USB (כונן אינ	
פאנל אחורי עם כיסוי פלסטיק	כרטיס microSD (לא כלול); חריץ פ	
TFT J	7 "רחב מגע קיבולי צבעוני™ תצוגו	הציג
חבר RCA	סוג A (עד 89999 SN מוג A (עד 19999): מ	וידאו אאוט
HDMI): מחבר HDMI	SN 40000 סוג B/C (מתוך Pa700	
	שעון מערכת פנימית	שעון
ו רגיל/< 0.3 ואט בהמתנה	100-240 וולט, Hz, 25 50/60 וולט, Hz	צריכת חשמל
" x 378.3 x 132 n	nm/40.55 "x 14.89" x 5.2 1030	מידות (W x
נת מוסיקה: 355.8 מ"מ/14)	ללא מעמד מוסיקה; גובה עם משע)	(D x H
9.95 ק ג/21.93 ליברות	9.9 ק ג/21.82 ליברות	שקל
ריך מהיר ידני	כבל חשמל AC, מעמד מוסיקה, מד	אביזרים
וי/נפח הדוושה, VOX V860 אמצעי אחסון	בבקר הרגל EXP-2, XVP-10 ביט הדוושה	אפשרויות
ריווש)	עמעם (תומך בחצי DS-1H מדחס	
	ps-3 מתג הדוושה	

מפרטים ומראה כפופים לשינויים ללא הודעה מוקדמת עבור הודעות מיידיות.

אזהרת רגולציה (Fאו ארה"ב)

ציוד זה נבדק ונמצא כדי לקיים את המגבלות עבור מכשיר Class B digi-טל, בהתאם לחלק 15 של כללי ה-CCass A מגבלות אלה מיועדות לספק הגנה סבירה מפני שיחת הועידה הפוגעניתבהתקנה של I. ציוד זה מייצר, משתמש, ויכול להקרין אנרגיה תדר רדיו, אם לא מותקן ומשמש בהתאם להוראות , עלול לגרום לא מותקן ומשמש בהתאם להוראות , עלול לגרום אין כל ערובה בי האינטרפהלא תתרחש בהתקנה פרטידבו. אם ציוד זה גורם להפרעות מזיקות ברדיו או בטלוויזיה מחדש, שניתן לקבוע זאת על-ידי הפעלת לנסות לתקן את ההפרעהבמהלך אחד או יותר מהצעדים הבאים :

לשנות מחדש או להעביר את האנטנה המקבלת.

• הגברת ההפרדה בין הצייד למקבל.

חבר את הציוד לשקע במעגל שונה מזה שאליו
 החשבון מחובר.

 פנה לספק או לטבנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

אם פריטים כגון כבלים נכללים בציוד זה, עליך להשתמש באלה הנכללים ב-ems.

שינויים או שינוי לא מורשים במערכת זו יכולים לבטל את סמכותו של המשתמש לבצע את הציוד הזה.

הצהרת ההתאמה (עבור ארה ב)

המפלגה האחראית: KORG USA INC.

כתובת: 316 כביש שירות דרום, מלוויל

Tephעלה: 1-631-390-65010

סוג הציוד: דגם מעבד מקצועי: Pa700, Pa700 אוריינטל

התקן זה תואם לחלק 15 של כללי FCC. הפעולה כפופה לשני ההונאות הבאות: (1) ייתכן שהתקן זה אינו גורם להפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לקבל כל התערבות שהתקבלה, כולל הקשרי גומלין העלולים לגרום לפעולה בלתי רצויה .

הודעה חשובה לצרכנים

מוצר זה יוצר הסכם למפרט מפרט קפדני ומתח מתח מחדש הישימים במדינה שבה הוא מיועד כי

יש להשתמש במוצר זה . אם רבשת מוצר זה באמצעות האינטרנט, באמצעות הזמנת דואר ו/או

באמצעות מכירת טלפון, עליך לוודא כי מוצר **זה** נועד לשמש במדינה שבה אתה מתגורר .

אזהרה: השימוש במוצר זה בכל מדינה אחרת מאשר שעבורה הוא מיועד יכול להיות מסוכן יכול לפסול את האחריות של מאנו-facturer או של המפיץ.

נא לשמור גם את הקבלה שלך כהוכחה לרכישה אחרת המוצר שלך עשוי להיות dis-מוסמך מתוך האחריות של היצרן או distribu-tor.

הודעה בנוגע לסילוק (האיחוד האירופי בלבד)

אם סמל זה מוצג על המוצר, המדריך, הסללה או החבילה, עליך להיפטר ממנו באופר הנכון כדי למנוע פגיעה בבריאות האדים או בגיל הסכר לסביבה. פנה לגוף הניהולי המקומי שלך לקבלת פרטים על שעות הסילוק הנכונה. אם הסוללה מכילה מאמקים מולאו כבדים ב

עודף הכמות המוווסתת, מוצג סמל בימי מתחת לסמל בסוללה או בחבילת הסוללה.

במקרה שלקרינה אלקטרו מגנטית הידרדרות .tem porary של איכות הופעות אודיו עשוי להתרחש. הידרדרות שעלולה להתעורר יכולה להיות איתות צליל-ted. זה ייפסק כאשר. ההפרעה האלקטרומגנטית תפסיק

(קליפורניה, ארה ב בלבד) PERCHLORATE

חומר פרבללורואט – ניתן לבצע טיפול מיוחד. ראה בזבוז/פרבללורט. www.dtsc.ca.gov/hazardous

KORG

כתובת KORG איטליה ספא רחוב קגיאטה, 85 60027 אוסימו (AN) איטליה

> אינטרנט www.korg.com